



## Inhaltsverzeichnis

<b>22 Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b>	<b>Seite</b>
Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	22-1
- Luftfilter	22-4
- Thermoschalter für Ansaugrohrvorwärmer und Starterdeckel prüfen	22-6
1B3-Vergaser instand setzen	22-9
- Vergaseroberteil	22-9
- Vergaserunterteil	22-14
- Vergaser-Einstelldaten	22-18
- Vergaser-Bestückung	22-19
- Düsenanordnung	22-21
- LeerlaufEinstellung	22-23
- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	22-26
- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen	22-27
- Grundeinstellung der Drosselklappe	22-32
- Einspritzmenge mit VW 119/10 prüfen und einstellen	22-34
- Einspritzmenge mit V.A.G 1388 prüfen und einstellen	22-35
- Unterdruckanschlüsse	22-37
<b>28 Zündanlage</b>	<b>Seite</b>
TSZ-H-Zündanlage instand setzen	28-1
- Einstelldaten, Zündkerzen	28-8
- Zündverteilerdaten	28-10
- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Anlage	28-11
- Zündverteiler einbauen	28-12
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-15
- Zündzeitpunktverstellung prüfen	28-16
- TSZ-H-Schaltgerät und Hall-Geber prüfen	28-23
- Blende aus- und einbauen	28-28