

# Inhaltsverzeichnis

## INHALTSVERZEICHNIS NACH STICHWORTEN

|                                  |    |   |    |
|----------------------------------|----|---|----|
| Abgastest                        | 20 | Motor – Sichtprüfung                              | 17 |
| Abgasnachverbrennung             | 24 | Motoröl wechseln                                  | 15 |
| Abgasrückführung                 | 23 | Motorenübersicht                                  | 1  |
| Abschleppen                      | 37 | Probefahrt  | 34 |
| Achsantrieb                      | 26 | Reifenlaufbild                                    | 28 |
| Achsgelenke                      | 28 | Schaltgetriebe                                    | 26 |
| Anheben des Fahrzeuges           | 36 | Scheinwerfer                                      | 33 |
| Anzugsdrehmomente                | 9  | Schließwinkel                                     | 18 |
| ATF-Stand prüfen                 | 26 | Spurstangenköpfe                                  | 27 |
| ATF wechseln                     | 26 | Technische Daten                                  | 2  |
| Bereifung                        | 28 | Typschild, Fahrgestell- und Motornummer           | 35 |
| Bremsbacken einstellen           | 29 | Unterbodenschutz                                  | 33 |
| Bremsbeläge prüfen               | 28 | Unterbrecherkontakte                              | 17 |
| Bremsflüssigkeitsstand           | 30 | Unterdruckdose ersetzen                           | 26 |
| Bremsflüssigkeit wechseln        | 32 | Übersicht zum Grund-/Regel-/ und Zwischen-Service | 11 |
| Bremskraftregler-Funktion prüfen | 30 | Grunds-service                                    | 12 |
| Bremskraftregler-Druck prüfen    | 31 | Regel-Service                                     | 13 |
| Bremsleitungen/-schläuche        | 30 | Zwischen-Service                                  | 14 |
| Gelenkschutzhüllen               | 28 | Arbeitsbeschreibungen                             | 15 |
| Getriebe                         | 26 | Ventilspiel                                       | 16 |
| Handbremse                       | 30 | Zahnriemen  | 19 |
| Hauptstromölfilter               | 15 | Zündanlage  | 23 |
| Keilriemen                       | 18 | Zündzeitpunkt                                     | 18 |
| Kraftstoffanlage                 | 23 | Zündkerzen  | 4  |
| Kraftstofffilter                 | 15 | Warneinrichtung für Bremsanlage                   | 32 |
| Kupplungsspiel                   | 19 |   |    |
| Kurbelgehäuseentlüftung          | 23 |   |    |
| Kühlmittel/Frostschutz           | 17 |   |    |
| Leerlauf                         | 20 |   |    |
| Lenkung                          | 27 |   |    |

### Hinweis:

In der Arbeitsbeschreibung ab Seite 15 ist – sofern Sollwerte zu beachten sind – auf die entsprechende Nummer in den Abschnitten Technische Daten und Anzugsdrehmomente verwiesen.

### Beispiel:

Auszug aus Arbeitsbeschreibung auf Seite 18.

Auszug aus Technische Daten auf Seite 6.

### SCHLIESSWINKEL

#### Prüfen

Schließwinkel bei laufendem Motor grundsätzlich mit Schließwinkel-Drehzahltester messen. Sollwert (Verschleißmaß) 13 beachten!

#### 13 Schließwinkel

Einstellmaß:  $47 \pm 3^{\circ}$  ( $53 \pm 3\%$ )

Verschleißmaß:  $42 \dots 58^{\circ}$  ( $47 \dots 64\%$ )

