

INHALTSVERZEICHNIS

28 Zündanlage	Seite
VEZ-Zündanlage instand setzen	28- 1
- Befestigung Klopfsensor an Kurbelgehäuse	28- 5
- Einstelldaten, Zündkerzen	28- 6
- Sicherheitsmaßnahmen zur VEZ-Zündanlage	28- 7
- Zündverteiler einbauen	28- 9
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-11
- Zündverstellung -Früh- prüfen	28-12
- Hall-Geber -G40 prüfen	28-13
- Zündspule mit Leistungsendstufe prüfen	28-15