

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	Seite
Eigendiagnose	01-1
- Funktion	01-1
- Fehlerlampe im Schalttafeleinsatz ▶ 07.88	01-1
- Fehlerspeicher abfragen	01-2
A - Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 abfragen	01-2
B - Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 löschen	01-4
C - Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1550 abfragen	01-5
D - Fehlerspeicher mit Sicherung und Fehlerlampe (im Schalttafeleinsatz) abfragen	01-8
E - Fehlerspeicher mit Diodenprüflampe V.A.G 1527 abfragen	01-9
- Fehlerspeicher löschen	01-11
A - Fehlerspeicher mit Fehlerauslesegerät V.A.G 1550 löschen	01-11
B - Fehlerspeicher mit Sicherung löschen	01-11
C - Fehlerspeicher mit Hilfsleitungen löschen	01-12
- Ablesen des Blinkcodes mit Diodenprüflampe V.A.G 1527 oder Fehlerlampe	01-13
- Fehlertabelle	01-14
Elektrische Prüfung der Mono-Jetronic Einspritzanlage	01-18
- Prüftabelle	01-20
24 - Kraftstoffaufbereitung, Mono-Jetronic	Seite
Mono-Jetronic Einspritzanlage	24-1
- Einbauorte-Übersicht	24-1
- Einspritzanlage instand setzen	24-3
- Einspritzeinheit-Oberteil instand setzen	24-9
- Einspritzeinheit-Unterteil instand setzen	24-11
- Technische Daten	24-13
- <u>Sicherheitsmaßnahmen</u>	24-17
- <u>Sauberkeitsregeln</u>	24-18
- Leerlaufprüfung	24-19
- Leerlaufschalter/Steuerventil prüfen	24-21
A - Elektrische Prüfung	24-21
B - Unterdruckabschaltung des Steuerventils prüfen	24-22
C - Spiel für Leerlaufschalter prüfen und einstellen	24-23
- Drosselklappensteller prüfen	24-25
- Drosselklappenpotentiometer prüfen	24-27
- Einspritzventil und Schubabschaltung prüfen	24-28
- Druckregler und Haltedruck prüfen	24-30
- Schließdämpfer prüfen und einstellen	24-32
- Ansaugluftvorwärmung prüfen	24-33
28 - Zündanlage, TSZ-H	Seite
TSZ-H Zündanlage instand setzen	28-1
- Einstelldaten, Zündkerzen	28-7
- Zündverteilerdaten	28-8
- <u>Sicherheitsmaßnahmen</u> zur TSZ-H Zündanlage	28-9
- Zündverteiler einbauen	28-10
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	28-12
- Zündverteiler prüfen	28-13
A - Fliehkraftverstellung mit OT-Geber prüfen	28-13
B - Fliehkraftverstellung mit Zündlampe prüfen	28-14
C - Unterdruckdose, Dichtheit prüfen	28-15
D - Unterdruckverstellung -Früh- prüfen	28-15
- TSZ-H Schaltgerät und Hall-Geber prüfen	28-18
A - TSZ-H Schaltgerät prüfen	28-19
B Hall-Geber prüfen	28-22