

Inhaltsverzeichnis

20	Kraftstoffversorgung	1
1	Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.1	Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	1
1.3	Sauberkeitsregeln	1
2	Kraftstoffversorgung	1
2.1	Kraftstoffversorgung	1
2.2	Bauteileübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen	2
2.3	Kraftstoffbehälter entleeren	7
2.4	Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen	10
2.5	Bauteileübersicht Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	14
2.6	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G prüfen	16
2.7	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen	18
3	Kraftstofffilter instand setzen	20
3.1	Kraftstofffilter instand setzen	20
3.2	Kraftstofffilter aus- und einbauen	22
4	Kraftstoffsystem entlüften - Fahrzeuge mit TDI-Motor	25
4.1	Kraftstoffsystem entlüften - Fahrzeuge mit TDI-Motor	25
5	Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen	27
5.1	Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen	27
6	Gasbetätigung instand setzen	29
6.1	Gasbetätigung instand setzen	29
6.2	Gaszug aus- und einbauen, einstellen - Fahrzeuge mit TD-Motor	29
6.3	Zug für Kaltstartbeschleuniger aus- und einbauen, einstellen - Fahrzeuge mit TD-Motor ..	32
6.4	Gasbetätigung - Fahrzeuge mit TDI-Motor	33
6.5	Geber für Gaspedalstellung -G79 einbauen und einstellen - Fahrzeuge mit TDI-Motor . . .	34