

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
3 Eigendiagnose durchführen	10
3.1 Eigendiagnose durchführen	10
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	11
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	13
3.4 Fehlerspeicher abfragen	13
3.5 Fehlertabelle	14
3.6 Fehlerspeicher löschen	21
3.7 Grundeinstellung einleiten	22
3.8 Meßwerteblock lesen	23
3.9 Prüftabelle	24
4 Elektrische Prüfung	32
4.1 Elektrische Prüfung	32
4.2 Prüftabelle	34