

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes	1
1.1 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes	1
1.2 Allgemeine Hinweise	1
1.3 Eigendiagnose des Kombiinstrumentes einleiten	2
1.4 Sicherheitsmaßnahmen	3
1.5 Fehlerspeicher abfragen	5
1.6 Fehlertabelle für das Kombiinstrument	5
1.7 Stellglieddiagnose	10
1.8 Fehlerspeicher löschen	12
1.9 Ausgabe beenden	13
1.10 Steuergerät codieren	14
1.11 Messwerteblock lesen	16
1.12 Anpassung	23
1.13 Eingabewerte beim Wechsel des Kombiinstrumentes	51
1.14 Rücksetzen der Serviceanzeige nach dem Service ohne V.A.G 1551/1552	52
1.15 Datenaustausch zwischen den Steuergeräten prüfen	52
2 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre III	55
2.1 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung - Wegfahrsperre III	55
2.2 Allgemeine Hinweise	56
2.3 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung einleiten	57
2.4 Sicherheitsmaßnahmen	57
2.5 Steuergeräteversion abfragen	59
2.6 Fehlerspeicher abfragen	60
2.7 Fehlertabelle für die Wegfahrsicherung	61
2.8 Fehlerspeicher löschen	62
2.9 Ausgabe beenden	63
2.10 Messwerteblock lesen	63
2.11 Anpassung	66
2.12 Anpassung von Fahrzeugschlüsseln	66
2.13 Vorgehensweise bei Schlüsselverlust	69
2.14 Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes	69
2.15 Anpassung nach dem Wechsel des Motorsteuergerätes	72
2.16 Anpassung nach dem Wechsel des Kombiinstrumentes und des Motorsteuergerätes	76
2.17 Login-Prozedur	76
3 Eigendiagnose der Einparkhilfe (Parkingsystem)	78
3.1 Eigendiagnose der Einparkhilfe (Parkingsystem)	78
3.2 Allgemeine Hinweise	78
3.3 Eigendiagnose der Einparkhilfe einleiten	79
3.4 Sicherheitsmaßnahmen	79
3.5 Steuergeräteversion abfragen	81
3.6 Fehlerspeicher abfragen	81
3.7 Fehlertabelle für die Einparkhilfe	82
3.8 Fehlerspeicher löschen	84
3.9 Ausgabe beenden	85
3.10 Steuergerät codieren	85
3.11 Messwerteblock lesen	86
3.12 Anpassung	88
4 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	90
4.1 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	90