

Inhaltsverzeichnis

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	1
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3 Sauberkeitsregeln	1
1.4 Technische Daten	2
1.5 Einbauorte-Übersicht	2
1.6 Teile der Einspritzung aus- und einbauen	10
1.7 Saugrohr zerlegen und zusammenbauen (Teil 1)	12
1.8 Saugrohr zerlegen und zusammenbauen (Teil 2)	15
1.9 Kraftstoffverteilerrohr mit Hochdruckeinspritzventilen	20
1.10 Kraftstoff-Druckregler und Ventil für Kraftstoffdosierung aus- und einbauen	23
1.11 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	24
1.12 Motorsteuergerät -J220 ersetzen	26
1.13 Vorgehensweise, die vor dem Öffnen der Hochdruck-Einspritzanlage unbedingt einzuhalten ist - bitte beachten!	28
1.14 Saugrohr aus- und einbauen	31
1.15 Hochdruck-Kraftstoffpumpe aus- und einbauen	39
28 - Zündanlage	41
1 Zündanlage prüfen	41
1.1 Zündanlage prüfen	41
1.2 Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	41
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	41
1.4 Technische Daten Zündung	41