

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	1
1.1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	1
2 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit und ohne Seitenairbag	2
2.1 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit und ohne Seitenairbag	2
2.2 Allgemeine Hinweise	2
2.3 Eigendiagnose des Airbag-Systems einleiten	3
2.4 Fehlerspeicher abfragen	5
2.5 Fehlertabelle für das BAE-Airbag-System	6
2.6 Airbag-Steuergeräteversion abfragen	16
2.7 Stellglieddiagnose bis Fertigungsdatum KW 27. 1999.	17
2.8 Stellglieddiagnose ab Fertigungsdatum KW 27. 1999.	18
2.9 Airbag-Steuergerät codieren	19
2.10 Meßwerteblock lesen	21
2.11 Meßwerteblockeübersicht	22
2.12 Anpassung: Airbageinheit-Beifahrerseite sperren und aktivieren.	26
3 Eigendiagnose Zentralverriegelung	28
3.1 Eigendiagnose Zentralverriegelung	28
3.2 Allgemeine Hinweise	28
3.3 Eigendiagnose der Zentralverriegelung einleiten	29
3.4 Fehlerspeicher abfragen	31
3.5 Fehlertabelle für die Zentralverriegelung	32
3.6 Steuergeräteversion abfragen	36
3.7 Stellglieddiagnose	37
3.8 Steuergerät codieren	39
3.9 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge > 1997:	40
3.10 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge 1998 > :	40
3.11 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge 18.00 > :	40
3.12 Messwerteblock lesen	42
3.13 Messwerteblockeübersicht	42
3.14 Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen	45
4 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	47
4.1 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	47
4.2 Allgemeine Hinweise	47
4.3 Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten	47
4.4 Fehlerspeicher abfragen	48
4.5 Fehlertabelle für die Innenraumüberwachung	49
4.6 Steuergeräteversion abfragen	52
4.7 Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung	52
4.8 Stellglieddiagnose	52
4.9 Steuergerät codieren	54
4.10 Messwerteblock lesen	55
4.11 Messwerteblockeübersicht	56
4.12 Anpassung	56
4.13 Fehlerspeicher löschen	58
4.14 Ausgabe beenden	59