

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	1
1.1 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen	1
2 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit und ohne Seitenairbag	2
2.1 Eigendiagnose des Airbag-Systems BAE (Basisauslöseeinheit) mit und ohne Seitenairbag	2
2.2 Allgemeine Hinweise	2
2.3 Eigendiagnose des Airbag-Systems einleiten	3
2.4 Fehlerspeicher abfragen	5
2.5 Fehlertabelle für das BAE-Airbag-System	6
2.6 Airbag-Steuergeräteversion abfragen	17
2.7 Stellglieddiagnose (nur Fahrzeuge 1997 >) bis KW 18.99.	19
2.8 Stellglieddiagnose ab KW 18.99.	20
2.9 Airbag-Steuergerät codieren	21
2.10 Meßwerteblock lesen	23
2.11 Meßwerteblockeübersicht	24
2.12 Anpassung: Airbageinheit-Beifahrerseite aktivieren und sperren (nur Fahrzeuge 1997 >) ..	28
3 Eigendiagnose Zentralverriegelung	31
3.1 Eigendiagnose Zentralverriegelung	31
3.2 Allgemeine Hinweise	31
3.3 Eigendiagnose der Zentralverriegelung einleiten	32
3.4 Fehlerspeicher abfragen	33
3.5 Fehlertabelle für die Zentralverriegelung	34
3.6 Steuergeräteversion abfragen	38
3.7 Stellglieddiagnose	39
3.8 Steuergerät codieren	41
3.9 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge > 1997:	42
3.10 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge 1998 > :	42
3.11 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge (Heckklappe mit Softtouch) 1999 > :	42
3.12 Standardcodiertabelle für Fahrzeuge 18.00 > :	43
3.13 Messwerteblock lesen	44
3.14 Messwerteblockeübersicht	45
3.15 Fahrzeugschlüssel für Funkfernbedienung anlernen bzw. löschen	47
4 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	49
4.1 Eigendiagnose der Ultraschall-Innenraumüberwachung	49
4.2 Allgemeine Hinweise	49
4.3 Eigendiagnose der Innenraumüberwachung einleiten	50
4.4 Fehlerspeicher abfragen	51
4.5 Fehlertabelle für die Innenraumüberwachung	51
4.6 Steuergeräteversion abfragen	55
4.7 Funktionsprüfung der Innenraumüberwachung	55
4.8 Stellglieddiagnose	55
4.9 Steuergerät codieren	58
4.10 Messwerteblock lesen	59
4.11 Messwerteblockeübersicht	59
4.12 Anpassung	60
4.13 Fehlerspeicher löschen	61
4.14 Ausgabe beenden	62