

## Inhaltsverzeichnis

<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2 Allgemeine Reparaturhinweise .....	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.4 Sauberkeitsregeln .....	2
<b>2 Kraftstoffversorgung - Frontantrieb</b> .....	<b>2</b>
2.1 Kraftstoffversorgung - Frontantrieb .....	2
2.2 Bauteileübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen .....	3
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	8
2.4 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	8
2.5 Bauteileübersicht Kraftstoff-Fördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige .....	13
2.6 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	17
2.7 Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	20
2.8 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen .....	22
2.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G prüfen .....	27
2.10 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen .....	28
<b>3 Kraftstoffversorgung - Allradantrieb</b> .....	<b>29</b>
3.1 Kraftstoffversorgung - Allradantrieb .....	29
3.2 Bauteileübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen .....	29
3.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	35
3.4 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	36
3.5 Bauteileübersicht Kraftstoff-Fördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige .....	41
3.6 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen .....	45
3.7 Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen .....	47
3.8 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen .....	49
3.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige prüfen .....	54
3.10 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen .....	55
3.11 Bauteileübersicht Kraftstoff-Fördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	56
3.12 Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	59
3.13 Fördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	62
3.14 Kraftstoff-Fördereinheit aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	63
3.15 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige prüfen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	67
3.16 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder- Turbomotor .....	68
3.17 Saugstrahlpumpe aus- und einbauen .....	69
<b>4 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen</b> .....	<b>73</b>
4.1 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen .....	73
4.2 Teile der Aktivkohlebehälter-Anlage instand setzen - Front- und Allradantrieb .....	73
<b>5 Gasbetätigung instand setzen - Front- und Allradantrieb</b> .....	<b>74</b>
5.1 Gasbetätigung instand setzen - Front- und Allradantrieb .....	74
5.2 Gaszug aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Saugmotor .....	75
5.3 Gaszug einstellen - Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Saugmotor .....	77
5.4 Gaszug aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Turbomotor .....	78
5.5 Gaszug einstellen - Fahrzeuge mit 4-Zylinder-Turbomotor .....	81
5.6 Gaszug aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Saugmotor .....	82
5.7 Gaszug einstellen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor .....	86
5.8 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Turbomotor .....	87