

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Reparaturhinweise	1
1.1 Allgemeine Reparaturhinweise	1
1.2 Spezialwerkzeuge	3
2 Sauberkeitsregeln bei Arbeiten am Getriebe	12
3 Häufige Schadensfälle	13
3.1 Fehler (Buchsen Leitradwelle)	13
3.2 Getriebe im Notlauf - Ereignisspeichereintrag „Gangüberwachung Rückwärtsgang oder 1. Gang“	14
3.3 Kein Kraftschluss ab 4. Gang, Getriebe im Notlauf - Ereignisspeichereintrag „Gangüberwachung 4., 5., 6. Gang“	14
3.4 Alle Gänge ohne Kraftschluss	15
32 - Drehmomentwandler	17
1 Drehmomentwandler	17
1.1 Drehmomentwandler entleeren	17
1.2 Drehmomentwandler prüfen	17
37 - Betätigung, Gehäuse	18
1 Getriebe am Montagebock befestigen	18
2 Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen	19
2.1 Planetengetriebe - Bauteileübersicht	19
2.2 Planetengetriebe zerlegen und zusammenbauen	20
3 Turm „I“ zerlegen und zusammenbauen	45
3.1 Turm „I“ - Bauteileübersicht	45
3.2 Turm „I“ zerlegen	46
3.3 Kupplung „C“ - Bauteileübersicht	47
3.4 Kupplung „C“ zerlegen und zusammenbauen	48
3.5 Kupplung „D“ - Bauteileübersicht	52
3.6 Kupplung „D“ zerlegen und zusammenbauen	53
3.7 Planetentrieb „II“ und „III“ - Bauteileübersicht	57
3.8 Planetentrieb „II“ und „III“ zerlegen und zusammenbauen	58
3.9 Turm „I“ zusammenbauen	62
4 Kupplung „B“ zerlegen und zusammenbauen	64
4.1 Kupplung „B“ - Bauteileübersicht	64
4.2 Kupplung „B“ zerlegen und zusammenbauen	65
5 Turm „II“ zerlegen und zusammenbauen	69
5.1 Turm „II“ - Bauteileübersicht	69
5.2 Turm „II“ zerlegen	70
5.3 Kupplung „A“ - Bauteileübersicht	73
5.4 Kupplung „A“ zerlegen und zusammenbauen	74
5.5 Kupplung „E“ - Bauteileübersicht	77
5.6 Kupplung „E“ zerlegen und zusammenbauen	78
5.7 Turm „II“ zusammenbauen	83
38 - Räder, Regelung	86
1 ATF-Versorgung zerlegen und zusammenbauen	86
1.1 ATF-Versorgung - Bauteileübersicht	86
1.2 Wellendichtring für Drehmomentwandler ersetzen	87
1.3 ATF-Versorgung aus- und einbauen	88
1.4 ATF-Pumpe aus der ATF-Versorgung aus- und einbauen	98
1.5 Nadellager für Drehmomentwandler aus- und einbauen	100



39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe vorn	102
1 Achsantrieb vorn in Stand setzen	102
1.1 Achsantrieb vorn - Montageübersicht	102
1.2 Wellendichtring für Flanschswelle rechts ersetzen	104
1.3 Wellendichtring zwischen Achsantrieb und Getriebegehäuse ersetzen	104
1.4 O-Ring am Deckel für Achsantrieb vorn ersetzen	107
1.5 Wellendichtring für Schaltwelle ersetzen	108
2 Verteilergetriebe in Stand setzen	110
2.1 Deckel für selbstsperrendes Mittendifferenzial aus- und einbauen	110
2.2 Kugellager für selbstsperrendes Mittendifferenzial ersetzen	112
2.3 Wellendichtring für Flanschswelle hinten ersetzen	113
3 Verschleißbeurteilung der Getriebekomponenten	116
3.1 Verschleißbeurteilung durch Bewertung der ATF-Färbung und Verunreinigung	116
3.2 Kupplung „C“	116
3.3 Kupplung „D“	118
3.4 Planetenrieb „II“ und „III“	120
3.5 Kupplung „B“	122
3.6 Turm „II“	123
3.7 Kupplung „A“	126
3.8 Kupplung „E“	127
3.9 ATF-Versorgung	129