

Inhaltsverzeichnis

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	1
1 Simos Einspritzanlage instand setzen	1
1.1 Simos Einspritzanlage instand setzen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3 Sauberkeitsregeln	1
1.4 Technische Daten	2
1.5 Einbauorte-Übersicht	2
1.6 Luftfilter zerlegen und zusammenbauen	9
1.7 Teile der Saugrohrschtaltung aus- und einbauen	11
1.8 Kraftstoffverteiler zerlegen und zusammenbauen	12
1.9 Systemdruck, Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	13
1.10 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	15
1.11 Lambdasonde aus- und einbauen	16
1.12 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	17
1.13 Motorsteuergerät ersetzen	19
28 - Zündanlage	26
1 Zündanlage prüfen	26
1.1 Zündanlage prüfen	26
1.2 Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	26
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	26
1.4 Technische Daten Zündung	26
1.5 Kennzeichnung der Zündanschlüsse an der Zündspule	27