

Inhaltsverzeichnis

24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	1
1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.1 Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen	1
1.3 Sauberkeitsregeln	1
1.4 Technische Daten	2
1.5 Einbauorte-Übersicht	2
1.6 Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen	12
1.7 Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	14
1.8 Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31	16
1.9 Motorsteuergerät -J220 ersetzen	21
1.10 Saugrohr - Übersicht	26
1.11 Saugrohr aus- und einbauen	28
2 Lambdasonde vor Katalysator Bank 1 (rechts) aus- und einbauen	33
2.1 Lambdasonde vor Katalysator Bank 1 (rechts) aus- und einbauen	33
2.2 Lambdasonde vor Katalysator Bank 2 (links) aus- und einbauen	35
2.3 Lambdasonde nach Katalysator Bank 1 (rechts) aus- und einbauen	38
2.4 Lambdasonde nach Katalysator Bank 2 (links) aus- und einbauen	43
28 - Zündanlage	49
1 Zündanlage prüfen	49
1.1 Zündanlage prüfen	49
1.2 Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	49
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	49
1.4 Technische Daten Zündung	49