

## Inhaltsverzeichnis

<b>20 - Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Hinweise für Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung .....	1
1.3 Sauberkeitsregeln .....	1
<b>2 Kraftstoffversorgung - Frontantrieb</b> .....	<b>2</b>
2.1 Kraftstoffversorgung - Frontantrieb .....	2
2.2 Bauteileübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen .....	2
2.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	5
2.4 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	6
2.5 Bauteileübersicht Geber für Kraftstoffvorratsanzeige .....	11
2.6 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G prüfen .....	12
2.7 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen .....	15
<b>3 Kraftstoffversorgung - Allradantrieb</b> .....	<b>18</b>
3.1 Kraftstoffversorgung - Allradantrieb .....	18
3.2 Bauteileübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen .....	18
3.3 Kraftstoffbehälter entleeren .....	21
3.4 Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen .....	23
3.5 Bauteileübersicht Kraftstoff-Absaugeinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige .....	28
3.6 Kraftstoff-Absaugeinheit aus- und einbauen .....	31
3.7 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G prüfen .....	36
3.8 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G aus- und einbauen .....	38
<b>4 Kraftstofffilter instand setzen</b> .....	<b>42</b>
4.1 Kraftstofffilter instand setzen .....	42
4.2 Montageübersicht Kraftstofffilter - 4-Zylinder Motor .....	42
4.3 Kraftstofffilter aus- und einbauen - 4-Zylinder Motor .....	44
4.4 Montageübersicht Kraftstofffilter - 5-Zylinder Motor .....	46
4.5 Kraftstofffilter aus- und einbauen - 5-Zylinder Motor .....	49
<b>5 Kraftstoffsystem entlüften</b> .....	<b>51</b>
5.1 Kraftstoffsystem entlüften .....	51
<b>6 Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen</b> .....	<b>53</b>
6.1 Kraftstoffanlage auf Dichtigkeit prüfen .....	53
6.2 4-Zylinder Motor .....	53
6.3 5-Zylinder Motor .....	55
<b>7 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit mechanischer Gasbetätigung</b> .....	<b>56</b>
7.1 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit mechanischer Gasbetätigung .....	56
7.2 Montageübersicht Gasbetätigung .....	57
7.3 Gaszug aus- und einbauen .....	59
7.4 Gaszug einstellen .....	60
<b>8 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit elektronischer Gasbetätigung (TDI-Motor)</b> .....	<b>61</b>
8.1 Gasbetätigung instand setzen - Fahrzeuge mit elektronischer Gasbetätigung (TDI-Motor) .....	61
8.2 Montageübersicht Gasbetätigung .....	61
8.3 Geber für Gaspedalstellung -G79 einbauen und einstellen .....	62