

## Inhaltsverzeichnis

<b>24 - Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung</b> .....	<b>1</b>
<b>1    Einspritzanlage instand setzen</b> .....	<b>1</b>
1.1    Einspritzanlage instand setzen .....	1
1.2    Sicherheitsmaßnahmen .....	1
1.3    Sauberkeitsregeln .....	1
1.4    Technische Daten .....	2
1.5    Einbauorte-Übersicht .....	3
1.6    Saugrohr - Übersicht .....	9
1.7    Kraftstoffverteiler zerlegen und zusammenbauen .....	12
1.8    Systemdruck, Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen .....	13
1.9    Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen .....	16
1.10    Einspritzventile aus- und einbauen .....	18
1.11    Lambdasonde aus- und einbauen .....	19
1.12    Leitungs- und Bauteilprüfung mit der Prüfbox V.A.G 1598/31 .....	19
1.13    Motorsteuergerät ersetzen .....	21
<b>28 - Zündanlage</b> .....	<b>29</b>
<b>1    Zündanlage prüfen</b> .....	<b>29</b>
1.1    Zündanlage prüfen .....	29
1.2    Allgemeine Hinweise zur Zündanlage .....	29
1.3    Sicherheitsmaßnahmen .....	29
1.4    Technische Daten Zündung .....	29