

Inhaltsverzeichnis

24	- Kraftstoffaufbereitung, Einspritzung	1
1	Motronic Einspritzanlage instand setzen	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen	1
1.2	Sauberkeitsregeln	1
1.3	Technische Daten	2
1.4	Einbauorte-Übersicht	2
1.5	Luffilter - Bauteileübersicht	9
1.6	Luffiltereinsatz aus- und einbauen	10
1.7	Luftmassenmesser G70 aus- und einbauen	13
1.8	Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen (Motorkennbuchstaben BFM, BFL)	13
1.9	Kraftstoff-Druckregler und Haltedruck prüfen (Motorkennbuchstaben BGK)	16
1.10	Einspritzmenge, Dichtheit und Strahlbild der Einspritzventile prüfen	20
1.11	Saugrohr aus- und einbauen	22
1.12	Leitungs- und Bauteileprüfung mit dem Adapterkabel, 121-polig V.A.G 1598/31 (Prüfbox)	25
1.13	Motorsteuergerät J623 ersetzen	28
1.14	Lambdasonden vor Katalysator aus- und einbauen	32
1.15	Lambdasonde nach Katalysator G130 Bank 1 aus- und einbauen	36
1.16	Lambdasonde 2 nach Katalysator G131 Bank 2 aus- und einbauen	37
28	- Zündanlage	38
1	Zündanlage prüfen	38
1.1	Allgemeine Hinweise zur Zündanlage	38
1.2	Sicherheitsmaßnahmen	38
1.3	Technische Daten	38
2	Zündspulen aus- und einbauen	40