

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Leitungsverlegung und Befestigung	1
2 Kontaktkorrosion	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Karosserie vorn	3
1.1 Schlossträger mit Anbauteilen - Montageübersicht	3
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
1.3 Schlossträger - Servicestellung	6
1.4 Blende für Windlauf aus- und einbauen	8
1.5 Querstütze (Domstrebe) aus- und einbauen	9
1.6 Motorraumabdeckungen	9
1.7 Kotflügel vorn - Montageübersicht	10
1.8 Geräuschdämpfung - Montageübersicht	12
55 - Deckel, Klappen	14
1 Klappe vorn	14
1.1 Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen	14
1.2 Klappe vorn aus- und einbauen, einstellen	16
1.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	17
1.4 Kühlergrill ausbauen	18
1.5 Fanghaken aus- und einbauen	18
1.6 Klappenschlossunterteil aus- und einbauen	19
1.7 Dichtung für Klappe vorn, bis Modelljahr 2005 - Montageübersicht	19
1.8 Dichtung für Klappe vorn, ab Modelljahr 2006 - Montageübersicht	20
1.9 Auskleidung für Klappe vorn ausbauen	20
1.10 Seilzug für Klappe vorn aus- und einbauen	21
2 Verdeckkastendeckel	22
2.1 Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	22
2.2 Abdeckung für Verdeckkastendeckel aus- und einbauen	24
3 Klappe hinten	26
3.1 Klappe hinten aus- und einbauen, einstellen	26
3.2 Klappenschloss und Griffbetätigung aus- und einbauen	27
3.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	29
3.4 Klappenscharnier hinten aus- und einbauen	30
3.5 Dichtung für Klappe hinten einbauen	30
3.6 Anschlagpuffer einstellen	31
4 Tankklappe	32
4.1 Tankklappe aus- und einbauen	32
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	34
1 Tür vorn	34
1.1 Tür aus- und einbauen	34
1.2 Fensterheber - Montageübersicht	35
1.3 Fensterheber aus- und einbauen	36
1.4 Aufprallträger aus- und einbauen	36
1.5 Fensterheber - Grundeinstellung	36
1.6 Motor für Fensterheber aus- und einbauen	38
1.7 Türscheibe - Montageübersicht	38
1.8 Türscheibe aus- und einbauen	39
1.9 Türscheibe einstellen	40
1.10 Türscharnier - Montageübersicht	41



1.11	Tür vorn einstellen	43
1.12	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	43
1.13	Schließzylinder - Montageübersicht	44
1.14	Schließzylinder aus- und einbauen	45
1.15	Abdeckkappe Schließzylinder aus- und einbauen	46
1.16	Türgriff aus- und einbauen	47
1.17	Türgriffblende aus- und einbauen	47
1.18	Türschloss, bis Modelljahr 2005 - Montageübersicht	48
1.19	Türschloss aus- und einbauen, bis Modelljahr 2005	49
1.20	Türschloss, ab Modelljahr 2006 - Montageübersicht	50
1.21	Türschloss aus- und einbauen, ab Modelljahr 2006	51
1.22	Betätigungsstange Türschloss einstellen, ab Modelljahr 2006	52
2	Fensterheber hinten	53
2.1	Fensterheber hinten - Montageübersicht	53
2.2	Fensterheber hinten aus- und einbauen	53
2.3	Seitenscheibe - Montageübersicht	55
2.4	Seitenscheibe aus- und einbauen	56
2.5	Motor für Fensterheber aus- und einbauen	58
2.6	Seitenscheibe einstellen	59
3	Komfortsystem	62
3.1	Einbauorte	62
3.2	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	66
61	- Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	67
1	Verdeck instand setzen	67
1.1	Sicherheitsregeln	67
1.2	Lösen von Nietverbindungen	67
1.3	Verdeck - Montageübersicht	67
1.4	Verdeck aus- und einbauen	69
1.5	Verdeckschloss aus- und einbauen	71
1.6	Verdeckschlösser überprüfen und einstellen	72
1.7	Seitenscheiben einstellen	72
1.8	Dichtungen des Verdeckgestells - Montageübersicht	74
1.9	Dachrahmendichtung vorn aus- und einbauen	75
1.10	Dichtung Spannbügel / Dachrahmen hinten bzw. Dachrahmendichtung Mitte aus- und einbauen	75
1.11	Frontspiegelverkleidung aus- und einbauen	75
1.12	Verdeck - Teilebezeichnungen	75
1.13	Verdeckhimmel - Montageübersicht	77
1.14	Verdeckhimmel aus- und einbauen	78
1.15	Verdeckbezug - Montageübersicht	81
1.16	Verdeckbezug aus- und einbauen	83
1.17	Verdeckpolster - Montageübersicht	86
1.18	Verdeckpolster aus- und einbauen	87
1.19	Innenhimmel instandsetzen	89
1.20	Verdeck-Notentriegelung	91
2	Verdeckgestell	96
2.1	Sicherheitsregeln	96
2.2	Anbauteile - Montageübersicht	96
2.3	Anbauteile aus- und einbauen	97
3	Hydraulikanlage für Verdeck	103
3.1	Allgemeines zur Hydraulikanlage	103
3.2	Sauberkeitsregeln	103
3.3	Hydraulikanlage - Montageübersicht	104
3.4	Hydraulikanlage - Funktionsübersicht	105

3.5	Hydrauliksystem befüllen und entlüften	113
3.6	Hydraulikeinheit (Hydraulikpumpe) aus- und einbauen	114
3.7	Hydraulikpumpengehäuse aus- und einbauen	115
3.8	Pumpenrad aus- und einbauen	115
3.9	Magnetventil aus- und einbauen	115
3.10	Hydraulikleitungen aus- und einbauen	116
3.11	Hydraulikleitungen an der Anschlussplatte aus- und einbauen	116
3.12	Hydraulikzylinder aus- und einbauen	118
4	Verdeckkastendeckel-Verriegelung	120
4.1	Sicherheitsregeln	120
4.2	Verdeckkastendeckel-Verriegelung - Montageübersicht	120
4.3	Verdeckkastendeckel-Schlösser links und rechts ausbauen	121
4.4	Verdeckkastendeckel - Zuglaschen einstellen	122
4.5	Verdeckkastendeckel-Verschluss aus- und einbauen	123
4.6	Verdeckkastendeckel - Antrieb einstellen	123
5	Elektrische Bauteile der Verdeckbetätigung	125
5.1	Sicherheitsregeln	125
5.2	Elektrische Bauteile der Verdeckbetätigung - Montageübersicht	125
5.3	Motor für Verdeckverriegelung V223 / Schalter für Verdeckverriegelung offen F294 / Schalter für Verdeckverriegelung geschlossen F295 aus- und einbauen	128
5.4	Schalter für Verdeckposition (Schalter für Verdeck abgelegt F171 / Schalter für Verdeck vorn F202) ausbauen	129
5.5	Geber für Spannbügelposition des Verdecks G356 ausbauen	129
5.6	Schalter für Verdeckkastendeckel oben F201 ausbauen	130
5.7	Steuergerät für Verdeckbetätigung J256 ausbauen	130
5.8	Schalter für Verdeckkastendeckel links F290 und Schalter 1 für Verdeckkastendeckel verriegelt, rechts F200 ausbauen	131
5.9	Schalter für Verdeckverriegelung vorn F172 ausbauen	131
5.10	Taster für Verdeckbetätigung E137 ausbauen	132
63	- Stoßfänger	133
1	Stoßfänger vorn	133
1.1	Stoßfänger vorn, bis Modelljahr 2005 - Montageübersicht	133
1.2	Stoßfänger vorn aus- und einbauen bis Modelljahr 2005	135
1.3	Stoßfänger vorn, ab Modelljahr 2006 - Montageübersicht	137
1.4	Stoßfänger vorn, RS4 - Montageübersicht	141
1.5	Stoßfänger vorn aus- und einbauen ab Modelljahr 2006	143
1.6	Kühlergrill, ab Modelljahr 2006 - Montageübersicht	146
1.7	Abdeckung für Stoßfänger zur Klappe vorn einstellen - Fahrzeuge bis Modelljahr 2005	149
1.8	Stoßfängerquerträger aus- und einbauen, bis Modelljahr 2005	149
1.9	Stoßfängerquerträger aus Abdeckung aus- und einbauen	151
1.10	Befestigung Stoßfängerquerträger an Pralldämpfer	151
1.11	Pralldämpfer aus- und einbauen	153
2	Stoßfänger hinten	154
2.1	Abdeckung für Stoßfänger aus- und einbauen	154
2.2	Stoßfängerquerträger aus- und einbauen	155
64	- Verglasung	157
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	157
1.1	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben - Allgemeines	157
1.2	Scheibeninstandsetzung mit Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	158
1.3	Materialien	158
1.4	Mindestaushärtezeiten!	159
1.5	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	159
2	Windschutzscheibe	160
2.1	Blenden ausbauen	160



2.2	Windschutzscheibe - Montageübersicht	161
2.3	Regensensor aus- und einbauen	163
2.4	Windschutzscheibe ausbauen	165
2.5	Vorbereitungen zum Einbau der Scheibe	168
2.6	Windschutzscheibe einbauen	169
66	- Außenausstattung	171
1	Außenausstattung	171
1.1	Blende Säule A und Dachrahmen ausbauen	171
2	Schutzleisten	173
2.1	Seitenschutzleisten ersetzen	173
2.2	Fensterschachtleisten	173
2.3	Spaltabdeckung für Unterholm aus- und einbauen	173
3	Einstiegleiste außen	175
3.1	Einstiegleiste außen ersetzen	175
4	Unterholmverkleidung - Montageübersicht	176
5	Radspoiler hinten aus- und einbauen	177
6	Rückblickspiegel	178
6.1	Rückblickspiegel - Montageübersicht	178
6.2	Rückblickspiegel aus- und einbauen	179
6.3	Spiegelglas einbauen	179
6.4	Spiegelverstell-Motor aus- und einbauen	180
6.5	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	180
7	Radhausschale	182
7.1	Radhausschale vorn aus- und einbauen	182
7.2	Radhausschale hinten aus- und einbauen	183
8	Zierteile	184
8.1	Typzeichen Klappe hinten	184
8.2	Fensterschachtleisten aus- und einbauen	185