

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Sicherheitshinweise	1
1.1	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3	Anwendungs- und Sicherheitshinweise für Gasentladungslampen	2
2	Reparaturhinweise	4
2.1	Sauberkeitsregeln	4
2.2	Allgemeine Hinweise	4
2.3	Kontaktkorrosion	4
2.4	ESD-Arbeitsplatz	5
2.5	Leitungsverlegung und -befestigung	5
3	Batterie	6
3.1	Batterie - Allgemeine Hinweise	6
3.2	Batteriearten	6
27	Anlasser, Stromversorgung, GRA	7
1	Batterie	7
1.1	Montageübersicht Batterie	7
1.2	Batterie ab- und anklemmen	8
1.3	Masseleitung mit Steuergerät für Batterieüberwachung J367 aus- und einbauen	9
1.4	Batterie aus- und einbauen	10
1.5	Batterie prüfen	14
1.6	Batterie laden	15
1.7	Zünder für Batterieunterbrechung N253 aus- und einbauen	18
2	R8 GT Race-Paket	19
2.1	Montageübersicht R8 GT Race-Paket	19
2.2	Batterietrennelement 2 F500 aus- und einbauen	21
2.3	Schalter für Not-Aus 2 E769 aus- und einbauen	21
2.4	Schalter für Not-Aus 1 E768 aus- und einbauen	22
2.5	Kontrollleuchte für Not-Aus K281 aus- und einbauen	23
3	Generator	24
3.1	Montageübersicht Generator	24
3.2	Generator aus- und einbauen	25
3.3	Generator prüfen	30
4	Anlasser	31
4.1	Montageübersicht - Anlasser	31
4.2	Anlasser aus- und einbauen	33
90	Armaturen, Instrumente	36
1	Schalttafeleinsatz	36
1.1	Montageübersicht Kombiinstrument, Empfänger für Funkuhr	36
1.2	Kombiinstrument aus- und einbauen	37
1.3	Belegung der Kontakte an den Mehrfachsteckverbindungen am Kombiinstrument	39
1.4	Anschlussbelegung an den Kraftstoffvorratsgebern	40
1.5	Anschlussbelegung am Kühlmitteltemperaturgeber G62	40
1.6	Temperaturfühler für Außentemperatur G17 aus- und einbauen	41
1.7	Empfänger für Funkuhr J489 aus- und einbauen	42
2	Zigarettenanzünder, 12-Volt-Steckdose	43
2.1	Montageübersicht Zigarettenanzünder, 12-Volt-Steckdose	43
2.2	Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung L28 aus- und einbauen	44
2.3	Zigarettenanzünder U1 aus- und einbauen	44
2.4	12-V-Steckdose U5 aus- und einbauen	46



2.5	12-V-Steckdose U5 ersetzen	46
2.6	12-V-Steckdose 2 U18 aus- und einbauen	48
2.7	12-V-Steckdose 2 U18 ersetzen	49
3	Signalhörner	51
3.1	Montageübersicht Signalhörner	51
3.2	Signalhörner aus- und einbauen	52
4	Diagnose-Interface für Datenbus	53
4.1	Montageübersicht Diagnose-Interface für Datenbus	53
4.2	Diagnose-Interface für Datenbus J533	53
4.3	Diagnose-Interface für Datenbus J533 aus- und einbauen	54
4.4	Belegung der Mehrfachsteckverbindung am Diagnose-Interface für Datenbus J533	55
92	- Scheibenwisch- und -waschanlage	56
1	Frontscheibenwischanlage	56
1.1	Montageübersicht Frontscheibenwischanlage	56
1.2	Scheibenwischer in Servicestellung bringen	57
1.3	Scheibenwischerblatt wechseln	58
1.4	Scheibenwischerarme aus- und einbauen	58
1.5	Scheibenwischerarme einstellen	60
1.6	Scheibenwischermotor aus- und einbauen	61
1.7	Scheibenwischermotor mit Steuergerät für Wischermotor J400 bzw. Steuergerät für Scheibenwischermotor Beifahrerseite J584 wechseln	62
1.8	Sensor für Regen- und Lichterkennung aus- und einbauen	62
2	Frontscheibenwaschanlage	66
2.1	Montageübersicht Waschwasserbehälter, Waschwasserleitungen	66
2.2	Waschwasserbehälter aus- und einbauen	67
2.3	Spritzdüsen aus- und einbauen	68
2.4	Spritzdüsen einstellen	68
3	Scheinwerferreinigungsanlage	69
3.1	Montageübersicht Scheinwerferreinigungsanlage	69
3.2	Spritzdüsen der Scheinwerferreinigungsanlage aus- und einbauen	69
3.3	Spritzdüsen einstellen	71
3.4	Waschwasserbehälter aus- und einbauen	71
4	Waschwasserleitungen	72
4.1	Waschwasserleitungen in Stand setzen	72
94	- Leuchten, Lampen, Schalter - außen	73
1	Scheinwerfer	73
1.1	Montageübersicht - Scheinwerfer	73
1.2	Scheinwerfer aus- und einbauen	82
1.3	Gasentladungslampe L13 / L14 wechseln	83
1.4	Lampe für Tagesfahrlicht L174 / L175 und Lampe für Standlicht M1 / M3 wechseln	84
1.5	Blende für Abblendlicht V294 / V295 aus- und einbauen	84
1.6	Lampe für Blinklicht vorn M5 / M7 wechseln	85
1.7	Steuergerät für Gasentladungslampe J343 / J344 aus- und einbauen	85
1.8	LED-Modul für Tagesfahrlicht und Standlicht L176 / L177 aus- und einbauen	86
1.9	Leistungsmodul Scheinwerfer aus- und einbauen	88
1.10	Lüfter für Scheinwerfer V407 / V408 aus- und einbauen	91
1.11	Reparatursatz für Scheinwerfergehäuse einbauen	93
1.12	Scheinwerfer für Links- bzw. Rechtsverkehr umstellen	93
2	Scheinwerfer einstellen	94
2.1	Scheinwerfer einstellen	94
2.2	Gasentladungsscheinwerfer einstellen - Rest-der-Welt-Fahrzeuge	94
2.3	LED-Scheinwerfer einstellen - Rest-der-Welt-Fahrzeuge	96
2.4	Gasentladungsscheinwerfer einstellen - USA-Fahrzeuge	101

2.5	LED-Scheinwerfer einstellen - USA-Fahrzeuge	104
3	Leuchten im Außenspiegel	109
3.1	Montageübersicht - Leuchten im Außenspiegel	109
3.2	Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel L131 / L132 aus- und einbauen	111
4	Schlussleuchten	114
4.1	Montageübersicht - Schlussleuchten Karosserie	114
4.2	Schlussleuchte aus- und einbauen	116
4.3	Schlussleuchte zur Karosseriekontur ausrichten	117
4.4	Lampenträger aus- und einbauen	118
5	Leuchten außen am Heckbereich	119
5.1	Montageübersicht Nebelschlusslicht, Hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte	119
5.2	Nebelschlusslicht aus- und einbauen	120
5.3	Lampenträger für Nebelschlusslicht aus- und einbauen	121
5.4	Hochgesetzte Bremsleuchte aus- und einbauen	121
5.5	Lampenträger für Kennzeichenleuchte aus- und einbauen	124
5.6	Kennzeichenleuchte aus- und einbauen	124
6	Seitenmarkierungsleuchte - USA-Fahrzeuge	125
6.1	Seitenmarkierungsleuchte vorn aus- und einbauen	125
6.2	Seitenmarkierungsleuchte hinten aus- und einbauen	126
7	Schaltermodul Lenksäule	127
7.1	Montageübersicht Schaltermodul Lenksäule	127
7.2	Steuergerät für Lenksäulenelektronik J527 aus- und einbauen	128
7.3	Anschlussbelegung am Steuergerät für Lenksäulenelektronik J527	129
7.4	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	132
7.5	Lenkwinkelgeber G85 aus- und einbauen	133
7.6	Blinklichtschalter E2 , Schalter für GRA E45 aus- und einbauen	133
7.7	Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb E22 aus- und einbauen	134
8	Schließzylinder und Zündanlassschalter mit Lenkschloss	135
8.1	Schließzylinder aus- und einbauen	135
8.2	Zündanlassschalter D aus- und einbauen	136
8.3	Anschlussbelegung am Zündanlassschalter	137
8.4	Lenkschlossgehäuse aus- und einbauen	137
8.5	Adapter-Leitungssatz für Lenkschlossgehäuse aus- und einbauen	139
9	Einparkhilfe	140
9.1	Montageübersicht Einparkhilfe	140
9.2	Steuergerät für Einparkhilfe J446 aus- und einbauen	142
9.3	Warnsummer für Einparkhilfe vorn H22 aus- und einbauen - 8-Kanal-Einparkhilfe	143
9.4	Warnsummer für Einparkhilfe hinten H15 aus- und einbauen	143
9.5	Geber für Einparkhilfe vorn aus- und einbauen	144
9.6	Geber für Einparkhilfe hinten aus- und einbauen	145
96	Leuchten, Lampen, Schalter - innen	146
1	Leuchten und Schalter in der Schalttafel	146
1.1	Montageübersicht Leuchten und Schalter in der Schalttafel	146
1.2	Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung K133 aus- und einbauen	148
1.3	Lichtschalter E1 aus- und einbauen	148
1.4	Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung E20 , Schalter für Deaktivierung der Umfeldbeleuchtung E491 , Schalter für Tagesfahrlichtabschaltung E579 aus- und einbauen	149
1.5	Einsteller für beheizbaren Sitz vorn E94 / E95 aus- und einbauen	149
1.6	Handschuhfachleuchte W6 aus- und einbauen	149
1.7	Schalter für Handschuhfachleuchte E26 aus- und einbauen	150
1.8	Fußraumleuchte W9 / W10 aus- und einbauen	151
2	Leuchten und Schalter in den vorderen Türen	152

2.1	Montageübersicht Leuchten und Schalter in vorderen Türen	152
2.2	Schalter für Spiegelverstellung E43 oder Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion E168 aus- und einbauen	154
2.3	Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür E512 / Fensterheberschalter in Beifahrertür E107 aus- und einbauen	155
2.4	Türkontaktschalter F2 / F3 aus- und einbauen	155
2.5	Taster für Innenverriegelung E308 / E309 aus- und einbauen	156
2.6	Taster für Fernverriegelung der Heckklappe E233 und Taster für Tankdeckelverriegelung E319 aus- und einbauen	156
2.7	Einstiegsleuchte vorn W31 / W32 aus- und einbauen	157
3	Leuchten und Schalter Kofferraum, Einstiegsleiste, Motorraum	159
3.1	Montageübersicht Leuchten und Schalter Kofferraum Einstiegsleiste, Motorraum	159
3.2	Kofferraumleuchte W3 aus- und einbauen	160
3.3	Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn W67 / W68 aus- und einbauen	160
3.4	Motorraumleuchte W27 aus- und einbauen	160
3.5	Aufnahme für Motorraumleuchte W27 aus- und einbauen	161
4	Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung	163
4.1	Montageübersicht Leuchten und Schalter in der Dachverkleidung	163
4.2	Innenleuchte/Leseleuchte vorn aus- und einbauen	164
4.3	Glühlampen für Innenleuchte/Leseleuchte vorn wechseln	164
4.4	LED für Innenleuchte/Leseleuchte vorn wechseln	164
4.5	Steuergerät für Garagentoröffnung J530 aus- und einbauen	166
4.6	Bedienungseinheit für Garagentoröffnung E284 aus- und einbauen	166
5	Leuchten und Schalter in der Mittelkonsole	168
5.1	Montageübersicht Leuchten und Schalter in der Mittelkonsole	168
5.2	Bedienungseinheit in Mittelkonsole vorn E461 mit E127 , E226 , E229 , E256 , E387 , E266 aus- und einbauen	170
5.3	Taster für Sportprogramm E541 aus- und einbauen	171
5.4	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Coupé	173
5.5	Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus K145 aus- und einbauen - R8 Spyder	173
5.6	Taster für Verdeckbetätigung E137 aus- und einbauen - R8 Spyder	174
5.7	Taster für Heckscheibenöffnung E361 aus- und einbauen - R8 Spyder	174
5.8	Schalter für Heckklappenverriegelung E165	175
6	Wegfahrsicherung	176
7	Ultraschall-Innenraumüberwachung	177
7.1	Montageübersicht Ultraschall-Innenraumüberwachung	177
7.2	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen - Fahrzeuge ab Modelljahr 2010	178
7.3	Sensor für Diebstahlwarnanlage G578 aus- und einbauen	178
7.4	Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung E183 bzw. Schalter für Alarmanlage aus E217 aus- und einbauen	178
7.5	Alarmhorn H12 aus- und einbauen	179
97 - Leitungen		180
1	Relaissträger, Sicherungsträger vorn	180
1.1	Montageübersicht Relaissträger, Sicherungsträger	180
1.2	Kupplungsstation am Zentralrohr rechts aus- und einbauen	182
1.3	Sicherungshalter A-Säule rechts aus- und einbauen	182
1.4	Hauptsicherungsbox A-Säule rechts aus- und einbauen	183
1.5	Bordnetzsteuergerät J519 aus- und einbauen	184
1.6	Grundhalter Beifahrerfußraum für Relaissträger und Sicherungshalter aus- und einbauen	186
1.7	Relais- und Sicherungshalter Beifahrerfußraum aus- und einbauen	187
2	Relaissträger, Sicherungsträger hinten	190
2.1	Montageübersicht Relaissträger, Sicherungsträger	190

2.2	Kupplungsstation hinten rechts aus- und einbauen	194
2.3	Grundhalter für Sicherungshalter hinten rechts aus- und einbauen	196
2.4	Relais- und Sicherungsträger aus- und einbauen	198
2.5	Relais- und Sicherungshalter hinten rechts aus- und einbauen, R8 Spyder	199
3	Steckverbindungen	201
3.1	Tür-Trennstecker links trennen	201
3.2	Tür-Trennstecker rechts trennen	201
4	Reparaturleitungssatz	203
4.1	Reparaturleitungssatz für Ventileinheit für Heizungsregelung und Pumpe für Kühlmittelumlauf V50 einbauen	203
5	Reparatur von Leitungssträngen und Steckverbindungen	205
6	Entriegeln und Zerlegen von Steckergehäusen	206
7	Kontaktflächen reinigen	207
8	Reparatur von Antennenleitungen	208
9	Lichtwellenleiter	209
10	Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssysteme	210