

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Bremsen	1
45 - Antiblockiersystem	4
1 Antiblockiersystem (ABS) ITT Mark 20 IE	4
1.1 Allgemeine Hinweise zu diesem ABS, ABS/EDS	4
1.2 Unterscheidungsmerkmale des ABS ITT Mark 20 IE	5
1.3 Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS, ABS/EDS	5
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	7
2.1 Anzeige von Fehlern über die Kontrolllampen K14 , K47 und K118	9
3 Hydraulikeinheit, Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Montageübersicht, Linkslenker	13
4 Hydraulikeinheit - Montageübersicht, Rechtslenker	14
4.1 Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	16
5 Teile der ABS-Anlage an der Vorder- und Hinterachse aus- und einbauen	19
5.1 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen, Bremssattel VW II	19
5.2 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen, Bremssattel Fa. Lucas	22
5.3 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Trommelbremsen)	26
46 - Bremse, Bremsmechanik	30
1 Vorderradbremse instand setzen	30
1.1 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel VW II	30
1.2 Bremsbeläge/Bremssattel aus- und einbauen	31
1.3 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel Fa. Lucas	33
1.4 Bremsbeläge aus- und einbauen	35
1.5 Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel Cupra -R-	36
1.6 Bremssättel aus- und einbauen	37
1.7 Bremsbeläge aus- und einbauen	38
2 Hinterradbremse instand setzen (Trommelbremse)	39
2.1 Hinterradbremse aus- und einbauen	39
2.2 Bremse zurückstellen	41
2.3 Hinterradbremse instand setzen	41
2.4 Bremsbacken aus- und einbauen	43
2.5 Handbremse einstellen	44
3 Handbremsseil aus- und einbauen (Trommelbremse)	46
3.1 Handbremsseil aus- und einbauen (Trommelbremse)	46
4 Handbremshebel - Montageübersicht	48
5 Bremspedal - Montageübersicht	49
5.1 Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen	50
5.2 Bremspedal aus- und einbauen	51
5.3 Bremslichtschalter einstellen	51
47 - Bremse, Bremshydraulik	53
1 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel VW II	53
1.1 Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	53
2 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel Fa. Lucas	56
2.1 Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	57
3 Bremssattel vorn instand setzen, Bremssattel Cupra -R-	59
3.1 Kolben für vorderen Bremssattel aus- und einbauen	59

4	Montageübersicht: Bremskraftregler	62
5	Bremskraftregler prüfen und einstellen	63
5.1	Einstellwerte des lastabhängigen Bremskraftreglers	64
6	Bremsanlage entlüften, Fahrzeuge mit und ohne ABS	66
6.1	Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät SAT 1150	66
6.2	Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät	67
7	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	68
7.1	Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker (Dieselfahrzeuge) aus- und einbauen	69
8	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	71
8.1	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	71
9	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	72
9.1	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	72
10	Was bedeutet -	73