

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel ausbauen	1
1.2 Innenspiegel einbauen	1
1.3 Reparaturverfahren mit Kleber für Glas-Metall	1
1.4 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	2
1.5 Mittelkonsole aus und einbauen	4
1.6 Montageteile an der Mittelkonsole ein- und ausbauen	5
1.7 Platte für Radio und Bedieneinheit der Heizung aus- und einbauen	6
1.8 Handgriff und Verkleidung des Handbremshebels: ausbauen	6
1.9 Ablagefach Fahrerseite aus- und einbauen	8
1.10 Den Deckel im Bereich des Fußraums auf der Fahrerseite ausbauen	9
1.11 Das Handschuhfach auf der Beifahrerseite ausbauen	10
1.12 Deckel im Fußraum Beifahrerseite	11
1.13 Verkleidung für Schalttafel: ausbauen	12
1.14 Sonnenblende: ausbauen	12
2 Haltegriffe	13
2.1 Haltegriff (Dach) ausbauen	13
3 Einstiegleisten	14
3.1 Einstiegleiste aus- und einbauen	14
4 Kofferraumabdeckung	15
4.1 Kofferraumabdeckung aus- und einbauen (Córdoba Vario)	15
4.2 Verkleidung des Bodens des Ladebereichs (Córdoba Vario)	16
69 - Insassenschutz	17
1 Sicherheitsgurte	17
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	17
1.2 Sicherheitsgurte vorne mit Gurtstraffer aus- und einbauen	17
1.3 Modell mit Straffereinheit in der Gurtaufrollautomatik	19
1.4 Sicherheitsgurte vorne mit Gurtstraffer	21
1.5 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts aus- und einbauen	23
1.6 Beschlag vorn ausbauen	23
1.7 Gurtverschluß vorn: ausbauen	24
1.8 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	24
1.9 Gurtautomatik hinten aus und einbauen (Ibiza)	26
1.10 Gurtautomatik hinten aus und einbauen (Córdoba)	27
1.11 Gurtautomatik hinten aus und einbauen (Córdoba Vario)	28
1.12 Bauchgurt und Doppelschloss aus- und einbauen	29
2 Untersuchung der Sicherheitsgurte	30
3 Airbag	34
3.1 Airbag - Montageübersicht	34
3.2 Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag	34
3.3 Prüfung des Airbags	35
3.4 Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen	35
3.5 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	36
3.6 Lenkrad aus und einbauen	39
3.7 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	41
3.8 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	42
3.9 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	45
3.10 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	47
3.11 Sensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	50

70 - Verkleidungen/Dämpfungen	54
1 Schalttafel	54
1.1 Schalttafel ausbauen	54
2 Türverkleidungen	61
2.1 Türinnenverkleidung vorn - Montageübersicht	61
2.2 Türinnenverkleidung vorn aus- und einbauen	62
2.3 Verkleidung der Tür hinten: Montageübersicht	64
2.4 Türverkleidung hinten aus- und einbauen	65
2.5 Geräuschkämmfolie der Tür aus und einbauen	67
3 Säulen- und Seitenverkleidungen	70
3.1 Obere Verkleidung A-Säule aus- und einbauen	70
3.2 Untere Verkleidung der A-Säule ausbauen	71
3.3 Obere Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen (2-türiges Fahrzeug)	72
3.4 Seitenverkleidung aus- und einbauen (2-türiges Fahrzeug)	74
3.5 Verkleidung der B-Säule aus- und einbauen (4-türiges Fahrzeug)	75
3.6 Obere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Ibiza, 4-türiges Fahrzeug)	77
3.7 Obere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Córdoba, 2-türiges Fahrzeug)	78
3.8 Verkleidung der C- und D-Säule aus- und einbauen (Córdoba, 4-türiges Fahrzeug)	79
3.9 Obere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Córdoba Vario)	80
3.10 Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Ibiza)	81
3.11 Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Córdoba)	82
3.12 Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen (Córdoba Vario)	83
3.13 Verkleidung der D-Säule aus- und einbauen (Ibiza)	84
3.14 Verkleidung der D-Säule aus- und einbauen (Córdoba Vario)	85
4 Verkleidungen der Heckklappe	86
4.1 Verkleidung der Heckklappe aus und einbauen (Ibiza)	86
4.2 Verkleidung der Heckklappe aus und einbauen (Córdoba)	87
4.3 Verkleidung der Heckklappe aus und einbauen (Córdoba Vario)	88
5 Kofferraumabdeckung	89
5.1 Hutablage aus und einbauen (Ibiza)	89
5.2 Verkleidung des Gepäckraumbodens aus und einbauen (Ibiza, Córdoba)	91
5.3 Seitenverkleidung rechts im Kofferraum aus und einbauen (Córdoba)	92
5.4 Abdeckung des hinteren Schlossträgers aus und einbauen (Córdoba)	93
5.5 Hutablage aus und einbauen (Córdoba)	94
5.6 Seitenverkleidung des Laderaums aus und einbauen (Córdoba Vario)	95
5.7 Abdeckung des hinteren Schlossträgers aus und einbauen (Córdoba Vario)	96
6 Dachverkleidung	97
6.1 Werkzeuge	97
6.2 Formhimmel aus und einbauen	97
6.3 Ibiza, Córdoba	98
6.4 Córdoba Vario	99
6.5 Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	101
6.6 Ibiza, Córdoba	102
6.7 Córdoba Vario	103
72 - Sitzgestelle	105
1 Vordersitze	105
1.1 Werkzeuge	105
1.2 Sitz aus- und einbauen	105
1.3 Kopfstützenführungen ausbauen	106
1.4 Lehne aus und einbauen	106
1.5 Sitzgestell - Montageübersicht	108
1.6 Lehnengestell - Montageübersicht	109
2 Sitze hinten	110

74 - Sitz - Polster, Bezüge	111
1 Bezüge und Polster der Vordersitze	111
1.1 Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	111
1.2 Bezug und Polster für Vordersitzlehne aus- und einbauen	113
2 Bezug und Polster für Rücksitz	116
2.1 Bezug und Polster des Sitzes (komplett) aus- und einbauen	116
2.2 Bezug und Polster der Lehne (komplett) aus- und einbauen	117
2.3 Bezug und Polster für Rücksitzbank (geteilt) aus- und einbauen	118
2.4 Bezug und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	119