

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel - Montageübersicht	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.4 Halteplatte für Innenspiegel aus- und einbauen	3
1.5 Innenspiegel (mit Regensensor) - Montageübersicht	4
1.6 Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen	6
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	7
2.1 Zubehörteile der Mittelkonsole - Montageübersicht	7
2.2 Mittelkonsole - Montageübersicht	8
2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	8
2.4 Befestigungsrahmen und Staubschutz des Schalthebels aus- und einbauen	10
2.5 Griff für Handbremshebel aus- und einbauen	11
2.6 Abdeckung Fußraum Fahrerseite aus- und einbauen	12
2.7 Abdeckung im Fußraum Beifahrerseite aus- und einbauen	14
2.8 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen	15
2.9 Sonnenblende aus- und einbauen	16
2.10 Mittlere Sonnenblende aus- und einbauen	18
3 Haltegriffe	19
3.1 Haltegriff (an der Decke) aus- und einbauen	19
4 Einstiegleisten	20
4.1 Einstiegleiste (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	20
4.2 Einstiegleiste (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	20
4.3 Einstiegleiste (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	22
4.4 Einstiegleiste (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	22
5 Bodenteppich	25
5.1 Bodenteppich aus- und einbauen	25
69 - Insassenschutz	27
1 Sicherheitsgurte	27
1.1 Sicherheitsvorschriften für Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern	27
1.2 Gurtstraffer nach einem Unfall prüfen	27
1.3 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	28
1.4 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	29
1.5 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	32
1.6 Sicherheitsgurt vorne mit Gurtstraffer (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	32
1.7 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts - Montageübersicht	35
1.8 Höhenverstellung des Sicherheitsgurts aus- und einbauen	35
1.9 Beschlag vorne (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	37
1.10 Beschlag vorne (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	38
1.11 Gurtschloss vorne aus- und einbauen	38
1.12 Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	40
1.13 Seitliche Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	42
1.14 Seitliche Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	42
1.15 Mittlerer Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen	44
1.16 Doppel-Gurtschloss und Bauchgurt aus- und einbauen	45
2 Sicherheitsgurte kontrollieren	47
2.1 Untersuchungspunkte	47
2.2 Prüfung des Gurtbands	47
2.3 Prüfung des automatischen Aufrollers (Blockiereffekt)	48
2.4 Gurtschloss-Sichtprüfung	49

2.5	Prüfung der Funktionsweise des Gurtverschlusses	49
2.6	Prüfung der Umlenkbeschläge und der Verschlusslasche	50
2.7	Befestigungsteile und Befestigungspunkte prüfen	50
3	Airbag	51
3.1	Airbag: Montageübersicht	51
3.2	Sicherheitsmaßnahmen für Arbeiten am Airbag	52
3.3	Überprüfung des Airbag	53
3.4	Airbageinheiten nach einem Unfall ersetzen	53
3.5	Airbageinheit Fahrerseite - Montageübersicht	54
3.6	Bestimmung der Airbagmodule des Fahrers	54
3.7	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	56
3.8	Lenkrad aus- und einbauen	68
3.9	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	70
3.10	Airbageinheit Beifahrerseite - Montageübersicht	72
3.11	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	73
3.12	Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	76
3.13	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	78
3.14	Schlosszylinder des Schalters für Beifahrerairbag aus- und einbauen	80
3.15	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	81
3.16	Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	82
3.17	Kopfairbag (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	83
3.18	Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	86
3.19	Kopfairbag (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	87
3.20	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	89
3.21	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	90
3.22	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite - Montageübersicht	93
3.23	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	93
3.24	Crashsensor für Seitenairbag hinten - Montageübersicht	96
3.25	Crashsensor für Seitenairbag hinten aus- und einbauen	96
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	100
1	Schalttafel	100
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	100
2	Querträger	106
2.1	Querträger - Montageübersicht	106
2.2	Querträger aus- und einbauen	107
2.3	Trägereinheit der Lenksäule aus- und einbauen	113
2.4	Versteifungsstrebe aus- und einbauen	115
3	Vordertürverkleidungen	118
3.1	Verkleidung der Vordertür Fahrerseite - Montageübersicht	118
3.2	Verkleidung der Vordertür Fahrerseite aus- und einbauen	118
3.3	Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite - Montageübersicht	121
3.4	Verkleidung der Vordertür Beifahrerseite aus- und einbauen	121
3.5	Verkleidung der Hintertür - Montageübersicht	124
3.6	Verkleidung der Hintertür aus- und einbauen	124
4	Säulen- und Seitenverkleidungen	128
4.1	Obere Verkleidung der A-Säule - Montageübersicht	128
4.2	Obere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen	129
4.3	Untere Verkleidung der A-Säule aus- und einbauen	131
4.4	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	132
4.5	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	132
4.6	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	135
4.7	Obere Verkleidung der B-Säule (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	135
4.8	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	137
4.9	Seitenverkleidung (Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	137

4.10	Untere Verkleidung der B-Säule - Montageübersicht	139
4.11	Untere Verkleidung B-Säule aus- und einbauen	140
4.12	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) - Montageübersicht	141
4.13	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 2 Türen) aus- und einbauen	141
4.14	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) - Montageübersicht	143
4.15	Obere Verkleidung der C-Säule (Ibiza, Fahrzeuge 4 Türen) aus- und einbauen	143
4.16	Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) - Montageübersicht	145
4.17	Obere Verkleidung der C-Säule (Córdoba) aus- und einbauen	145
4.18	Untere Verkleidung der C-Säule - Montageübersicht	147
4.19	Untere Verkleidung der C-Säule aus- und einbauen	147
4.20	Verkleidung der Dachquerstrebe aus- und einbauen	148
5	Verkleidung des Kofferraums	151
5.1	Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) - Montageübersicht	151
5.2	Abdeckung Schlossträger hinten (Ibiza) aus- und einbauen	151
5.3	Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) - Montageübersicht	153
5.4	Abdeckung Schlossträger hinten (Córdoba) aus- und einbauen	154
5.5	Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) - Montageübersicht	155
5.6	Seitenverkleidung Gepäckraum (Ibiza) aus- und einbauen	156
5.7	Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) - Montageübersicht	157
5.8	Seitenverkleidung Gepäckraum (Córdoba) aus- und einbauen	157
5.9	Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) - Montageübersicht	159
5.10	Halterung der hinteren Ablage (Ibiza) aus- und einbauen	160
5.11	Ablage (Córdoba) - Montageübersicht	161
5.12	Ablage (Córdoba) aus- und einbauen	162
5.13	Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) - Montageübersicht	163
5.14	Verkleidung der Heckklappe (Ibiza) aus- und einbauen	164
5.15	Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) - Montageübersicht	165
5.16	Verkleidung der Heckklappe (Córdoba) aus- und einbauen	166
6	Dachverkleidung	167
6.1	Formhimmel - Montageübersicht	167
6.2	Formhimmel aus- und einbauen	168
6.3	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	171
72	- Sitzgestelle	175
1	Vordersitze	175
1.1	Vordersitz - Montageübersicht	175
1.2	Vordersitz aus- und einbauen	176
1.3	Vordersitzlehne - Montageübersicht	179
1.4	Vordersitzlehne aus- und einbauen	181
1.5	Kopfstützenführungen aus- und einbauen	184
1.6	Lehnengestell - Montageübersicht	185
1.7	Seilzug für Lehnverriegelung aus- und einbauen	187
2	Blenden des Vordersitzes	191
2.1	Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach - Montageübersicht	191
2.2	Sitzblenden mit Deckel für Ablagefach aus- und einbauen	192
2.3	Sitzblenden mit Ablagefach - Montageübersicht	194
2.4	Sitzblenden mit Ablagefach aus- und einbauen	196
2.5	Sitzblende ohne Höhenverstellung - Montageübersicht	198
2.6	Sitzblende ohne Höhenverstellung aus- und einbauen	200
2.7	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	202
3	Rücksitze	206
3.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	206
3.2	Rücksitzlehne aus- und einbauen	206
74	- Sitz - Polster, Bezüge	209

1	Bezüge und Polster für Vordersitze	209
1.1	Bezug und Polster für die Vordersitzbank aus- und einbauen	209
1.2	Bezug und Polster für Vordersitzlehne aus- und einbauen	213
2	Heizelemente der Sitze	219
2.1	Sitzheizungselement aus- und einbauen	219
2.2	Lehnenheizungselement aus- und einbauen	220
3	Bezug und Polster für Rücksitze	223
3.1	Bezug und Polster für die Rücksitzbank - Montageübersicht	223
3.2	Bezug und Polster für die Rücksitzbank aus- und einbauen	224
3.3	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne - Montageübersicht	226
3.4	Bezug und Polster für die (geteilte) Rücksitzlehne aus- und einbauen	227
3.5	Verriegelungen der Rücksitzlehnen aus- und einbauen	229
4	Äquivalenztabelle je nach Anwendbarkeit	231