

## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>1</b>
1	<b>Kennzeichnung des Getriebes</b> .....	1
2	<b>Kennbuchstaben, Zuordnung zum Motor, Übersetzungsverhältnisse</b> .....	2
3	<b>Füllmengen</b> .....	3
4	<b>Hinweise zum 6-Gang-Automatikgetriebe 09G</b> .....	4
5	<b>Steuergerät für autom. Getriebe J217 mit Fuzzy Logic</b> .....	5
6	<b>Motorsteuergeräte</b> .....	6
7	<b>Hinweise für das Anschleppen und zum Abschleppen</b> .....	7
8	<b>Reparaturhinweise</b> .....	8
9	<b>Sauberkeitsregeln für Arbeiten am Getriebe</b> .....	11
<b>32</b>	<b>Drehmomentwandler</b> .....	<b>12</b>
1	<b>Drehmomentwandler</b> .....	12
1.1	Kennzeichnung des Drehmomentwandlers .....	12
1.2	Drehmomentwandler: leeren .....	12
1.3	Dichtring für Drehmomentwandler: aus- und einbauen .....	13
1.4	Drehmomentwandler: prüfen .....	14
1.5	Drehmomentwandler: einbauen .....	15
<b>37</b>	<b>Betätigung, Gehäuse</b> .....	<b>17</b>
1	<b>Elektrische/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> .....	17
2	<b>Multifunktionsschalter F125</b> .....	21
2.1	Multifunktionsschalter F125 : ausbauen .....	21
2.2	Multifunktionsschalter F125 : einbauen .....	22
2.3	Multifunktionsschalter F125 : einstellen .....	23
2.4	Dichtring für Schaltwelle: ersetzen .....	24
3	<b>Schaltbetätigung</b> .....	26
3.1	Schaltbetätigung: Montageübersicht .....	26
3.2	Schaltbetätigung: aus- und einbauen .....	27
3.3	Schaltbetätigung: prüfen .....	30
3.4	Seilzug des Wählhebels: aus- und einbauen .....	31
3.5	Seilzug des Wählhebels: prüfen .....	34
3.6	Wählhebelseilzug: einstellen .....	35
3.7	Wählhebelknauf und Abdeckung für Schaltbetätigung: aus- und einbauen .....	36
3.8	Schalter für Tiptronic F189 : aus- und einbauen .....	37
3.9	Magnet für Wählhebelsperre N110 : aus- und einbauen .....	37
4	<b>Getriebe: aus- und einbauen</b> .....	41
4.1	Getriebe: ausbauen .....	41
4.2	Getriebe: einbauen .....	48
4.3	Das Getriebe zum Montagebock bewegen und dort befestigen .....	50
5	<b>Automatikgetriebe: ATF-Stand prüfen</b> .....	53
5.1	ATF-Stand: prüfen .....	53
5.2	ATF: auffüllen .....	55
5.3	ATF: ersetzen .....	56
6	<b>ATF-Kühler: aus- und einbauen</b> .....	58
6.1	ATF-Kühler: Montageübersicht .....	58
6.2	ATF-Kühler: aus- und einbauen .....	58
<b>38</b>	<b>Räder, Regelung</b> .....	<b>61</b>
1	<b>Ölwanne, Ölfiltereinsatz, Wählgehäuse und Leitungsstränge innen: aus- und einbauen</b> ..	61
1.1	Ölwanne, Ölfiltereinsatz, Wählgehäuse und Leitungsstränge innen: Montageübersicht ..	61

1.2	Ölwanne: aus- und einbauen .....	65
1.3	Ölsieb: aus- und einbauen .....	67
1.4	Wählgehäuse: aus- und einbauen .....	68
1.5	Leitungsstrang mit 14-poligem Stecker: aus- und einbauen .....	78
1.6	Leitungsstrang mit 8-poliger Steckverbindung und Geber für Getriebeöltemperatur G93 integriert: aus- und einbauen .....	80
1.7	Leitungsstrang für die Magnetventile und Geber: aus- und einbauen .....	82
1.8	Geber für Getriebeeingangsdrehzahl G182 : aus- und einbauen .....	83
1.9	Geber für Getriebeausgangsdrehzahl G195 : aus- und einbauen .....	84
<b>39</b>	<b>- Achsantrieb, Ausgleichgetriebe hinten .....</b>	<b>86</b>
<b>1</b>	<b>Dichtringe für Flanschwellen: ersetzen .....</b>	<b>86</b>
1.1	Dichtring für Flanschwellen links: ersetzen .....	86
1.2	Dichtring für Flanschwellen rechts: ersetzen .....	88
<b>2</b>	<b>Entsprechungstabelle je nach Anwendbarkeit .....</b>	<b>90</b>
2.1	Graphische Information über entsprechende Werkzeuge und Geräte bei SEAT .....	91