

Inhaltsverzeichnis

50	Karosserie vorn	1
1	Karosserie vorn	1
1.1	Schloßträger Anbauteilen: aus- und einbauen	2
1.2	Kühler und Kondensator: abschrauben	3
1.3	Schloßträger in Servicestellung	3
1.4	Kotflügel vorn: aus- und einbauen	4
1.5	Abstandselement: aus- und einbauen	6
1.6	Maße der Kotflügel	6
1.7	Geräuschdämpfung: Montageübersicht	8
55	Deckel, Klappen	9
1	Klappe vorn	9
1.1	Klappe vorn: Montageübersicht	9
1.2	Klappe vorn: aus- und einbauen	10
1.3	Klappe vorn: einstellen	10
1.4	Seilzug für Klappenschloß vorn: aus- und einbauen	11
2	Tankklappeneinheit	12
2.1	Montageübersicht	12
2.2	Tankklappeneinheit: aus- und einbauen	12
2.3	Tankklappeneinheit: zerlegen und zusammenbauen	14
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	16
1	Tür vorn	16
1.1	Tür vorn: Montageübersicht	16
1.2	Tür vorn: aus- und einbauen	17
1.3	Tür vorn: einstellen	17
1.4	Türgriff: Montageübersicht	18
1.5	Türgriff: aus- und einbauen	20
1.6	Innenbetätigung: ausbauen	20
1.7	Gleichschließung: erhalten	21
1.8	Türschloß: Montageübersicht	21
1.9	Türschloß: aus- und einbauen	22
2	Zentralverriegelung	24
2.1	Zentralverriegelung: Montageübersicht	24
2.2	Neue Kupplungen und Verteilerstücke zur Leitungsverbindung	25
2.3	Bi-Druckpumpe: aus- und einbauen	25
2.4	Stellelement Türschloß vorn: aus- und einbauen	26
2.5	Stellelement Türschloßbetätigung hinten: aus- und einbauen	28
2.6	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	28
2.7	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung mit Funkfernsteuerung	29
2.8	Synchronisierung der Schlüssel mit Funkfernbedienung ▶ 09.99	29
58	Türen hinten/Türeinbauteile	31
1	Tür hinten	31
1.1	Flügeltüren hinten: instandsetzen	31
1.2	Türschlösser der Flügeltüren : einstellen	32
1.3	Türschloßbetätigung Flügeltür links: instandsetzen	33
1.4	Türschlösser der Flügeltüren : einstellen	35
1.5	Türschloßbetätigung Flügeltür rechts: instandsetzen	35
63	Stoßfänger	37
1	Stoßfänger vorn	37
1.1	Montageübersicht	37

2	Stoßfänger hinten	38
2.1	Montageübersicht	38
64	- Verglasung	39
1	Kraftschlüssig geklebte Scheiben	39
1.1	Materialien	40
1.2	Windschutzscheibe: Montageübersicht	41
1.3	Windschutzscheibe: ausbauen	41
1.4	Windschutzscheibe: einbauen	42
1.5	Vorbereitung der nicht zerstörten Scheibe für den Einbau	43
1.6	Vorbereitung einer neuen Scheibe	43
1.7	Vorbereitung des Karosserieflanschs für den Einbau der Scheibe	44
1.8	Einbauanleitung	44
1.9	Mindestaushärtungszeit	45
1.10	Lackschäden: Nacharbeit	45
1.11	Entfernung der durch das Klebedichtungsmaterial verursachten Verschmutzung	46
2	Seitenfenster: aus- und einbauen	47
3	Türfensterscheiben	48
3.1	Türfensterscheibe vorn: Montageübersicht	48
3.2	Türfensterscheibe vorn: ausbauen	48
3.3	Türfensterscheibe vorn: einstellen	49
3.4	Fensterheber: aus- und einbauen	49
4	Türfensterscheiben hinten	50
4.1	Türfensterscheiben der Flügeltüren: Montageübersicht	50
4.2	Türfensterscheiben der Flügeltüren: ausbauen	50
4.3	Türscheiben der Flügeltüren: einbauen	51
4.4	Festes hinteres Seitenfenster: Montageübersicht	51
66	- Außenausstattung	53
1	Dachleisten: aus- und einbauen	53
1.1	Dachleiste vorn	53
1.2	Dachleiste hinten	54
2	Zierteile	56
2.1	Kühlergrill mit Blendrahmen: aus- und einbauen	56
2.2	Schriftzüge hinten: ersetzen	57
3	Wasserkastenabdeckung: aus- und einbauen	58
4	Radhausschale	59
4.1	Radhausschale vorn: aus- und einbauen	59
5	Seitliche Schutzleisten: ersetzen	60
6	Rückspiegel	61
6.1	Rückspiegel: Montageübersicht	61