

Inhaltsverzeichnis

68	- Innenausstattung	1
1	Innenspiegel	1
1.1	Automatisch abblendender Innenspiegel	1
1.2	Innenspiegel aus- und einbauen	2
1.3	Halteplatte für Innenspiegel ankleben	3
1.4	Innenspiegel (mit Regensensor) aus- und einbauen	4
2	Ablagen, Abdeckungen und Blenden	6
2.1	Mittelkonsole unten aus- und einbauen	6
2.2	Mittelarmlehne vorn ausbauen	8
2.3	Ausschnitt für Mittelarmlehne in der Mittelkonsole unten austrennen	9
2.4	Mittelkonsole oben aus- und einbauen	10
2.5	Handschuhkasten ausbauen	12
2.6	Verkleidung unter der Lenksäule ausbauen	13
2.7	Sonnenblende ausbauen	13
3	Haltegriffe	14
3.1	Haltegriff (Dach) ausbauen	14
4	Einstiegleisten	15
4.1	Einstiegleiste aus- und einbauen	15
69	- Insassenschutz	18
1	Sicherheitsgurte	18
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	18
1.2	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer - Montageübersicht	18
1.3	Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	20
1.4	Mittlerer Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten - Montageübersicht	21
1.5	Überprüfung von Sicherheitsgurten	22
2	Airbag	26
2.1	Airbag - Montageübersicht	26
2.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	26
2.3	Airbag prüfen	27
2.4	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	27
2.5	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	28
2.6	Lenkrad aus- und einbauen	34
2.7	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	37
2.8	Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	39
2.9	Kontrollleuchte „AIRBAG OFF“ aus- und einbauen	43
2.10	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	46
2.11	Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	48
2.12	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	50
2.13	Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	53
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	57
1	Schalttafel	57
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	57
1.2	Querträger aus- und einbauen	62
2	Türverkleidungen	65
2.1	Verkleidung Tür vorn aus- und einbauen	65
2.2	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	67
3	Säulen- und Seitenverkleidungen	70
3.1	Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	70
3.2	Untere Verkleidung Säule A ausbauen	72
3.3	Verkleidung für Türschweller ausbauen	73

3.4	Obere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	73
3.5	Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen	76
3.6	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Toledo)	78
3.7	Obere Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Leon)	80
3.8	Verkleidung für Radhaus ausbauen	81
3.9	Hutablage und Sonnenrollo aus- und einbauen	82
4	Verkleidungen Lade- und Gepäckraum	85
4.1	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen (Toledo)	85
4.2	Gepäckraumverkleidung seitlich hinten aus- und einbauen (Toledo)	85
4.3	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen (Toledo)	86
4.4	Gepäckraumabdeckung aus- und einbauen (Leon)	88
4.5	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen (Leon)	90
4.6	Gepäckraumverkleidung seitlich hinten aus- und einbauen (Leon)	92
4.7	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen (Leon)	94
5	Verkleidungen für Klappe hinten	96
5.1	Verkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen (Toledo)	96
5.2	Obere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Leon)	98
5.3	Untere Verkleidung Klappe hinten aus- und einbauen (Leon)	100
6	Dachverkleidungen	102
6.1	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/Ausstelldach)	102
6.2	Formhimmel aus- und einbauen (Leon)	105
72	- Sitzgestelle	108
1	Sitze vorn	108
1.1	Sitz vorn aus- und einbauen	108
1.2	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	112
1.3	Lordosengestell aus- und einbauen	114
1.4	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	116
1.5	Kopfstützenführungen ausbauen	120
1.6	Verkleidung für 8-Wege-Sitz ausbauen	120
1.7	Steuergerät für 8-Wege-Sitz ausbauen	121
1.8	Bedieneinheit für 8-Wege-Sitz ausbauen	122
1.9	Antrieb für Sitzlängsverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	123
1.10	Vorderen Antrieb der Sitzhöhenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	124
1.11	Hinteren Antrieb der Sitzhöhenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	125
1.12	Antrieb der Lehnenverstellung für 8-Wege-Sitz ausbauen	126
2	Sitze hinten	127
2.1	Sitzbank aus- und einbauen	127
2.2	Lehne aus- und einbauen	128
2.3	Lehnenschloss rechts aus- und einbauen	129
74	- Sitz - Polster, Bezüge	131
1	Bezüge und Polster für Sitze vorn	131
1.1	Bezug und Polster für Sitz vorn aus- und einbauen	131
1.2	Bezug und Polster für Sitzlehne vorn aus- und einbauen	133
2	Heizelemente für Sitz	136
2.1	Heizelement für Sitz ausbauen	136
2.2	Heizelement für Lehne ausbauen	136
3	Bezüge und Polster für Sitze hinten	138
3.1	Bezug für Rücksitzbank ausbauen	138
3.2	Mittelarmlehne aus- und einbauen	139
3.3	Bezug für Mittelarmlehne ausbauen	140
3.4	Bezug für Lehne rechts aus- und einbauen	140