

001 - Grundausrüstung - FABIA	1-32
1. Grundausrüstung - FABIA	1
2. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung)	2
3. Batterie, Sicherungshalter auf der Batterie, Leitungsverteiler für Klemme 30, (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung)	3
4. Zündanlaßschalter, Sicherungshalter	4
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter auf der Batterie	5
6. Lichtschalter	6
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	7
8. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	8
9. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	9
10. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	10-11
11. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	12-13
12. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	14-15
13. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (gilt nicht für Stufenheck)	16
14. Scheibenwischer- und Heckscheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, (nur für Stufenheck)	17
15. Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	18
16. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	19
17. Heizung	20
18. Türkontaktschalter (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	21
19. Innenleuchte vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Zentralverriegelung)	22
20. Signalhorn	23
21. Steckdose, Zigarettenanzünder, Ascherbeleuchtung, Sicherungshalter	24
22. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose im Kofferraum, Sicherungshalter	25-26
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Digitaluhr	27
24. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Gurtschalter Fahrerseite	28
25. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/Gong	29
26. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand	30
27. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	31
28. Steckverbindung für Radio oder für Steuergerät für Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Diagnose-Interface für Datenbus	32
002 - 1,2 l - Simos 9.1/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	33-43
1. 1,2 l - Simos 9.1/40 kW, Motorkennbuchstaben BMD	33
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	34
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	35
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	36-37
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	38
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	39
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	40
8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	41
9. Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungshalter	42
10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	43
003 - 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	44-55
1. 1,2 l - Simos 9.1/47 kW, Motorkennbuchstaben BME	44
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	45
3. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	46
4. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	47-48
5. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	49
6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	50
7. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos	51
8. Steuergerät für Simos, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	52
9. Sicherungshalter	53
10. Kraftstoffpumpenrelais. Relais für Kraftstoffvorlauf	54

	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	55
004	- 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	56-67
	1. 1,4 l - 4TV/55 kW, Motorkennbuchstaben BKY	56
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	57
	3. Steuergerät für 4TV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	58
	4. Steuergerät für 4TV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	59-60
	5. Steuergerät für 4TV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	61
	6. Steuergerät für 4TV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	62
	7. Steuergerät für 4TV, Drosselklappensteuereinheit	63
	8. Steuergerät für 4TV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	64
	9. Sicherungshalter	65
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	66
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	67
005	- 1,4 l - 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	68-79
	1. 1,4 l - 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	68
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	69
	3. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	70
	4. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	71-72
	5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	73
	6. Motorsteuergerät, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	74
	7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb	75
	8. Motorsteuergerät, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündanlage	76
	9. Sicherungshalter	77
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	78
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	79
006	- 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	80-91
	1. 1,4 l - 4MV/74 kW, Motorkennbuchstaben BBZ	80
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	81
	3. Steuergerät für 4MV, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung	82
	4. Steuergerät für 4MV, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	83-84
	5. Steuergerät für 4MV, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	85
	6. Steuergerät für 4MV, Klopfsensor I, Geber für Nockenwellenposition	86
	7. Steuergerät für 4MV, Drosselklappensteuereinheit	87
	8. Steuergerät für 4MV, Zündanlage, Geber für Ölstand/-temperatur	88
	9. Sicherungshalter	89
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	90
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	91
007	- 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	92-104
	1. 2,0 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben AZL	92
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter auf der Batterie	93
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	94
	4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur	95
	5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Luftmassenmesser und Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage	96
	6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	97
	7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Nockenwellenposition	98
	8. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motor für Sekundärluftpumpe	99-100
	9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Zusatzsicherungshalter	101
	10. Sicherungshalter	102
	11. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	103
	12. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser.	104

	Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	
008	- 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	105-116
	1. 1,4 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/51 kW, Motorkennbuchstaben BNM	105
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	106
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	107
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	108
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	109-110
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	111
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	112
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	113
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	114
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	115
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	116
009	- 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	117-126
	1. 1,9 l - SDI/47 kW, Motorkennbuchstaben ASY	117
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	118
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Ventil für Abgasrückführung, Zusatzsicherungshalter	119
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	120
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Mengensteuer	121
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Nadelhub	122
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Geber für Ölstand/-temperatur	123
	8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	124
	9. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	125
	10. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	126
010	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	127-139
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AXR	127
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungshalter auf der Batterie	128
	3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Zusatzsicherungshalter	129
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	130
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	131-132
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	133
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse	134-135
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	136
	9. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	137
	10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	138
	11. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	139
011	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	140-153
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/96 kW, Motorkennbuchstaben BLT	140
	2. Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Sicherungshalter auf der Batterie	141
	3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	142
	4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	143
	5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	144
	6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter.	145

Kupplungspedalschalter	
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	146-147
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	148
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe - Düse, Geber für Ölstand/-temperatur	149
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe	150
11. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung (PTC), Zusatzsicherungshalter	151
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter	152
13. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige	153
012 - Servolenkung (KOYO)	154-155
1. Servolenkung (KOYO)	154
2. Servolenkung	155
013 - Servolenkung (TRW)	156-157
1. Servolenkung (TRW)	156
2. Servolenkung	157
014 - Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	158-159
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	158
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Schalttafeleinsatz	159
015 - Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	160-162
1. Fahrer- und Beifahrerairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	160
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	161
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Schalttafeleinsatz	162
016 - Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	163-165
1. Seitenairbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	163
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag vorn, Zünder für Gurtstraffer	164
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	165
017 - Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	166-169
1. Seitenairbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	166
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer, Kontrollampe für Airbag aus - Beifahrerseite	167
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	168
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag - Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Schalttafeleinsatz	169
018 - Automatikgetriebe	170-174
1. Automatikgetriebe	170
2. Anlasser, Relais für Anlaßsperre	171
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	172
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	173
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnet für Wählhebelsperre, Schalttafeleinsatz	174
019 - Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	175-179
1. Antiblockiersystem (ABS) / Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	175
2. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	176-177
3. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Drehzahlfühler	178
4. Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR, Schalter für ASR, Schalttafeleinsatz	179
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	180-186
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	180
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter auf der Batterie, Sicherungshalter	181
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	182
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	183
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, ESP - Sensoreinheit, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Drehrate	184
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel	185
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP. Schalter für ASR/ESP. Schalttafeleinsatz	186

021 - Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	187-193
1. Zentralverriegelung / Türwarnleuchten	187
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung - Heckklappengriff, Schalter für Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Sicherungshalter	188
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontrollampe für Zentralverriegelung	189
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite	190
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite	191
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	192
7. Innenleuchte vorn, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	193
022 - Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	194-199
1. Elektrische Fensterheber vorn / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	194
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	195
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	196
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	197
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	198
6. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	199
023 - Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	200-207
1. Elektrische Fensterheber vorn und hinten / Außenspiegel, beheizbar und verstellbar	200
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Sicherungshalter	201
3. Türsteuergerät - Fahrerseite	202
4. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Sicherungshalter	203
5. Türsteuergerät - Beifahrerseite	204
6. Türsteuergerät - hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	205
7. Türsteuergerät - hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Sicherungshalter	206
8. beheizbarer und verstellbarer Außenspiegel (nur bei Fahrzeugen mit beheizbaren und verstellbaren Außenspiegeln)	207
024 - Geschwindigkeitsregelanlage	208-209
1. Geschwindigkeitsregelanlage	208
2. Geschwindigkeitsregelanlage	209
025 - Multifunktionsanzeige (MFA)	210-211
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	210
2. Multifunktionsanzeige (MFA)	211
026 - Diebstahlwarnanlage	212-213
1. Diebstahlwarnanlage	212
2. Diebstahlwarnanlage	213
027 - Gasentladungslampen	214-219
1. Gasentladungslampen	214
2. Lichtschalter	215
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	216
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	217
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	218
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente	219
028 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	220-226
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	220
2. Lichtschalter	221
3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer, Sicherungshalter	222
4. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	223
5. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	224
6. Schlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	225-226
029 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	227-235
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	227
2. Lichtschalter	228
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	229
4. Gasentladungslampe links, Sicherungshalter	230
5. Gasentladungslampe rechts, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Sicherungshalter	231
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Taster für Warnlicht, Seitenblinkleuchte	232
7. Bremslichtschalter, Schlußleuchte links, Sicherungshalter	233
8. Schlußleuchte rechts. hochgesetztes Bremslicht. Kennzeichenleuchte. Sicherungshalter	234-235

030 - Kontrolle für Lampenausfall	236-238
1. Kontrolle für Lampenausfall	236
2. Kontrolle für Lampenausfall	237
3. Kontrolle für Lampenausfall	238
031 - Elektrisches Schiebedach	239-240
1. Elektrisches Schiebedach	239
2. elektrisches Schiebedach	240
032 - Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	241-243
1. Sitzheizung (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	241
2. Sitzheizung Fahrerseite	242
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	243
033 - Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	244-246
1. Sitzheizung (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	244
2. Sitzheizung Fahrerseite	245
3. Sitzheizung Beifahrerseite, Sicherungshalter	246
034 - Telefonvorbereitung	247-248
1. Telefonvorbereitung	247
2. Telefonvorbereitung	248
035 - Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	249-250
1. Telefonvorbereitung 2 - Cullmann	249
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Antenne, Sicherungshalter	250
036 - Scheinwerferwaschanlage	251-252
1. Scheinwerferwaschanlage	251
2. Relais für Scheinwerferwaschanlage, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	252
037 - Beheizbare Waschdüsen	253-254
1. Beheizbare Waschdüsen	253
2. beheizbare Waschdüsen	254
038 - Anhängerkupplung	255-256
1. Anhängerkupplung	255
2. Anhängerkupplung	256
039 - Einparkhilfe	257-259
1. Einparkhilfe	257
2. Einparkhilfe	258
3. Einparkhilfe	259
040 - Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	260-261
1. Leuchtweitenregelung für Fahrzeuge Junior und Classic	260
2. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	261
041 - Kofferraumleuchte - Praktik	262-263
1. Kofferraumleuchte - Praktik	262
2. Kofferraumleuchte - Praktik	263
042 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264-266
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	265
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Servolenkung, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	266
043 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	267-269
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	267
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Klimaanlage	268
3. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Radio, Steuergerät für Verkehrsfunk	269
044 - Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	270-271
1. Nebelscheinwerfer (gilt nicht für Fahrzeuge RS)	270
2. Nebelscheinwerfer	271
045 - Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	272-273
1. Nebelscheinwerfer (nur für Fahrzeuge RS)	272
2. Nebelscheinwerfer	273
046 - Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	274-280
1. Klimaanlage (gilt nicht für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	274
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	275
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	276
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	277
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel. Hochdruckgeber. Sicherungshalter auf der Batterie	278

6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit zwei Lüftern für Kühlmittel)	279
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, (nur für Fahrzeuge mit einem Lüfter für Kühlmittel)	280
047 - Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	281-287
1. Klimaanlage (nur für Fahrzeuge 1,9 l/96 kW)	281
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	282
3. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Temperatur	283
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	284
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Sicherungshalter auf der Batterie	285
6. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	286
7. Relais für Kühlerlüfternachlauf	287
048 - Radioanlage	288-291
1. Radioanlage	288
2. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne	289
3. Radio, Lautsprecher hinten	290-291
049 - Radioanlage mit CD-Wechsler	292-295
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	292
2. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler, Antenne	293
3. Radio, Lautsprecher vorn, CD-Wechsler	294
4. Radio, Lautsprecher hinten	295
050 - Navigationssystem mit CD-Wechsler	296-303
1. Navigationssystem mit CD-Wechsler	296
2. Steuergerät für Navigationssystem	297
3. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher vorn	298
4. Steuergerät für Navigationssystem, Lautsprecher hinten	299
5. Steuergerät für Navigationssystem	300
6. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	301
7. Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	302
8. Steuergerät für Navigationssystem, CD-Wechsler	303
051 - Leseleuchten hinten	304-307
1. Leseleuchten hinten	304
2. Leseleuchten hinten (gilt nicht für Stufenheck)	305-306
3. Leseleuchten hinten (nur für Stufenheck)	307
201 - Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30 - 3	308-314
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter auf der Batterie, Relaishalter, Zusatzsicherungshalter, Leitungsverteiler für Klemme 30	308-314
1.1 Sicherungshalter 05.06 %	308-310
1.2 Sicherungshalter auf der Batterie 05.06 %	311
1.3 Relaishalter 05.06 %	312
1.4 Zusatzsicherungshalter 05.06 %	313
1.5 Zusatzsicherungshalter 05.06 %	313
1.6 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung) 05.06 %	313
1.7 Leitungsverteiler für Klemme 30, hinter Schalttafel links (nur bei Fahrzeugen ohne Sonderausstattung) 05.06 %	314
202 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	315-335
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	315-335
1.1 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Stirnwand links	315-316
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	317
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz	318-319
1.3.1 Kontrollampensteuerung im Schalttafeleinsatz	318
1.3.2 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz	319
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschluß	320
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	320
1.6 Steckverbindungslage und Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bordnetz	321
1.7 Signalbeschreibung am Steuergerät für Bordnetz	321-324
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten, 52-fach + 28-fach	325
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers an der Motorsteuergeräten, 81-fach + 40-fach	326
1.10 Kontaktbelegung Stecker Schließseinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite T8f und Beifahrerseite T8g	327
1.11 Kontaktbelegung Stecker Schließseinheit für Zentralverriegelung, hinten links T6c und hinten rechts T6d	327

1.12 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 23-poliger Stecker	328
1.13 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (schwarz)	329
1.14 Kontaktbelegung Stecker Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393, 12-poliger Stecker (braun), nur bei Fahrzeugen mit Fernbedienung für Zentralverriegelung oder mit Diebstahlwarnanlage	329
1.15 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für ABS/ ABS mit ASR/ ABS mit EDS und ASR/ ESP	330
1.16 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Airbag	331
1.17 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 8-fach	332
1.18 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn links, 6-fach	332
1.19 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät vorn rechts, 8-fach	333
1.20 Kontaktbelegung Stecker Türsteuergerät hinten links bzw. rechts, 8-fach	333
1.21 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (TRW, KOYO)	334
1.22 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 3-fach (TRW)	334
1.23 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 4-fach (KOYO)	334
1.24 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Lenkhilfe, 2-fach (TRW, KOYO)	335
1.25 Kontaktbelegung Stecker Steuergerät für Schiebedachverstellung	335
1.26 Kontaktbelegung Stecker Regler für Schiebedachverstellung	335
203 - Einbauorte: Massepunkte - 3	336-340
1. Massepunkte	336-340
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	336
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	337
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	337
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia	338
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Combi	339
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia Stufenheck	339-340
401 - -Fehlersuchprogramme: Batterie entlädt sich selbstständig	341
1. Batterie entlädt sich selbstständig	341
402 - -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	342-343
1. Anlasser dreht sich nicht	342
2. -Fehlersuchprogramme: Anlasser dreht sich nicht	343
403 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	344-345
1. Scheibenwischanlage defekt	344
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischanlage defekt	345
404 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	346-347
1. Scheibenwaschanlage defekt	346
2. -Fehlersuchprogramme: Scheibenwaschanlage defekt	347
405 - -Fehlersuchprogramme: Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	348
1. Scheibenwischer-Intervallbetrieb defekt	348
406 - -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	349-350
1. Heckscheibenwischer prüfen	349
2. -Fehlersuchprogramme: Heckscheibenwischer prüfen	350
407 - -Fehlersuchprogramme: Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	351
1. Beheizbare Heckscheibe ohne Funktion	351
408 - -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	352-353
1. Frischluftgebläse prüfen	352
2. -Fehlersuchprogramme: Frischluftgebläse prüfen	353
409 - -Fehlersuchprogramme: Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	354
1. Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe prüfen	354
410 - -Fehlersuchprogramme: Hezelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	355-357
1. Hezelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	355
2. -Fehlersuchprogramme: Hezelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	356
3. -Fehlersuchprogramme: Hezelement für Zusatzheizung (PTC) -Z35- prüfen	357
411 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	358-359
1. Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	358
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisch verstellbare und beheizbare Außenspiegel	359
412 - -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	360-362
1. Elektrisches Schiebedach prüfen	360
2. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	361
3. -Fehlersuchprogramme: Elektrisches Schiebedach prüfen	362
413 - -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	363-364
1. Scheinwerferwaschanlage prüfen	363
2. -Fehlersuchprogramme: Scheinwerferwaschanlage prüfen	364
414 - -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	365-367
1. Kontrolle für Lampenausfall prüfen	365
2. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	366
3. -Fehlersuchprogramme: Kontrolle für Lampenausfall prüfen	367