

00	Technische Daten	Seite
	Technische Daten	00-1
	- Fahrwerk - Fahrzeuge hergestellt ▶ 10.94	00-1
	- Fahrwerk - Fahrzeuge hergestellt 11.94 ▶	00-1
	- Räder, Reifen	00-2
	- Bremsen	00-3
	- Druckwerte des Verteilerventils (Felicia)	00-3
	- Druckwerte des Verteilerventils (Felicia Combi)	00-4
	- Lenkung	00-4
	- Servolenkung	00-4
40	Radaufhängung vorn	Seite
	Radaufhängung vorn instand setzen	40-1
	- Montageübersicht Radaufhängung vorn	40-1
	- Achsträger und Achslenker aus- und einbauen	40-2
	- Achsgelenk prüfen	40-5
	- Achsgelenk aus- und einbauen	40-6
	- Lager vorn für Achslenker aus- und einbauen	40-7
	- Achslenker aus- und einbauen ▶ 01.96	40-8
	- Achslenker aus- und einbauen 02.96 ▶	40-8.1
	- Lager hinten für Achslenker aus- und einbauen	40-9
	- Achsträger aus- und einbauen	40-11
	- Stabilisator aus- und einbauen	40-11.1
	- Radlagerung, Federbein, Gelenkwelle aus- und einbauen	40-12
	- Federbein vorn instand setzen	40-20
	- Radlagerspiel der Vorderachse prüfen	40-23
	- Gelenkwelle aus- und einbauen	40-24
	Gelenkwelle instand setzen	40-26
	- Gleichlaufgelenk außen prüfen	40-31
	- Innengelenk zerlegen	40-33
	- Innengelenk zusammenbauen	40-34
42	Radaufhängung hinten	Seite
	Hinterachse instand setzen	42-1
	- Montageübersicht Hinterachse	42-1
	- Montageübersicht Hinterachse PICKUP	42-4.1
	- Federbein zerlegen und zusammenbauen	42-7
	- Federbein PICKUP zerlegen und zusammenbauen	42-8.1
	Radlagerung hinten instand setzen	42-10
44	Räder/Reifen/Fahrzeugvermessung	Seite
	Fahrzeugvermessung	44-1
	- Prüfvoraussetzungen	44-1
45	Antiblockiersystem	Seite
	Antiblockiersystem ABS	45-1
	- Einführung in das System	45-1
	- Sicherheitsmaßnahmen sowie Grundsätzliches zur Fehlersuche	45-3
	Unterscheidungsmerkmale ABS und ABS/EDS	45-4.1
	- ABS	45-4.1

- ABS/EDS	45-4.1
Eigendiagnose	45-5
- Anzeigen von Fehlern über die Warnlampen	45-5
- Funktion der Eigendiagnose	45-6
- Durchführung der Eigendiagnose	45-7
- Fehlerauslesegerät V.A.G 1552 anschließen und Funktion anwählen	45-7
- Fehlerspeicher abfragen	45-9
- Fehlerspeicher löschen	45-10
- Ausgabe beenden	45-11
- Fehlertabelle	45-12
- Steuergerät codieren	45-15
- Meßwertblock lesen	45-16
- Stellglieddiagnose	45-18
- Grundeinstellung einleiten	45-23
Elektrische Prüfung des ABS und ABS/EDS	45-28
- Mehrfachsteckverbindungen des Steuergerätes ABS MK 20 mit Kontaktbelegung	45-29
- Prüftabelle	45-30
- Mehrfachsteckverbindungen des Steuergerätes ABS MK 20 IE, ABS/EDS MK 20 IE, ABS MK 30 und ABS/EDS MK 30 mit Kontaktbelegung	45-33.1
- Prüftabelle	45-33.2
Montageübersicht Hydraulikeinheit, Bremskraftverstärker, Tandem-Hauptbremszylinder	45-34
Montageüberblick der elektrischen/elektronischen Konstruktionsteile	45-36
- Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	45-39
46 Bremsen/Bremsmechanik	Seite
Vorderradbremse instand setzen	46-1
- Montageübersicht Vorderradbremse	46-1
- Bremsbeläge aus- und einbauen	46-3
- Bremssattel aus- und einbauen	46-4
Hinterradbremse instand setzen	46-6
- Hinterradbremse aus- und einbauen	46-6
- Hinterradbremse instand setzen	46-8
- Bremsbacken aus- und einbauen	46-12
Bremsbetätigung	46-14
- Handbremse aus- und einbauen	46-14
- Handbremse einstellen	46-19
- Bremspedal aus- und einbauen	46-20
- Bremslichtschalter (F) einstellen	46-22
47 Bremsen/Bremshydraulik	Seite
Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	47-1
Bremssattel vorn instand setzen	47-6
- Montageübersicht	47-6
- Kolben für Bremssattel aus- und einbauen	47-7
Bremsanlage entlüften, Fahrzeuge mit und ohne ABS bzw. ABS/EDS	47-10
- Bremsanlage entlüften (mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ROMESS S 15)	47-11
- Bremsanlage entlüften (ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ROMESS S 15)	47-12
Bremsflüssigkeit wechseln	47-14
- Bremsflüssigkeit wechseln (mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ROMESS S 15)	47-14
- Bremsflüssigkeit wechseln (ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät ROMESS S 15)	47-14.3
Bremskraftregner prüfen und einstellen	47-15
- Bremskraftregner einstellen	47-16

48	Lenkung	Seite
	Lenksäule und Mantelrohr	48-1
	- Montageübersicht Lenksäule und Mantelrohr	48-1
	- Mantelrohr mit Lenksäule und Gelenkwelle aus- und einbauen	48-5
	- Lenksäule aus- und einbauen	48-8
	Lenkung	48-10
	- Montageübersicht Lenkung	48-10
	- Lenkung aus- und einbauen	48-14
	- Spurstangenkopf bzw. Manschette ab- und anbauen	48-15
	- Spurstangen aus- und einbauen	48-16
	Lenkgetriebe ▶ 04.96	48-18
	- Montageübersicht Lenkgetriebe	48-18
	- Lenkgetriebe zerlegen und zusammenbauen	48-20
	Lenkgetriebe 05.96 ▶	48-23
	Servolenkung	48-24
	- Montageübersicht Servolenkung	48-24
	- Förderdruck der Pumpe prüfen	48-29
	- Servolenkung aus- und einbauen	48-30
	- Spurstangen aus- und einbauen	48-33
	- Länge der linken Spurstange prüfen und einstellen	48-34
	- Spurstangenkopf und Manschette ab- und anbauen	48-35
	- Hydrauliksystem entleeren und belüften	48-35
	- Montageübersicht: Flügelpumpe, Vorratsbehälter, Hydraulikleitungen	48-37
	- Flügelpumpe für Servolenkung aus- und einbauen	48-39
	- Keilrippenriemen aus- und einbauen	48-42