

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	1-39
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	1
2. Batterie, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	2
3. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3
4. Batterie, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	4
5. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	5
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	6
7. Sicherungshalter	7
8. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	8
9. Sicherungshalter	9
10. Sicherungshalter	10
11. Sicherungshalter	11
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	12
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	14
15. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	15
16. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	16
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	17
18. Lichtschalter	18
19. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	19
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	20
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	21
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	22
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	23
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	24
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	25
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	26
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	27-28
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	29
29. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	30
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	31
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	32
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	33
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	34
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	35
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	36
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	37
37. Diagnose-Interface für Datenbus	38
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	39
002 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	40-57
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	40
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	41
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	42
4. E-Box	43
5. Sicherungshalter	44
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	45
7. Motorsteuergerät	46
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	47
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	48
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	49
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	50
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	51
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	52

14. Motorsteuergerät, Zündanlage	53
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	54
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	55
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	56
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	57
003 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	58-75
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	58
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	59
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	60
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	61
5. Sicherungshalter	62
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	63
7. Steuergerät für Simos	64
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	65
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	66
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	67
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	68
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	69
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	70
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	71
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	72
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	73
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	74
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	75
004 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	76-96
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	76
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	77
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	78
4. E-Box	79
5. Sicherungshalter	80
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	81
7. Steuergerät für Motronic	82
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	83
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	84
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	85
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	86
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	87
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	88
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	89
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	90
16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	91
17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	92
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	93
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	94
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	95
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	96
005 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	97-120
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	97
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	98
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	99
4. E-Box	100

5. Sicherungshalter	101
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	102
7. Steuergerät für Motronic	103
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	104
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	105
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	106
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	107
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	108
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	109
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	110
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	111
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	112
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	113
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	114
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	115
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	116
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	117
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	118
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	119
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	120
006 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	121-144
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	121
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	122
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	123
4. E-Box	124
5. Sicherungshalter	125
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	126
7. Steuergerät für Motronic	127
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	128
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	129
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	130
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	131
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	132
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	133
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	134
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	135
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	136
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	137
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	138
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	139
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	140
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	141
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	142
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	143
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	144
007 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	145-166
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	145
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	146
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	147
4. E-Box	148
5. Sicherungshalter	149
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	150
7. Steuergerät für Motronic	151

8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	152
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	153
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	154
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	155
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	156
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	157
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	158
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	159
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	160
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	161
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	162
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	163
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	164
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	165
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	166
008 - 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	167-192
1. 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	167
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	168
3. Relais für Kühlmittelnachlauf, E-Box	169
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	170
5. E-Box	171
6. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	172
7. E-Box	173
8. Sicherungshalter	174
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	175
10. Steuergerät für Motronic	176
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	177
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	178
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	179
14. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	180
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	181
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Motor für Saugrohrklappe	182
17. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	183
18. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	184
19. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	185
20. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	186
21. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	187
22. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	188
23. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	189
24. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	190
25. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	191
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	192
009 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	193-208
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	193
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	194
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	195
4. E-Box	196
5. Sicherungshalter	197
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	198
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	199
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	200
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	201
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für	202

Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	203
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	204
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	205
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	206
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	207
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	208
010 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	209-225
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	209
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	210
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	211
4. E-Box	212
5. Sicherungshalter	213
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	214
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	215
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	216
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	217
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	218
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	219
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	220
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	221
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	222
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	223
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	224
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	225
011 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	226-244
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	226
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	227
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	228
4. E-Box	229
5. Sicherungshalter	230
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	231
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	232
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	233
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	234
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	235
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	236
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	237
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	238
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	239
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader, Geber für Temperatur nach Partikelfilter	240
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	241
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	242
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	243

19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	244
012 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	245-261
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	245
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	246
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	247
4. E-Box	248
5. Sicherungshalter	249
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	250
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	251
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	252
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	253
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	254
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	255
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	256
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	257
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	258
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	259
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	260
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	261
013 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	262-280
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	262
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	263
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	264
4. E-Box	265
5. Sicherungshalter	266
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	267
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	268
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	269
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	270
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	271
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	272
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	273
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	274
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	275
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader, Geber für Temperatur nach Partikelfilter	276
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	277
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	278
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	279
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	280
014 - Elektromechanische Servolenkung	281-283
1. Elektromechanische Servolenkung	281
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	282
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	283
015 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	284-289
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	284

2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	285
3. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	286
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	287
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	288
6. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	289
016 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	290-296
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	290
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	291
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	292
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	293
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	294
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	295
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	296
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	297-304
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	297
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	298
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	299
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	300
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	301
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	302
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	303
8. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	304
018 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	305-308
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	305
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	306
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	307
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	308
019 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	309-314
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	309
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	310
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	311
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	312
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	313
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	314
020 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	315-322
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	315
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	316
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	317
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	318
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	319
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	320
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	321
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	322
021 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	323-330
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	323
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	324
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	325
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	326
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gansteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	327

6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahltriebswelle, Wählhebel	328
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	329
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	330
022 - Heizung	331-334
1. Heizung	331
2. Heizung, Sicherungshalter	332
3. Heizung, Sicherungshalter	333-334
023 - Climatic	335-339
1. Climatic	335
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	336
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	337
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	338
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	339
024 - Climatronic	340-348
1. Climatronic	340
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge ohne Stand- und Zusatzheizung)	341
3. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung)	342
4. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	343
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	344
6. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	345
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	346
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	347
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	348
025 - Zusatzheizung (PTC)	349-350
1. Zusatzheizung (PTC)	349
2. Zusatzheizung (PTC)	350
026 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	351-358
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	351
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	352
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	353
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	354
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 I/147 kW)	355
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 I/147 kW)	356
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	357
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	358
027 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	359-364
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	359
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	360
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 I/147 kW)	361
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 I/147 kW)	362
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	363
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	364
028 - Zentralverriegelung	365-374
1. Zentralverriegelung	365
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	366
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	367
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	368
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für	369

Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	370
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	371
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	372
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	373
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	374
029 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	375-386
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	375
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	376
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	377
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	378
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	379
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	380
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	381
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	382
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	383
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	384
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	385
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	386
030 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	387-401
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	387
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	388
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	389
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	390
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	391
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	392
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	393
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	394
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	395
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	396
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	397
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	398
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Motor für Tankdeckelverriegelung	399
14. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	400
15. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	401
031 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	402-404

1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	402
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	403
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	404
032 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	405-407
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	405
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	406
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung und Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	407
033 - Automatisch abblendbare Spiegel	408-411
1. Automatisch abblendbare Spiegel	408
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	409
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	410
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	411
034 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	412-422
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	412
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	413
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	414
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	415
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	416
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	417
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	418
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	419
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	420
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	421
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	422
035 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	423-428
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	423
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	424
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	425
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	426
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	427
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	428
036 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	429-434
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	429
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	430
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	431
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	432
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	433
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	434
037 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	435-442
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	435
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	436
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	437
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	438
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	439
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	440
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	441
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	442

038 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	443-451
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	443
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	444
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	445
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	446
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	447
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	448
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	449
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	450
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	451
039 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	452-460
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	452
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	453
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	454
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	455
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	456
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	457
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	458
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	459
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	460
040 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	461-471
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	461
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	462
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	463
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	464
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	465
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	466
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	467
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	468
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	469
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	470
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	471
041 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	472-477
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	472
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	473
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	474
4. Radio, Lautsprecher vorn	475
5. Radio, Lautsprecher hinten	476
6. Radio, CD-Wechsler	477
042 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	478-487
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	478
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	479
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	480
4. Radio, CD-Wechsler	481
5. Radio, Verstärker	482
6. Radio, Verstärker	483
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	484
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	485
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	486
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	487
043 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	488-494

1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	488
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	489
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	490
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	491
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	492
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	493
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	494
044 - Anschluss für externe Audioquellen	495-498
1. Anschluss für externe Audioquellen	495
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio)	496
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display)	497
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem mit Farbdisplay)	498
045 - Multifunktionslenkrad	499-502
1. Multifunktionslenkrad	499
2. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	500
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	501
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	502
046 - Telefonvorbereitung 1	503-504
1. Telefonvorbereitung 1	503
2. Telefonvorbereitung	504
047 - Telefonvorbereitung 2	505-509
1. Telefonvorbereitung 2	505
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	506
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	507
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	508
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	509
048 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermostatschalter)	510-513
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermostatschalter)	510
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	511
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	512
4. Kühlerlüfter, Thermostatschalter für Kühlerlüfter	513
049 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermostatschalter)	514-517
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermostatschalter)	514
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	515
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	516
4. Kühlerlüfter, Thermostatschalter für Kühlerlüfter	517
050 - Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	518-521
1. Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	518
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	519
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	520
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	521
051 - Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	522-525
1. Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	522
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	523
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	524
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	525
052 - Gasentladungslampen	526-532
1. Gasentladungslampen	526
2. Lichtschalter	527
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe	528
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	529
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	530
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe	531
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	532

053 - Elektrisches Schiebedach	533-534
1. Elektrisches Schiebedach	533
2. elektrisches Schiebedach	534
054 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	535-537
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	535
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	536
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	537
055 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	538-540
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	538
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	539
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	540
056 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	541-543
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	541
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	542
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	543
057 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	544-546
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	544
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	545
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	546
058 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	547-549
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	547
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	548
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	549
059 - Allradantrieb	550-552
1. Allradantrieb	550
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	551
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	552
060 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	553-555
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	553
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter	554
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	555
061 - Einparkhilfe hinten	556-559
1. Einparkhilfe hinten	556
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	557
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	558
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	559
062 - Einparkhilfe vorn und hinten	560-565
1. Einparkhilfe vorn und hinten	560
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	561
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	562
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	563
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	564
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	565
063 - Scheinwerferwaschanlage	566-567
1. Scheinwerferwaschanlage	566
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	567
064 - Beheizbare Waschdüsen	568-569
1. Beheizbare Waschdüsen	568
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	569
065 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	570-575
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	570
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	571
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	572
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	573
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	574
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	575
066 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	576-581
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	576
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	577
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)	578
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite.	579

Türsteuergerät - Beifahrerseite	
5. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten links, Türsteuergerät - hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	580
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anhängererkennung	581
067 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	582-585
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	582
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	583
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	584
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	585
068 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	586-605
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	586
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	587
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	588
4. E-Box	589
5. Sicherungshalter	590
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	591
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	592
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	593
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	594
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	595
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	596
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	597
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	598
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	599
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	600
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader, Geber für Temperatur nach Partikelfilter	601
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	602
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	603
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	604
20. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	605
069 - Zusatzheizung (PTC)	606-607
1. Zusatzheizung (PTC)	606
2. Zusatzheizung (PTC)	607
070 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	608-615
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	608
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	609
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	610
4. Radio, Lautsprecher vorn	611
5. Radio, Lautsprecher hinten	612
6. Radio, CD-Wechsler	613
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	614
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	615
071 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	616-627
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	616
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	617
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	618
4. Radio, CD-Wechsler	619
5. Radio, Verstärker	620
6. Radio, Verstärker	621
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	622
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	623
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	624

10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	625
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	626
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	627
072 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	628-638
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	628
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	629-630
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	631-632
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	633
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	634
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	635
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	636
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	637
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	638
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	639-652
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	639-652
1.1 Sicherungshalter	639-641
1.2 E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	642
1.3 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	643
1.3.1 Relaisplatzbelegung	643
1.4 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	644-645
1.5 E-Box - Vorderseite (gilt für 2,0 l/147 kW)	646
1.6 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	647
1.6.1 Relaisplatzbelegung	647
1.7 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	648-649
1.8 Steuergerät für Bordnetz	650
1.8.1 Relaisplatzbelegung	651
1.9 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	651-652
1.9.1 Relaisplatzbelegung	651
1.9.2 Sicherungsbelegung	652
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	653-655
1. Massepunkte	653-655
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	653
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	654
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	654
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	655
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	656-690
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	656-690
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	656
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	657
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	658
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	659
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	660
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	661
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	662
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	663-664
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	665
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	666
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	667
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	668
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	669
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	670
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	671
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	672-673
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	674-677
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	678
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	679-683
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit	684

Zentralverriegelung)

1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung) 685

1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik) 686

1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik) 687

1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik) 688

1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik) 689-690