



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Technische Daten</b>	<b>1</b>
1.1 Fahrzeug-Kenndaten	1
<b>2 Werkzeuge</b>	<b>2</b>
<b>3 Korrosionsschutzmaßnahmen</b>	<b>3</b>
3.1 Korrosionsschutz	3
3.2 Karosserie-Langzeitschutz	3
3.3 Trennen von verzinkten Karosserieteilen	4
<b>4 Karosserieausschäumungen</b>	<b>6</b>
4.1 Dämpfung einbauen	6
<b>5 Richtbank</b>	<b>8</b>
5.1 Übersicht Richtbank Celette mit Richtwinkelsatz	8
5.2 Übersicht der Richtwinkelpositionen vorn	10
5.3 Übersicht der Richtwinkelpositionen Mitte	13
5.4 Übersicht der Richtwinkelpositionen hinten	15
<b>6 Karosserie-Prüfspaltmaße</b>	<b>17</b>
6.1 Karosserie vorn	17
6.2 Karosserie hinten	18
<b>7 Karosseriemaße</b>	<b>19</b>
7.1 Karosserie vorn	19
7.2 Karosserie Mitte	20
7.3 Karosserie hinten	21
7.4 Bodengruppe vorn	23
7.5 Bodengruppe Mitte	24
7.6 Bodengruppe hinten	25
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>26</b>
<b>1 Karosserie vorn instand setzen</b>	<b>26</b>
1.1 Motorkonsole rechts ersetzen	26
1.2 Außenteil Längsträger oben ersetzen	27
1.3 Innenteil Längsträger oben ersetzen	28
1.4 Radhaus vorn ersetzen	29
1.5 Längsträger vorn ersetzen	31
1.6 Abdeckblech ersetzen	34
<b>51 - Karosserie mitte</b>	<b>36</b>
<b>1 Karosserie Mitte instand setzen I</b>	<b>36</b>
1.1 Dach ersetzen	36
1.2 Dachquerträger vorn ersetzen	38
1.3 Dachquerträger hinten ersetzen	39
1.4 Säule A außen ersetzen	41
1.5 Türrahmen ersetzen	43
<b>2 Karosserie Mitte instand setzen II</b>	<b>51</b>
2.1 Säule B außen - Abschnittteil - ersetzen	51
2.2 Verstärkung Säule B ersetzen	53
2.3 Unterholm außen ersetzen	57
2.4 Unterholmverstärkung hinten ersetzen	61
<b>53 - Karosserie hinten</b>	<b>63</b>
<b>1 Karosserie hinten instand setzen</b>	<b>63</b>
1.1 Kotflügel hinten - Abschnittteil - ersetzen	63
1.2 Radhaus außen - Abschnittteil - ersetzen	67



<b>2</b>	<b>Karosserie hinten instand setzen II</b>	<b>69</b>
2.1	Abschlussblech ersetzen	69
2.2	Verstärkung Schlussleuchenträger ersetzen	70
2.3	Verstärkung D-Säule ersetzen	71
2.4	Äußere Verstärkung für Dichtungskanal ersetzen	74
2.5	Abschlussenteil ersetzen	75
2.6	Innere Verstärkung links für Dichtungskanal ersetzen	77
2.7	Innere Verstärkung rechts für Dichtungskanal ersetzen	78
2.8	Kofferboden ersetzen	79
2.9	Längsträger hinten links - Abschnittsteil - ersetzen	82
2.10	Längsträger hinten rechts - Abschnittsteil - ersetzen	85
2.11	Abschleppöse ersetzen	88