

| | |
|---|-------|
| 001 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 1-41 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 1 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 2 |
| 3. Sicherungshalter B | 3 |
| 4. Sicherungshalter B | 4 |
| 5. Sicherungshalter B | 5 |
| 6. Sicherungshalter B | 6 |
| 7. Sicherungshalter B | 7 |
| 8. Sicherungshalter B | 8 |
| 9. Sicherungshalter B | 9 |
| 10. Sicherungshalter B | 10 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 11 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 12 |
| 13. | 13 |
| 14. Sperrdiode 2 | 14 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 15 |
| 16. Lichtschalter | 16 |
| 17. Scheinwerfer vorn links | 17 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 18 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 19 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 20 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 21 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 22 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 23 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 24 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 25 |
| 26. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 26 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 27 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 28 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 29 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 30 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 31 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 32 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 33 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 34 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 35 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 36 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 37 |
| 38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 38 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 39 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 40 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 41 |
| 002 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 42-82 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 42 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 43 |
| 3. Sicherungshalter B | 44 |
| 4. Sicherungshalter B | 45 |
| 5. Sicherungshalter B | 46 |
| 6. Sicherungshalter B | 47 |
| 7. Sicherungshalter B | 48 |
| 8. Sicherungshalter B | 49 |
| 9. Sicherungshalter B | 50 |
| 10. Sicherungshalter B | 51 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 52 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 53 |
| 13. | 54 |
| 14. Sperrdiode 2 | 55 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 56 |
| 16. Lichtschalter | 57 |

| | |
|---|--------|
| 17. Scheinwerfer vorn links | 58 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 59 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 60 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 61 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 62 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 63 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 64 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 65 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 66 |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 67 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 68 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 69 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 70 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 71 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 72 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 73 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 74 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 75 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 76 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 77 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 78 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 79 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 80 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 81 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 82 |
| 003 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 83-124 |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 83 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 84 |
| 3. Sicherungshalter A | 85 |
| 4. Sicherungshalter B | 86 |
| 5. Sicherungshalter B | 87 |
| 6. Sicherungshalter B | 88 |
| 7. Sicherungshalter B | 89 |
| 8. Sicherungshalter B | 90 |
| 9. Sicherungshalter B | 91 |
| 10. Sicherungshalter B | 92 |
| 11. Sicherungshalter B | 93 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 94 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 95 |
| 14. | 96 |
| 15. | 97 |
| 16. | 98 |
| 17. Lichtschalter | 99 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 100 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 101 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 102 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 103 |
| 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 104 |
| 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 105 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 106 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 107 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 108 |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 109 |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 110 |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe | 111 |

| | |
|---|---------|
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 112 |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 113 |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 114 |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 115 |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 116 |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 117 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 118 |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 119 |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 120 |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 121 |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 122 |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 123 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 124 |
| 004 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 125-166 |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 125 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 126 |
| 3. Sicherungshalter A | 127 |
| 4. Sicherungshalter B | 128 |
| 5. Sicherungshalter B | 129 |
| 6. Sicherungshalter B | 130 |
| 7. Sicherungshalter B | 131 |
| 8. Sicherungshalter B | 132 |
| 9. Sicherungshalter B | 133 |
| 10. Sicherungshalter B | 134 |
| 11. Sicherungshalter B | 135 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 136 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 137 |
| 14. | 138 |
| 15. | 139 |
| 16. | 140 |
| 17. Lichtschalter | 141 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 142 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 143 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 144 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 145 |
| 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 146 |
| 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 147 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 148 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 149 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 150 |
| 27. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 151 |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 152 |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 153 |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 154 |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 155 |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 156 |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 157 |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 158 |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 159 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 160 |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 161 |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 162 |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 163 |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 164 |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 165 |
| 42. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach | 166 |

| | |
|--|---------|
| 005 - 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB,(7L3) | 167-181 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CGPA,CGPB,(7L3) | 167 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 168 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 169 |
| 4. Sicherungshalter B | 170 |
| 5. Sicherungshalter B | 171 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 | 172 |
| 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 173 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 174 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 175 |
| 10. Motorsteuergerät | 176 |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät | 177 |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe | 178 |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 179 |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 180 |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 181 |
| 006 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6) | 182-200 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6) | 182 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 183 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 184 |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 185 |
| 5. Sicherungshalter B | 186 |
| 6. Sicherungshalter B | 187 |
| 7. Sicherungshalter B | 188 |
| 8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 | 189 |
| 9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 190 |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät | 191 |
| 11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 192 |
| 12. Motorsteuergerät | 193 |
| 13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät | 194 |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe | 195 |
| 15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät | 196 |
| 16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 197 |
| 17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 198 |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 199 |
| 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 200 |
| 007 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3) | 201-220 |
| 1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3) | 201 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 202 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 203 |
| 4. Sicherungshalter B | 204 |
| 5. Sicherungshalter B | 205 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 206 |
| 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 207 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 208 |
| 9. Motorsteuergerät | 209 |
| 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 210 |
| 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät | 211 |
| 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 212 |
| 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller | 213 |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät | 214 |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf | 215 |

| | |
|--|---------|
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo | 216 |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 217 |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät | 218 |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 219 |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 220 |
| 008 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6) | 221-244 |
| 1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CBZA,CBZB,(7L6) | 221 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 222 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 223 |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 224 |
| 5. Sicherungshalter B | 225 |
| 6. Sicherungshalter B | 226 |
| 7. Sicherungshalter B | 227 |
| 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 228 |
| 9. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 229 |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät | 230 |
| 11. Motorsteuergerät | 231 |
| 12. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 232 |
| 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät | 233 |
| 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 234 |
| 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller | 235 |
| 16. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät | 236 |
| 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf | 237 |
| 18. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo | 238 |
| 19. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 239 |
| 20. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät | 240 |
| 21. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 241 |
| 22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät | 242 |
| 23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 243 |
| 24. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 244 |
| 009 - 1,4-l-Benzinmotor , CGGB | 245-261 |
| 1. 1,4-l-Benzinmotor , CGGB | 245 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 246 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 247 |
| 4. Sicherungshalter B | 248 |
| 5. Sicherungshalter B | 249 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 250 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 251 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 252 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 253 |
| 10. Motorsteuergerät | 254 |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Hauptrelais für Elektroantrieb, Motorsteuergerät | 255 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 256 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 257 |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 258 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 259 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 260 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 261 |
| 010 - 1,6-l-Benzinmotor , CFNA | 262-278 |
| 1. 1,6-l-Benzinmotor , CFNA | 262 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 263 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter. Sicherungshalter A. Kühlerlüfter | 264 |

| | |
|--|---------|
| 4. Sicherungshalter B | 265 |
| 5. Sicherungshalter B | 266 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 267 |
| 7. Lambdasonde, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 268 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 269 |
| 9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 270 |
| 10. Motorsteuergerät | 271 |
| 11. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 272 |
| 12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe | 273 |
| 13. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe | 274 |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 275 |
| 15. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 276 |
| 16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 277 |
| 17. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 278 |
| 011 - 1,2-l-Dieselmotor , CFWA,(7L3) | 279-301 |
| 1. 1,2-l-Dieselmotor , CFWA,(7L3) | 279 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 280 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 281 |
| 4. Sicherungshalter B | 282 |
| 5. Sicherungshalter B | 283 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3 | 284 |
| 7. Motorsteuergerät | 285 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 286 |
| 9. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 287 |
| 10. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 288 |
| 11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 289 |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 290 |
| 13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 | 291 |
| 14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 292 |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät | 293 |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 294 |
| 17. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung | 295 |
| 18. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 296 |
| 19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät | 297 |
| 20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 298 |
| 21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 299 |
| 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 300 |
| 23. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 301 |
| 012 - 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6) | 302-328 |
| 1. 1,2-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFWA,(7L6) | 302 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 303 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 304 |
| 4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 305 |
| 5. Sicherungshalter B | 306 |
| 6. Sicherungshalter B | 307 |
| 7. Sicherungshalter B | 308 |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3 | 309 |
| 9. Motorsteuergerät | 310 |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät | 311 |
| 11. Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 312 |
| 12. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 313 |
| 13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 314 |
| 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 315 |
| 15. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil für Zylinder 3 | 316 |

| | |
|--|---------|
| 16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 317 |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät | 318 |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 319 |
| 19. Potenziometer für Abgasrückführung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor für Abgasrückführung | 320 |
| 20. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 321 |
| 21. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät | 322 |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät | 323 |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 324 |
| 24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 325 |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 326 |
| 26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 327 |
| 27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 328 |
| 013 - 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC,(7L3) | 329-350 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor , CAYA,CAYB,CAYC,(7L3) | 329 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 330 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 331 |
| 4. Sicherungshalter B | 332 |
| 5. Sicherungshalter B | 333 |
| 6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 334 |
| 7. Motorsteuergerät | 335 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 336 |
| 9. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 337 |
| 10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 338 |
| 11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 339 |
| 12. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 340 |
| 13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 341 |
| 14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 342 |
| 15. Lambdasonde, Motorsteuergerät | 343 |
| 16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 344 |
| 17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 345 |
| 18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät | 346 |
| 19. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 347 |
| 20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 348 |
| 21. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 349 |
| 22. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 350 |
| 014 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) | 351-377 |
| 1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYB,(7L6) | 351 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 352 |
| 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 353 |
| 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 354 |
| 5. Sicherungshalter B | 355 |
| 6. Sicherungshalter B | 356 |
| 7. Sicherungshalter B | 357 |
| 8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4 | 358 |
| 9. Motorsteuergerät | 359 |
| 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät | 360 |
| 11. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Motorsteuergerät | 361 |
| 12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät | 362 |

| | |
|---|---------|
| 13. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf | 363 |
| 14. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | 364 |
| 15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung | 365 |
| 16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung | 366 |
| 17. Lambdasonde, Motorsteuergerät | 367 |
| 18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät | 368 |
| 19. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung | 369 |
| 20. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät | 370 |
| 21. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät | 371 |
| 22. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät | 372 |
| 23. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 373 |
| 24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung | 374 |
| 25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät | 375 |
| 26. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 376 |
| 27. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 377 |
| 015 - Airbag-Systeme , (7L3) | 378-383 |
| 1. Airbag-Systeme , (7L3) | 378 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite | 379 |
| 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 380 |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 381 |
| 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite | 382 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 383 |
| 016 - Airbag-Systeme , (7L6) | 384-389 |
| 1. Airbag-Systeme , (7L6) | 384 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite | 385 |
| 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 386 |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 387 |
| 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite | 388 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 389 |
| 017 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L3) | 390-392 |
| 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L3) | 390 |
| 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag | 391 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 392 |
| 018 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) | 393-395 |
| 1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (7L6) | 393 |
| 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag | 394 |
| 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 395 |
| 019 - Servolenkung , (7L3) | 396-398 |
| 1. Servolenkung , (7L3) | 396 |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik | 397 |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 398 |
| 020 - Servolenkung , (7L6) | 399-401 |
| 1. Servolenkung , (7L6) | 399 |
| 2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Pumpe für Lenkungshydraulik | 400 |
| 3. Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz | 401 |
| 021 - Antiblockiersystem (ABS) | 402-406 |

| | |
|---|---------|
| 1. Antiblockiersystem (ABS) | 402 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 403 |
| 3. Steuergerät für ABS | 404 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 405 |
| 5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 406 |
| 022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L3) | 407-413 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L3) | 407 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 408 |
| 3. Steuergerät für ABS | 409 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 410 |
| 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS | 411 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 412 |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 413 |
| 023 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6) | 414-420 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (7L6) | 414 |
| 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 415 |
| 3. Steuergerät für ABS | 416 |
| 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS | 417 |
| 5. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS | 418 |
| 6. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für ABS | 419 |
| 7. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 420 |
| 024 - Reifendruckkontrolle , (7L3) | 421-423 |
| 1. Reifendruckkontrolle , (7L3) | 421 |
| 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B | 422 |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 423 |
| 025 - Reifendruckkontrolle , (7L6) | 424-426 |
| 1. Reifendruckkontrolle , (7L6) | 424 |
| 2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B | 425 |
| 3. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz | 426 |
| 026 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 427-438 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 427 |
| 2. Lichtschalter | 428 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 429 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 430 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 431 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 432 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 433 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 434 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 435 |
| 10. Bremspedalschalter | 436 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 437 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 438 |
| 027 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 439-450 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 439 |
| 2. Lichtschalter | 440 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 441 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 442 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 443 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 444 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 445 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 446 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 447 |

| | |
|---|---------|
| 10. Bremspedalschalter | 448 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 449 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 450 |
| 028 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 451-462 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 451 |
| 2. Lichtschalter | 452 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 453 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 454 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 455 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 456 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 457 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 458 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 459 |
| 10. Bremspedalschalter | 460 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 461 |
| 12. Sicherungshalter B | 462 |
| 029 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 463-474 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 463 |
| 2. Lichtschalter | 464 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 465 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 466 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 467 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 468 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 469 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 470 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 471 |
| 10. Bremspedalschalter | 472 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 473 |
| 12. Sicherungshalter B | 474 |
| 030 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 475-488 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 475 |
| 2. Lichtschalter | 476 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 477 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 478 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 479 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 480 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 481 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 482 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 483 |
| 10. Bremspedalschalter | 484 |
| 11. Sicherungshalter B | 485 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 486 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 487 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 488 |
| 031 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 489-502 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 489 |
| 2. Lichtschalter | 490 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 491 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 492 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 493 |
| 6. Taster für Warnlicht. Lampe für Blinklicht vorn links. Lampe für Blinklicht vorn rechts. Lampe | 494 |

| | | |
|-----|---|---------|
| | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | |
| | 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 495 |
| | 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 496 |
| | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 497 |
| | 10. Bremspedalschalter | 498 |
| | 11. Sicherungshalter B | 499 |
| | 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 500 |
| | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 501 |
| | 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 502 |
| 032 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 503-516 |
| | 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 503 |
| | 2. Lichtschalter | 504 |
| | 3. Scheinwerfer vorn links | 505 |
| | 4. Scheinwerfer vorn rechts | 506 |
| | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 507 |
| | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 508 |
| | 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 509 |
| | 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 510 |
| | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 511 |
| | 10. Bremspedalschalter | 512 |
| | 11. Sicherungshalter B | 513 |
| | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 514 |
| | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 515 |
| | 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 516 |
| 033 | - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 517-530 |
| | 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 517 |
| | 2. Lichtschalter | 518 |
| | 3. Scheinwerfer vorn links | 519 |
| | 4. Scheinwerfer vorn rechts | 520 |
| | 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 521 |
| | 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 522 |
| | 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 523 |
| | 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 524 |
| | 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 525 |
| | 10. Bremspedalschalter | 526 |
| | 11. Sicherungshalter B | 527 |
| | 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 528 |
| | 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 529 |
| | 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 530 |
| 034 | - Nebelscheinwerfer , (7L3) | 531-533 |
| | 1. Nebelscheinwerfer , (7L3) | 531 |
| | 2. Sicherungshalter B | 532 |
| | 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts | 533 |
| 035 | - Nebelscheinwerfer , (7L6) | 534-536 |
| | 1. Nebelscheinwerfer , (7L6) | 534 |
| | 2. Sicherungshalter B | 535 |
| | 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts | 536 |
| 036 | - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3) | 537-540 |
| | 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3) | 537 |
| | 2. Sicherungshalter B | 538 |
| | 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts | 539 |
| | 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz | 540 |

| | |
|---|---------|
| 037 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6) | 541-544 |
| 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6) | 541 |
| 2. Sicherungshalter B | 542 |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts | 543 |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz | 544 |
| 038 - LED für Tagesfahrlicht | 545-547 |
| 1. LED für Tagesfahrlicht | 545 |
| 2. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Sicherungshalter B | 546 |
| 3. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht | 547 |
| 039 - Heiz- und Frischluftsystem | 548-550 |
| 1. Heiz- und Frischluftsystem | 548 |
| 2. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 549 |
| 3. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Sicherungshalter B, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 550 |
| 040 - Climatic | 551-559 |
| 1. Climatic | 551 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 552 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 553 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 554 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 555 |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage | 556 |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 557 |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter | 558 |
| 9. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 559 |
| 041 - Climatic , CFNA | 560-568 |
| 1. Climatic , CFNA | 560 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 561 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 562 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 563 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 564 |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage | 565 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 566 |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter | 567 |
| 9. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 568 |
| 042 - Climatic , CFWA,(7L6) | 569-574 |
| 1. Climatic , CFWA,(7L6) | 569 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 570 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 571 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 572 |
| 5. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 573 |
| 6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 574 |
| 043 - Climatronic | 575-584 |
| 1. Climatronic | 575 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 576 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 577 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 578 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 579 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 580 |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter | 581 |
| 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 582 |
| 9. Steuergerät für Kühlerlüfter | 583 |
| 10. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 584 |
| 044 - Climatronic , CFNA | 585-594 |
| 1. Climatronic , CFNA | 585 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 586 |

| | |
|---|---------|
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 587 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 588 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 589 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 590 |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter | 591 |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 592 |
| 9. Steuergerät für Kühlerlüfter | 593 |
| 10. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 594 |
| 045 - Climatronic , CFWA,(7L6) | 595-601 |
| 1. Climatronic , CFWA,(7L6) | 595 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 596 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 597 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 598 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 599 |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 600 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts | 601 |
| 046 - Zusatzluftheizung (PTC) | 602-603 |
| 1. Zusatzluftheizung (PTC) | 602 |
| 2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung | 603 |
| 047 - Zentralverriegelung , (L0L) | 604-610 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0L) | 604 |
| 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 605 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 606 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 607 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 608 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 609 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 610 |
| 048 - Zentralverriegelung , (L0R) | 611-617 |
| 1. Zentralverriegelung , (L0R) | 611 |
| 2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter B, Motor für Heckscheibenwischer, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 612 |
| 3. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung | 613 |
| 4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite | 614 |
| 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite | 615 |
| 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links | 616 |
| 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts | 617 |
| 049 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) | 618-624 |
| 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) | 618 |
| 2. Sicherungshalter B | 619 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 620 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 621 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 622 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 623 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 624 |
| 050 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) | 625-631 |
| 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) | 625 |
| 2. Sicherungshalter B | 626 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 627 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 628 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 629 |
| 6. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 630 |
| 7. Außenspiegel Beifahrerseite | 631 |

| | |
|--|---------|
| 051 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) | 632-640 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) | 632 |
| 2. Sicherungshalter B | 633 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 634 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 635 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 636 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 637 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 638 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 639 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 640 |
| 052 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R) | 641-649 |
| 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R) | 641 |
| 2. Sicherungshalter B | 642 |
| 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite | 643 |
| 4. Türsteuergerät Fahrerseite | 644 |
| 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite | 645 |
| 6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links | 646 |
| 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts | 647 |
| 8. Schalter für Spiegelverstellung, Außenspiegel Fahrerseite | 648 |
| 9. Außenspiegel Beifahrerseite | 649 |
| 053 - Diebstahlwarnanlage , (L0L) | 650-652 |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0L) | 650 |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B | 651 |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube | 652 |
| 054 - Diebstahlwarnanlage , (L0R) | 653-655 |
| 1. Diebstahlwarnanlage , (L0R) | 653 |
| 2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter B | 654 |
| 3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube | 655 |
| 055 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM | 656-665 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM | 656 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperrung, Sperrdiode 2 | 657 |
| 3. Sicherungshalter B | 658 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 659 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 660 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 661 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 662 |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 663 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 664 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 665 |
| 056 - 6-Gang-Automatikgetriebe | 666-674 |
| 1. 6-Gang-Automatikgetriebe | 666 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlasssperrung, Sperrdiode 2 | 667 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 668 |
| 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe | 669 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10 | 670 |
| 6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe | 671 |
| 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe | 672 |
| 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 673 |
| 9. Geschwindigkeitsmesser. Steuergerät für automatisches Getriebe. Schalttafeleinsatz. | 674 |

| | |
|---|---------|
| Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | |
| 057 - Scheinwerferreinigungsanlage | 675-676 |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage | 675 |
| 2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter B, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage | 676 |
| 058 - Beheizbare Spritzdüsen | 677-678 |
| 1. Beheizbare Spritzdüsen | 677 |
| 2. Sicherungshalter B, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts | 678 |
| 059 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | 679-681 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | 679 |
| 2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Sicherungshalter B | 680 |
| 3. Motorsteuergerät | 681 |
| 060 - Sitzheizung | 682-686 |
| 1. Sitzheizung | 682 |
| 2. Schalter für beheizbaren Fahrersitz, Relais für beheizbaren Fahrersitz, Sicherungshalter B | 683 |
| 3. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne | 684 |
| 4. Schalter für beheizbaren Beifahrersitz, Relais für beheizbaren Beifahrersitz | 685 |
| 5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne | 686 |
| 061 - Einparkhilfe (PDC) hinten | 687-691 |
| 1. Einparkhilfe (PDC) hinten | 687 |
| 2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter B | 688 |
| 3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe | 689 |
| 4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe | 690 |
| 5. Steuergerät für Einparkhilfe | 691 |
| 062 - Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L) | 692-696 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L) | 692 |
| 2. Sicherungshalter B | 693 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 694 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 695 |
| 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 696 |
| 063 - Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R) | 697-701 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R) | 697 |
| 2. Sicherungshalter B | 698 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 699 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 700 |
| 5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 701 |
| 064 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) | 702-706 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) | 702 |
| 2. Sicherungshalter B | 703 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 704 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 705 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 706 |
| 065 - Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) | 707-711 |
| 1. Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) | 707 |
| 2. Sicherungshalter B | 708 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 709 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 710 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb | 711 |
| 066 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L) | 712-716 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0L) | 712 |
| 2. Sicherungshalter B | 713 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 714 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung | 715 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung | 716 |
| 067 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R) | 717-721 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L3),(L0R) | 717 |
| 2. Sicherungshalter B | 718 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 719 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung | 720 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung | 721 |
| 068 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) | 722-726 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0L) | 722 |

| | |
|--|---------|
| 2. Sicherungshalter B | 723 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 724 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung | 725 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung | 726 |
| 069 - Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) | 727-731 |
| 1. Vorbereitung für Anhängerbetrieb , (7L6),(L0R) | 727 |
| 2. Sicherungshalter B | 728 |
| 3. Steuergerät für Anhängererkennung | 729 |
| 4. Steuergerät für Anhängererkennung | 730 |
| 5. Steuergerät für Anhängererkennung | 731 |
| 070 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L) | 732-735 |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L) | 732 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B | 733 |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 734 |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 735 |
| 071 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R) | 736-739 |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R) | 736 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B | 737 |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 738 |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 739 |
| 072 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L) | 740-743 |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L) | 740 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B | 741 |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 742 |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 743 |
| 073 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R) | 744-747 |
| 1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R) | 744 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B | 745 |
| 3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 746 |
| 4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 747 |
| 074 - Radioanlage , (7L3),(L0L) | 748-753 |
| 1. Radioanlage , (7L3),(L0L) | 748 |
| 2. Radio, Sicherungshalter B | 749 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 750 |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 751 |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen | 752 |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 753 |
| 075 - Radioanlage , (7L3),(L0R) | 754-759 |
| 1. Radioanlage , (7L3),(L0R) | 754 |
| 2. Radio, Sicherungshalter B | 755 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 756 |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 757 |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen | 758 |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 759 |
| 076 - Radioanlage , (7L6),(L0L) | 760-765 |
| 1. Radioanlage , (7L6),(L0L) | 760 |
| 2. Radio, Sicherungshalter B | 761 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 762 |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 763 |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen | 764 |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 765 |
| 077 - Radioanlage . (7L6).(L0R) | 766-771 |

| | |
|---|---------|
| 1. Radioanlage , (7L6),(L0R) | 766 |
| 2. Radio, Sicherungshalter B | 767 |
| 3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 768 |
| 4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 769 |
| 5. Radio, Anschluss für externe Audioquellen | 770 |
| 6. Radio, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 771 |
| 078 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L) | 772-779 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L) | 772 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B | 773 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 774 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 775 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen | 776 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 777 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 778 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 779 |
| 079 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R) | 780-787 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R) | 780 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B | 781 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 782 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 783 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen | 784 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 785 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 786 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 787 |
| 080 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L) | 788-795 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0L) | 788 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B | 789 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 790 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 791 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen | 792 |
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 793 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 794 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 795 |
| 081 - Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R) | 796-803 |
| 1. Radio-Navigationssystem , (7L6),(L0R) | 796 |
| 2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B | 797 |
| 3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts | 798 |
| 4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts | 799 |
| 5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen | 800 |

| | |
|--|---------|
| 6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 801 |
| 7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 802 |
| 8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Dachantenne, Impedanzwandler für Frontscheibenantenne | 803 |
| 082 - Multimediabuchse MEDIA-IN | 804-806 |
| 1. Multimediabuchse MEDIA-IN | 804 |
| 2. Steuergerät für Multimediasytem | 805 |
| 3. Steuergerät für Multimediasytem, Anschluss für externe Audioquellen | 806 |
| 083 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth | 807-810 |
| 1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Premium, Bluetooth | 807 |
| 2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter B | 808 |
| 3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon | 809 |
| 4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Antenne für Bluetooth, Dachantenne | 810 |
| 084 - Handyvorbereitung | 811-812 |
| 1. Handyvorbereitung | 811 |
| 2. Dachantenne, Sicherungshalter B | 812 |
| 085 - Handyvorbereitung , (8YZ) | 813-814 |
| 1. Handyvorbereitung , (8YZ) | 813 |
| 2. Sicherungshalter B | 814 |
| 086 - Multifunktionslenkrad | 815-817 |
| 1. Multifunktionslenkrad | 815 |
| 2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter B | 816 |
| 3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Steuergerät für Multifunktionslenkrad | 817 |
| 087 - Multifunktionsanzeige (MFA) | 818-819 |
| 1. Multifunktionsanzeige (MFA) | 818 |
| 2. Funktionswahlschalter, Resettaste, Temperaturfühler für Außentemperatur, Schalttafeleinsatz | 819 |
| 088 - Innenleuchten Praktik | 820-821 |
| 1. Innenleuchten Praktik | 820 |
| 2. Sicherungshalter B, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 821 |
| 089 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L3) | 822-830 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L3) | 822 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 823 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 824 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 825 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 826 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 827 |
| 7. Bordnetzsteuergerät | 828 |
| 8. Bordnetzsteuergerät | 829 |
| 9. Bordnetzsteuergerät | 830 |
| 090 - CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) | 831-839 |
| 1. CAN-Bus-Antrieb-Vernetzung und Komfortsystem , (7L6) | 831 |
| 2. Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach | 832 |
| 3. Bordnetzsteuergerät | 833 |
| 4. Bordnetzsteuergerät | 834 |
| 5. Bordnetzsteuergerät | 835 |
| 6. Bordnetzsteuergerät | 836 |
| 7. Bordnetzsteuergerät | 837 |
| 8. Bordnetzsteuergerät | 838 |
| 9. Bordnetzsteuergerät | 839 |
| 091 - 1,2-l-Benzinmotor , CGPA,CGPB,CJLB,(7L3) | 840-854 |
| 1. 1,2-l-Benzinmotor , CGPA,CGPB,CJLB,(7L3) | 840 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 841 |
| 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 842 |
| 4. Sicherungshalter B | 843 |
| 5. Sicherungshalter B | 844 |
| 6. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 | 845 |
| 7. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 846 |
| 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 847 |
| 9. Hallgeber. Klopfsensor 1. Motorsteuergerät | 848 |

| | |
|---|---------|
| 10. Motorsteuergerät | 849 |
| 11. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät | 850 |
| 12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe | 851 |
| 13. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 852 |
| 14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 853 |
| 15. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 854 |
| 092 - Airbag-Systeme , (7L3) | 855-860 |
| 1. Airbag-Systeme , (7L3) | 855 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite | 856 |
| 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 857 |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 858 |
| 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite | 859 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 860 |
| 093 - Airbag-Systeme , (7L6) | 861-866 |
| 1. Airbag-Systeme , (7L6) | 861 |
| 2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite | 862 |
| 3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite | 863 |
| 4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite | 864 |
| 5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite | 865 |
| 6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz | 866 |
| 094 - Climatic | 867-873 |
| 1. Climatic | 867 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 868 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 869 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 870 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 871 |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage | 872 |
| 7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 873 |
| 095 - Climatic , CFNA | 874-880 |
| 1. Climatic , CFNA | 874 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 875 |
| 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse | 876 |
| 4. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe | 877 |
| 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 878 |
| 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage | 879 |
| 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 880 |
| 096 - Climatronic | 881-888 |
| 1. Climatronic | 881 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 882 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 883 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 884 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 885 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 886 |
| 7. Hochdruckgeber. Steuergerät für Climatronic. Steuergerät für Kühlerlüfter | 887 |

| | |
|---|---------|
| 8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 888 |
| 097 - Climatronic , CFNA | 889-896 |
| 1. Climatronic , CFNA | 889 |
| 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B | 890 |
| 3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe | 891 |
| 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe | 892 |
| 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe | 893 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage | 894 |
| 7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter | 895 |
| 8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter | 896 |
| 098 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM | 897-906 |
| 1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM | 897 |
| 2. Anlasser, Relais für Anlassersperre, Sperrdiode 2 | 898 |
| 3. Sicherungshalter B | 899 |
| 4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A | 900 |
| 5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe | 901 |
| 6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre | 902 |
| 7. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige | 903 |
| 8. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 904 |
| 9. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe | 905 |
| 10. Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach, Wählhebel-Positionsanzeige | 906 |
| 099 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 907-947 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 907 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 908 |
| 3. Sicherungshalter B | 909 |
| 4. Sicherungshalter B | 910 |
| 5. Sicherungshalter B | 911 |
| 6. Sicherungshalter B | 912 |
| 7. Sicherungshalter B | 913 |
| 8. Sicherungshalter B | 914 |
| 9. Sicherungshalter B | 915 |
| 10. Sicherungshalter B | 916 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 917 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 918 |
| 13. | 919 |
| 14. Sperrdiode 2 | 920 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 921 |
| 16. Lichtschalter | 922 |
| 17. Scheinwerfer vorn links | 923 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 924 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 925 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 926 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 927 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 928 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 929 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 930 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 931 |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 932 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 933 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 934 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 935 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 936 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 937 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 938 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 939 |

| | |
|---|----------|
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 940 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 941 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 942 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 943 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 944 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 945 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 946 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 947 |
| 100 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 948-988 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 948 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 949 |
| 3. Sicherungshalter B | 950 |
| 4. Sicherungshalter B | 951 |
| 5. Sicherungshalter B | 952 |
| 6. Sicherungshalter B | 953 |
| 7. Sicherungshalter B | 954 |
| 8. Sicherungshalter B | 955 |
| 9. Sicherungshalter B | 956 |
| 10. Sicherungshalter B | 957 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 958 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 959 |
| 13. | 960 |
| 14. Sperrdiode 2 | 961 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 962 |
| 16. Lichtschalter | 963 |
| 17. Scheinwerfer vorn links | 964 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 965 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 966 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 967 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 968 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 969 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 970 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 971 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 972 |
| 26. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 973 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 974 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 975 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 976 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 977 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 978 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 979 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 980 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 981 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 982 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 983 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 984 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 985 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 986 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 987 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 988 |
| 101 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 989-1030 |
| 1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 989 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 990 |
| 3. Sicherungshalter A | 991 |
| 4. Sicherungshalter B | 992 |
| 5. Sicherungshalter B | 993 |
| 6. Sicherungshalter B | 994 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Sicherungshalter B | 995 |
| 8. Sicherungshalter B | 996 |
| 9. Sicherungshalter B | 997 |
| 10. Sicherungshalter B | 998 |
| 11. Sicherungshalter B | 999 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1000 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1001 |
| 14. | 1002 |
| 15. | 1003 |
| 16. | 1004 |
| 17. Lichtschalter | 1005 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 1006 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 1007 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1008 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1009 |
| 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1010 |
| 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1011 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1012 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1013 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1014 |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1015 |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1016 |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1017 |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1018 |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1019 |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1020 |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1021 |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1022 |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1023 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1024 |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1025 |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1026 |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1027 |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1028 |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1029 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1030 |
| 102 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 1031-1072 |
| 1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 1031 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 1032 |
| 3. Sicherungshalter A | 1033 |
| 4. Sicherungshalter B | 1034 |
| 5. Sicherungshalter B | 1035 |
| 6. Sicherungshalter B | 1036 |
| 7. Sicherungshalter B | 1037 |
| 8. Sicherungshalter B | 1038 |
| 9. Sicherungshalter B | 1039 |
| 10. Sicherungshalter B | 1040 |
| 11. Sicherungshalter B | 1041 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1042 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1043 |
| 14. | 1044 |
| 15. | 1045 |
| 16. | 1046 |
| 17. Lichtschalter | 1047 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 1048 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 1049 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1050 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe | 1051 |

| | | |
|-------|---|-----------|
| | für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | |
| | 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1052 |
| | 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1053 |
| | 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1054 |
| | 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1055 |
| | 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1056 |
| | 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1057 |
| | 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1058 |
| | 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1059 |
| | 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1060 |
| | 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1061 |
| | 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1062 |
| | 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1063 |
| | 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1064 |
| | 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1065 |
| | 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1066 |
| | 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1067 |
| | 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1068 |
| | 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1069 |
| | 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1070 |
| | 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1071 |
| | 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1072 |
| 103 - | 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6) | 1073-1091 |
| | 1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CGPA,(7L6) | 1073 |
| | 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 1074 |
| | 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A | 1075 |
| | 4. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 1076 |
| | 5. Sicherungshalter B | 1077 |
| | 6. Sicherungshalter B | 1078 |
| | 7. Sicherungshalter B | 1079 |
| | 8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3 | 1080 |
| | 9. Lambdasonde, Saugrohrdruckgeber, Saugrohrtemperaturgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter | 1081 |
| | 10. Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät | 1082 |
| | 11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät | 1083 |
| | 12. Motorsteuergerät | 1084 |
| | 13. Drosselklappensteuereinheit, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Motorsteuergerät | 1085 |
| | 14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe | 1086 |
| | 15. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät | 1087 |
| | 16. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2 | 1088 |
| | 17. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf | 1089 |
| | 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz | 1090 |
| | 19. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1091 |
| 104 - | 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3) | 1092-1111 |
| | 1. 1,2-l-Benzinmotor , CBZA,CBZB,(7L3) | 1092 |
| | 2. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sperrdiode 2, Sicherungshalter A | 1093 |
| | 3. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Kühlerlüfter | 1094 |
| | 4. Sicherungshalter B | 1095 |
| | 5. Sicherungshalter B | 1096 |
| | 6. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät | 1097 |
| | 7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät | 1098 |
| | 8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät | 1099 |
| | 9. Motorsteuergerät | 1100 |
| | 10. Hauptrelais, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät | 1101 |
| | 11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät | 1102 |
| | 12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2. | 1103 |

| | |
|---|-----------|
| Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 | |
| 13. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller | 1104 |
| 14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät | 1105 |
| 15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf | 1106 |
| 16. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündtrafo | 1107 |
| 17. Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 1108 |
| 18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät | 1109 |
| 19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1110 |
| 20. Öldruckschalter, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige | 1111 |
| 105 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 1112-1123 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 1112 |
| 2. Lichtschalter | 1113 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1114 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1115 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1116 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1117 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1118 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1119 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1120 |
| 10. Bremspedalschalter | 1121 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1122 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 1123 |
| 106 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 1124-1135 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 1124 |
| 2. Lichtschalter | 1125 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1126 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1127 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1128 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1129 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1130 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1131 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1132 |
| 10. Bremspedalschalter | 1133 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1134 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 1135 |
| 107 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 1136-1147 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 1136 |
| 2. Lichtschalter | 1137 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1138 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1139 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1140 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1141 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1142 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1143 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1144 |
| 10. Bremspedalschalter | 1145 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1146 |
| 12. Sicherungshalter B | 1147 |
| 108 - Doppelscheinwerfer . (7L6),(L0R) | 1148-1159 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 1148 |
| 2. Lichtschalter | 1149 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1150 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1151 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1152 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1153 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1154 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1155 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1156 |
| 10. Bremspedalschalter | 1157 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1158 |
| 12. Sicherungshalter B | 1159 |
| 109 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 1160-1173 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 1160 |
| 2. Lichtschalter | 1161 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1162 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1163 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1164 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1165 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1166 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1167 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1168 |
| 10. Bremspedalschalter | 1169 |
| 11. Sicherungshalter B | 1170 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1171 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1172 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1173 |
| 110 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 1174-1187 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 1174 |
| 2. Lichtschalter | 1175 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1176 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1177 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1178 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1179 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1180 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1181 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1182 |
| 10. Bremspedalschalter | 1183 |
| 11. Sicherungshalter B | 1184 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1185 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1186 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1187 |
| 111 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 1188-1201 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 1188 |
| 2. Lichtschalter | 1189 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1190 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1191 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1192 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1193 |
| 7. Schlussleuchte links. Lampe für Schlusslicht links | 1194 |

| | |
|---|-----------|
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1195 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1196 |
| 10. Bremspedalschalter | 1197 |
| 11. Sicherungshalter B | 1198 |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1199 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1200 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1201 |
| 112 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 1202-1215 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 1202 |
| 2. Lichtschalter | 1203 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1204 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1205 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1206 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1207 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1208 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1209 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1210 |
| 10. Bremspedalschalter | 1211 |
| 11. Sicherungshalter B | 1212 |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1213 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1214 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1215 |
| 113 - Nebelscheinwerfer , (7L3) | 1216-1218 |
| 1. Nebelscheinwerfer , (7L3) | 1216 |
| 2. Sicherungshalter B | 1217 |
| 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts | 1218 |
| 114 - Nebelscheinwerfer , (7L6) | 1219-1221 |
| 1. Nebelscheinwerfer , (7L6) | 1219 |
| 2. Sicherungshalter B | 1220 |
| 3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts | 1221 |
| 115 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3) | 1222-1225 |
| 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L3) | 1222 |
| 2. Sicherungshalter B | 1223 |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts | 1224 |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz | 1225 |
| 116 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6) | 1226-1229 |
| 1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht , (7L6) | 1226 |
| 2. Sicherungshalter B | 1227 |
| 3. Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts | 1228 |
| 4. Lenkwinkelgeber, Schalttafeleinsatz | 1229 |
| 117 - LED für Tagesfahrlicht | 1230-1232 |
| 1. LED für Tagesfahrlicht | 1230 |
| 2. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Sicherungshalter B | 1231 |
| 3. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht | 1232 |
| 118 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 1233-1273 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L) | 1233 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1234 |
| 3. Sicherungshalter B | 1235 |
| 4. Sicherungshalter B | 1236 |
| 5. Sicherungshalter B | 1237 |
| 6. Sicherungshalter B | 1238 |
| 7. Sicherungshalter B | 1239 |
| 8. Sicherungshalter B | 1240 |
| 9. Sicherungshalter B | 1241 |
| 10. Sicherungshalter B | 1242 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1243 |

| | |
|---|-----------|
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1244 |
| 13. | 1245 |
| 14. Sperrdiode 2 | 1246 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 1247 |
| 16. Lichtschalter | 1248 |
| 17. Scheinwerfer vorn links | 1249 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 1250 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1251 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1252 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1253 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1254 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1255 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1256 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1257 |
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1258 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1259 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1260 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1261 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1262 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1263 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1264 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1265 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1266 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1267 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1268 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1269 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1270 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1271 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1272 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1273 |
| 119 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 1274-1314 |
| 1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R) | 1274 |
| 2. Batterie, Sicherungshalter A | 1275 |
| 3. Sicherungshalter B | 1276 |
| 4. Sicherungshalter B | 1277 |
| 5. Sicherungshalter B | 1278 |
| 6. Sicherungshalter B | 1279 |
| 7. Sicherungshalter B | 1280 |
| 8. Sicherungshalter B | 1281 |
| 9. Sicherungshalter B | 1282 |
| 10. Sicherungshalter B | 1283 |
| 11. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1284 |
| 12. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1285 |
| 13. | 1286 |
| 14. Sperrdiode 2 | 1287 |
| 15. Sperrdiode für Tagesfahrlicht | 1288 |
| 16. Lichtschalter | 1289 |
| 17. Scheinwerfer vorn links | 1290 |
| 18. Scheinwerfer vorn rechts | 1291 |
| 19. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1292 |
| 20. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1293 |
| 21. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1294 |
| 22. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1295 |
| 23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1296 |
| 24. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1297 |
| 25. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1298 |

| | |
|---|-----------|
| 26. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1299 |
| 27. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1300 |
| 28. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1301 |
| 29. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1302 |
| 30. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1303 |
| 31. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1304 |
| 32. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1305 |
| 33. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1306 |
| 34. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1307 |
| 35. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1308 |
| 36. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1309 |
| 37. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1310 |
| 38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1311 |
| 39. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1312 |
| 40. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1313 |
| 41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1314 |
| 120 - Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 1315-1356 |
| 1. Grundausstattung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L) | 1315 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 1316 |
| 3. Sicherungshalter A | 1317 |
| 4. Sicherungshalter B | 1318 |
| 5. Sicherungshalter B | 1319 |
| 6. Sicherungshalter B | 1320 |
| 7. Sicherungshalter B | 1321 |
| 8. Sicherungshalter B | 1322 |
| 9. Sicherungshalter B | 1323 |
| 10. Sicherungshalter B | 1324 |
| 11. Sicherungshalter B | 1325 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1326 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1327 |
| 14. | 1328 |
| 15. | 1329 |
| 16. | 1330 |
| 17. Lichtschalter | 1331 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 1332 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 1333 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1334 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1335 |
| 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1336 |
| 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1337 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1338 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1339 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1340 |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1341 |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1342 |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1343 |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1344 |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1345 |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1346 |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1347 |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1348 |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1349 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1350 |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1351 |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1352 |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1353 |

| | |
|---|-----------|
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1354 |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1355 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1356 |
| 121 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 1357-1398 |
| 1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R) | 1357 |
| 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A | 1358 |
| 3. Sicherungshalter A | 1359 |
| 4. Sicherungshalter B | 1360 |
| 5. Sicherungshalter B | 1361 |
| 6. Sicherungshalter B | 1362 |
| 7. Sicherungshalter B | 1363 |
| 8. Sicherungshalter B | 1364 |
| 9. Sicherungshalter B | 1365 |
| 10. Sicherungshalter B | 1366 |
| 11. Sicherungshalter B | 1367 |
| 12. Zündanlassschalter, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 | 1368 |
| 13. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt | 1369 |
| 14. | 1370 |
| 15. | 1371 |
| 16. | 1372 |
| 17. Lichtschalter | 1373 |
| 18. Scheinwerfer vorn links | 1374 |
| 19. Scheinwerfer vorn rechts | 1375 |
| 20. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1376 |
| 21. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1377 |
| 22. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1378 |
| 23. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1379 |
| 24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1380 |
| 25. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter | 1381 |
| 26. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1382 |
| 27. Lenkstockschalter rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwischermotor | 1383 |
| 28. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe | 1384 |
| 29. Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe | 1385 |
| 30. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite | 1386 |
| 31. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten | 1387 |
| 32. Schalter für Handschuhfachleuchte, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte rechts | 1388 |
| 33. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe | 1389 |
| 34. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn | 1390 |
| 35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose | 1391 |
| 36. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr | 1392 |
| 37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz | 1393 |
| 38. Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz | 1394 |
| 39. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige | 1395 |
| 40. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz | 1396 |
| 41. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz | 1397 |
| 42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach | 1398 |
| 122 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 1399-1410 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0L) | 1399 |
| 2. Lichtschalter | 1400 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1401 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1402 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1403 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1404 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1405 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1406 |
| 9. Schalttafeleinsatz. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links. | 1407 |

| | |
|---|-----------|
| Kennzeichenleuchte rechts | |
| 10. Bremspedalschalter | 1408 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1409 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 1410 |
| 123 - Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 1411-1422 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L3),(L0R) | 1411 |
| 2. Lichtschalter | 1412 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1413 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1414 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1415 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1416 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1417 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1418 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1419 |
| 10. Bremspedalschalter | 1420 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1421 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Sicherungshalter B | 1422 |
| 124 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 1423-1434 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0L) | 1423 |
| 2. Lichtschalter | 1424 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1425 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1426 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1427 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1428 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1429 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1430 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1431 |
| 10. Bremspedalschalter | 1432 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1433 |
| 12. Sicherungshalter B | 1434 |
| 125 - Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 1435-1446 |
| 1. Doppelscheinwerfer , (7L6),(L0R) | 1435 |
| 2. Lichtschalter | 1436 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1437 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1438 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1439 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1440 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1441 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1442 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1443 |
| 10. Bremspedalschalter | 1444 |
| 11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1445 |
| 12. Sicherungshalter B | 1446 |
| 126 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 1447-1460 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0L) | 1447 |
| 2. Lichtschalter | 1448 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1449 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1450 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockschalter links | 1451 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1452 |
| 7. Schlussleuchte links. Lampe für Schlusslicht links | 1453 |

| | |
|---|-----------|
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1454 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1455 |
| 10. Bremspedalschalter | 1456 |
| 11. Sicherungshalter B | 1457 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1458 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1459 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1460 |
| 127 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 1461-1474 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L3),(L0R) | 1461 |
| 2. Lichtschalter | 1462 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1463 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1464 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1465 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1466 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1467 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1468 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1469 |
| 10. Bremspedalschalter | 1470 |
| 11. Sicherungshalter B | 1471 |
| 12. Sperrdiode für Tagesfahrlicht, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1472 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1473 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1474 |
| 128 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 1475-1488 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0L) | 1475 |
| 2. Lichtschalter | 1476 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1477 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1478 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1479 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1480 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1481 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1482 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1483 |
| 10. Bremspedalschalter | 1484 |
| 11. Sicherungshalter B | 1485 |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1486 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung | 1487 |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1488 |
| 129 - Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 1489-1502 |
| 1. Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht , (7L6),(L0R) | 1489 |
| 2. Lichtschalter | 1490 |
| 3. Scheinwerfer vorn links | 1491 |
| 4. Scheinwerfer vorn rechts | 1492 |
| 5. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockscharter links | 1493 |
| 6. Taster für Warnlicht, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts | 1494 |
| 7. Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links | 1495 |
| 8. Lampe für Schlusslicht rechts, Schlussleuchte rechts | 1496 |
| 9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts | 1497 |
| 10. Bremspedalschalter | 1498 |
| 11. Sicherungshalter B | 1499 |
| 12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter B | 1500 |
| 13. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für | 1501 |

| | |
|---|-----------|
| Leuchtweitenregelung | |
| 14. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Schalttafeleinsatz | 1502 |
| 801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3 | 1503-1519 |
| 1. Sicherungen | 1503-1519 |
| 1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1503 |
| 1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1504 |
| 1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) auf der Batterie, ab Mai 2013 | 1505 |
| 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013 | 1505 |
| 1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1506-1511 |
| 1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013 | 1507-1511 |
| 1.5 Einbaulage der Sicherungen (SB) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1512-1516 |
| 1.5.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013 | 1513-1516 |
| 1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links | 1517-1519 |
| 1.6.1 Einbaulage, ab Mai 2013 (für Fahrzeuge mit Linkslenker undRechtslenker) | 1517 |
| 1.6.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2013 (für Fahrzeuge mit Linkslenkerund Rechtslenker) | 1518-1519 |
| 802 - -Einbauorte: Relais - 3 | 1520-1525 |
| 1. Relais | 1520-1525 |
| 1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1520 |
| 1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1521 |
| 1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker), ab Mai 2013 | 1522 |
| 1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker), ab Mai 2013 | 1523-1524 |
| 1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der Batterie | 1525 |
| 803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3 | 1526-1532 |
| 1. Massepunkte | 1526-1532 |
| 1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum | 1526-1528 |
| 1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum | 1529-1530 |
| 1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Roomster | 1531-1532 |
| 804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3 | 1533-1598 |
| 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs | 1533-1598 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1533-1535 |
| 1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1536-1537 |
| 1.3 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem-J503- | 1538-1539 |
| 1.3.1 Steckerbelegung, ab Mai 2013: | 1539 |
| 1.4 Radiovorbereitung für Handelsgeräte | 1540 |
| 1.4.1 Steckerbelegung: | 1540 |
| 1.5 Handyvorbereitung | 1541 |
| 1.5.1 Steckerbelegung: | 1541 |
| 1.6 Zündanlassschalter -D- | 1541 |
| 1.7 Lenkstockschalter links -EX19- / Lenkstockschalter rechts -EX20-/ Wickelfeder -F350- | 1542-1543 |
| 1.7.3 Steckerbelegung: | 1542-1543 |
| 1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453- | 1544 |
| 1.9 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102- | 1544-1545 |
| 1.9.3 Steckerbelegung: | 1545 |
| 1.10 Lichtschalter -E1- | 1546 |
| 1.10.3 Steckerbelegung: | 1547 |
| 1.11 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362- | 1547-1550 |
| 1.11.1 Steckerbelegung: | 1547-1549 |
| 1.11.2 Kontrollleuchtensteuerung im Schalttafeleinsatz - K, ab Mai2013 | 1550 |
| 1.11.3 Anzeigensteuerung im Schalttafeleinsatz - K | 1551 |
| 1.12 Bordnetzsteuergerät - J519 | 1551-1557 |
| 1.12.3 Steckerbelegung, ab Mai 2013: | 1552-1557 |
| 1.13 Scheibenwischermotor -V- | 1558-1560 |
| 1.13.3 Steckerbelegung: | 1559-1560 |
| 1.14 Motorsteuergerät -J623- | 1561-1564 |
| 1.14.2 Steckerbelegung, 52fach + 28fach: | 1561-1562 |
| 1.14.3 Steckerbelegung, 94fach + 60fach: | 1563 |
| 1.14.4 Steckerbelegung, 81fach + 40fach: | 1564 |
| 1.15 Luftmassenmesser -G70- | 1565-1567 |
| 1.15.1 Steckerbelegung: | 1565-1567 |
| 1.16 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- | 1568 |
| 1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500- | 1568-1569 |
| 1.17.2 Steckerbelegung: | 1568-1569 |
| 1.18 Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667- | 1570 |
| 1.18.1 Steckerbelegung: | 1570 |

| | |
|---|-----------|
| 1.19 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | 1571-1572 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 1571-1572 |
| 1.20 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- | 1573-1574 |
| 1.20.2 Steckerbelegung: | 1573-1574 |
| 1.21 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- | 1575 |
| 1.22 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- | 1575-1576 |
| 1.22.2 Steckerbelegung: | 1575-1576 |
| 1.23 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- | 1577 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 1577 |
| 1.24 Lambdasonde nach Katalysator -G130- | 1578 |
| 1.24.2 Steckerbelegung: | 1578 |
| 1.25 Lambdasonde -G39- | 1579 |
| 1.25.2 Steckerbelegung: | 1579 |
| 1.26 Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668- | 1580-1581 |
| 1.26.1 Steckerbelegung: | 1580-1581 |
| 1.27 Drosselklappensteuereinheit -J338- | 1582-1583 |
| 1.27.1 Steckerbelegung: | 1582-1583 |
| 1.28 Steuergerät für ABS -J104- | 1584-1585 |
| 1.29 Steuergerät für Airbag -J234- | 1586-1587 |
| 1.29.3 Steckerbelegung: | 1586-1587 |
| 1.30 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- | 1588 |
| 1.31 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- | 1588-1589 |
| 1.31.3 Steckerbelegung: | 1589 |
| 1.32 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite-E224- | 1590-1591 |
| 1.32.3 Steckerbelegung: | 1590-1591 |
| 1.33 Steuergerät für Multimediasystem -J650- | 1592-1593 |
| 1.33.3 Steckerbelegung: | 1592-1593 |
| 1.34 Steuergerät für Frischluft- und Umluftklappe -J251- | 1594 |
| 1.34.1 Steckerbelegung: | 1594 |
| 1.35 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- | 1595-1596 |
| 1.35.1 Steckerbelegung: | 1595-1596 |
| 1.36 Steuergerät für Climatronic -J255- | 1597-1598 |
| 1.36.1 Steckerbelegung: | 1597-1598 |
| 805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 | 1599-1636 |
| 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs | 1599-1636 |
| 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1599-1600 |
| 1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1601-1602 |
| 1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12- | 1603-1604 |
| 1.3.2 Steckerbelegung: | 1603-1604 |
| 1.4 12-V-Steckdose -U5- | 1605 |
| 1.4.2 Steckerbelegung: | 1605 |
| 1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- | 1606-1607 |
| 1.5.2 Steckerbelegung: | 1606-1607 |
| 1.6 Schließereinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- | 1608 |
| 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- | 1608-1609 |
| 1.7.2 Steckerbelegung: | 1608-1609 |
| 1.8 Türsteuergerät hinten links -J388- | 1610-1611 |
| 1.8.2 Steckerbelegung: | 1610-1611 |
| 1.9 Schließereinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- | 1612 |
| 1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -E512- | 1612-1615 |
| 1.10.3 Steckerbelegung: | 1613-1615 |
| 1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386- | 1616-1617 |
| 1.11.3 Steckerbelegung: | 1616-1617 |
| 1.12 Steckdose -U- | 1618 |
| 1.12.2 Steckerbelegung: | 1618 |
| 1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | 1619-1620 |
| 1.13.2 Steckerbelegung: | 1619-1620 |
| 1.14 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412- | 1621-1622 |
| 1.14.2 Steckerbelegung: | 1621-1622 |
| 1.15 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387- | 1623-1624 |
| 1.15.3 Steckerbelegung: | 1623-1624 |
| 1.16 Fensterheberschalter in Beifahrtür -E107- | 1625-1626 |
| 1.16.3 Steckerbelegung: | 1625-1626 |
| 1.17 Schließereinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- | 1627 |
| 1.18 Spannungsstabilisator -J532- | 1627-1628 |
| 1.18.2 Steckerbelegung: | 1628 |

| | |
|--|-----------|
| 1.19 Türsteuergerät hinten rechts -J389- | 1629-1630 |
| 1.19.2 Steckerbelegung: | 1629-1630 |
| 1.20 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- | 1631-1632 |
| 1.20.2 Steckerbelegung: | 1631-1632 |
| 1.21 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- | 1633-1634 |
| 1.21.2 Steckerbelegung: | 1633-1634 |
| 1.22 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- | 1635 |
| 1.23 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- | 1635-1636 |
| 1.23.2 Steckerbelegung: | 1636 |
| 806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3 | 1637-1645 |
| 1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen | 1637-1645 |
| 1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1637 |
| 1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1638 |
| 1.3 Kupplungsstation im Kofferraum links | 1639 |
| 1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links | 1639 |
| 1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) | 1639 |
| 1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) | 1640 |
| 1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker) | 1640 |
| 1.8 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker) | 1640 |
| 1.9 Kupplungsstation im Motorraum | 1641 |
| 1.10 Steckverbindung am automatischen 6-Gang-Getriebe | 1641 |
| 1.11 Steckverbindungen am automatischen 6-Gang-Getriebe | 1641 |
| 1.12 Steckverbindungen an der Lüfterzarge | 1642 |
| 1.13 Steckverbindungen im Motorraum links | 1642 |
| 1.14 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker) | 1643 |
| 1.15 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker) | 1643 |
| 1.16 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker) | 1643 |
| 1.17 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker) | 1644 |
| 1.18 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker) | 1644 |
| 1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker) | 1644 |
| 1.20 Kupplungsstation an der B-Säule rechts | 1645 |