



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Montageübersichten - Stütze Schlossträger	2
1.3 Montageübersicht - Luftführung	3
1.4 Montageübersicht - Luftführung, Stoßfänger	3
1.5 Schlossträger vorn aus- und einbauen	4
1.6 Stütze Schlossträger aus- und einbauen	6
2 Kotflügel	8
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	8
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	8
3 Stirnwand	12
3.1 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	12
3.2 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	12
55 - Deckel, Klappen	16
1 Frontklappe	16
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	16
1.2 Montageübersicht - Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe	18
1.3 Montageübersicht - Betätigungshebel und Lagerbock	19
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	19
1.5 Frontklappe einstellen	22
1.6 Klappenschloss und Bowdenzug	25
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	28
1.8 Betätigungshebel aus- und einbauen	28
1.9 Scharniere aus- und einbauen	28
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	30
1.11 Bowdenzug trennen	33
1.12 Folie für Einstellpuffer aus- und einbauen	34
1.13 Stützstange mit Halter aus- und einbauen	34
2 Ladeklappe	36
2.1 Montageübersicht - Ladeklappe Anbauteile	36
2.2 Montageübersicht - Ladeklappe mit Drehstabfeder	38
2.3 Montageübersicht - Scharnier	39
2.4 Montageübersicht - Schloss für Ladeklappe	40
2.5 Montageübersicht - Griff Ladeklappe	41
2.6 Montageübersicht - Griff Ladeklappe, mit Schließzylinder	42
2.7 Montageübersicht - Halteseil, Ladeklappe	42
2.8 Montageübersicht - Distanzstück - Ladeklappe	45
2.9 Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe	45
2.10 Ladeklappe aus- und einbauen	46
2.11 Ladeklappe einstellen	47
2.12 Scharnier aus- und einbauen	47
2.13 Schloss für Ladeklappe aus- und einbauen	49
2.14 Griff Ladeklappe aus- und einbauen	51
2.15 Griff Ladeklappe mit Schließzylinder aus- und einbauen	53
2.16 Schließkeil aus- und einbauen	54
2.17 Drehstabfeder aus und einbauen	55
3 Ladefläche	57
3.1 Montageübersicht - Ladefläche	57
3.2 Montageübersicht Ladefläche - Anbauteile	58
3.3 Montageübersicht - Verzurrösen	59



3.4	Ladefläche aus- und einbauen	60
3.5	Puffer - Querträger aus- und einbauen	62
4	Fahrerhaus	64
4.1	Montageübersicht - Fahrerhaus	64
4.2	Montageübersicht - Lager vorn für Fahrerhaus	67
4.3	Montageübersicht - Lager Mitte für Fahrerhaus	68
4.4	Montageübersicht - Lager hinten für Fahrerhaus	68
4.5	Montageübersicht - Fangband für Fahrerhaus	71
4.6	Fahrerhaus - aus- und einbauen	71
4.7	Fangband für Fahrerhaus aus- und einbauen	73
4.8	Druckschläuche und Schlauchverbindungen mit Schraubschellen aus- und einbauen	74
5	Tankklappeneinheit	78
5.1	Tankklappe aus und einbauen	78
5.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	79
5.3	Stellelement aus- und einbauen	80
57	Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	82
1	Tür	82
1.1	Montageübersicht - Türscharnier an A-Säule	82
1.2	Montageübersicht - Türscharnier an Tür	84
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	84
1.4	Tür aus- und einbauen	86
1.5	Schließbügel einstellen	88
1.6	Türscharnier an A-Säule aus- und einbauen	89
1.7	Türscharnier an Tür aus- und einbauen	90
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	92
2	Türeinbauteile	94
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	94
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	96
2.3	Montageübersicht - Türschloss	97
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	98
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	99
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	100
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	100
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	102
2.9	Türgriff aus- und einbauen	104
2.10	Türschloss aus- und einbauen	104
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	107
2.12	Schließzylinder aus- und einbauen	108
2.13	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	110
2.14	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	112
2.15	Lagerbügel aus- und einbauen	114
2.16	Schließbügel aus- und einbauen	116
2.17	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	116
2.18	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	118
2.19	Vordichtung, oben aus- und einbauen	120
2.20	Vordichtung, unten aus- und einbauen	121
2.21	Aufprallträger Tür vorn - Montageübersicht	122
2.22	Türlautsprecher Tür vorn aus- und einbauen	122
3	Zentralverriegelung	124
3.1	Montageübersicht - Zündschlüssel	124
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	125
58	Türen hinten/Türeinbauteile	126
1	Tür	126



1.1	Montageübersicht - Türscharniere an B-Säule	126
1.2	Montageübersicht - Türscharnier an Tür	128
1.3	Tür aus- und einbauen	129
1.4	Schließbügel einstellen	130
1.5	Türscharnier an B-Säule aus- und einbauen	131
1.6	Türscharnier an Tür aus- und einbauen	133
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	133
1.8	Türinnendichtung aus- und einbauen	135
1.9	Türaußendichtung aus- und einbauen	136
2	Türeinbauteile	138
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	138
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	140
2.3	Montageübersicht - Türschloss	141
2.4	Montageübersicht - Abdeckung, Türschloss	142
2.5	Montageübersicht - Verschlussdeckel	143
2.6	Montageübersicht - Fensterhebermotor	144
2.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	144
2.8	Fensterheber aus- und einbauen	146
2.9	Türgriff aus- und einbauen	148
2.10	Türschloss aus- und einbauen	148
2.11	Gehäuse (ohne Schließzylinder) aus- und einbauen	150
2.12	Türinnenbetätigung aus- und einbauen	152
2.13	Lagerbügel aus- und einbauen	154
2.14	Schließbügel aus- und einbauen	155
2.15	Fensterführung aus- und einbauen	155
2.16	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	157
60	Schiebe-/Ausstelldach	160
1	Ausstelldach	160
61	Verdeck - Cabriolet, Hardtop, Plane	161
1	Hardtop	161
1.1	Montageübersicht - Aluschiene	161
1.2	Montageübersicht - Dichtungen	162
1.3	Montageübersicht - Schutzfolien	163
1.4	Hardtop aus- und einbauen	164
1.5	Vormontage Aluschiene	172
2	Klappe für Hardtop	175
2.1	Montageübersicht - Klappe für Hardtop	175
2.2	Montageübersicht - Scharnier	177
2.3	Montageübersicht - Drehfallenschloss	178
2.4	Montageübersicht - Handgriff mit Schließzylinder	179
2.5	Montageübersicht - Halter für Gasdruckfeder	180
2.6	Montageübersicht - Schließbügel für Klappe	181
2.7	Klappe für Hardtop aus- und einbauen	181
2.8	Klappenscharnier Hardtop aus- und einbauen	183
2.9	Drehfallenschloss aus- und einbauen	184
2.10	Handgriff mit Schließzylinder aus- und einbauen	186
2.11	Halter für Gasdruckfeder aus- und einbauen	188
2.12	Schließbügel für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	190
2.13	Gasdruckfeder ausbauen	192
2.14	Gasdruckfeder entgasen	193
2.15	Schlossabdeckung aus- und einbauen	193
2.16	Bremslicht, hochgesetzt aus- und einbauen	194
2.17	Dichtung für Klappe, Hardtop aus- und einbauen	196



3	Ladeklappe	198
3.1	Montageübersicht - Haltebügel	198
3.2	Montageübersicht - Dichtungen Ladeklappe	199
3.3	Haltebügel aus- und einbauen	199
4	Verglasung	201
4.1	Montageübersicht - Verglasung	201
4.2	Montageübersicht - Heckscheibe	202
4.3	Heckscheibe aus und einbauen	202
4.4	Schiebefenster seitlich aus- und einbauen	208
4.5	Schiebefenster, vorn aus- und einbauen	209
5	Verkleidungen, Schaumteile	212
5.1	Abschlussleiste aus- und einbauen	212
5.2	Verkleidung D-Säule rechts aus- und einbauen	214
5.3	Verkleidung D-Säule links aus- und einbauen	217
5.4	Verkleidung Mitte Hardtop aus- und einbauen	220
5.5	Verkleidung vorn aus- und einbauen	226
5.6	Kantenschutzprofil aus- und einbauen	227
5.7	Dichtung hinten aus- und einbauen	228
63	- Stoßfänger	229
1	Stoßfänger vorn	229
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	229
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	231
1.3	Montageübersicht - Radabdeckung - Stoßfängerabdeckung	234
1.4	Montageübersicht - Halter Einparkhilfe	235
1.5	Montageübersicht - Unterbauteile	236
1.6	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	236
1.7	Radabdeckung, Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	239
1.8	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	242
1.9	Halter für Einparkhilfe einbauen	242
2	Stoßfänger hinten	246
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	246
2.2	Montageübersicht - Trittstufe unten	248
2.3	Montageübersicht - Trittstufe Stoßfängerabdeckung hinten	248
2.4	Montageübersicht - Schließplatte	250
2.5	Montageübersicht - Stoßfängerträger hinten bis 2011	250
2.6	Montageübersicht - Stoßfängerträger hinten 2011 ab	251
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	253
64	- Verglasung	254
1	Reparaturhinweise	254
1.1	Mindestaushärtezeit	254
1.2	Scheibeninstandsetzung	254
1.3	Einbauhinweise	255
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	257
1.5	Neue Scheibe ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	257
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	258
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	259
2	Frontscheibe	261
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	261
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	262
3	Heckscheibe	267
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	267
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	268
4	Türscheiben	274



4.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	274
4.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	275
4.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	276
4.4	Führungsschiene aus- und einbauen	277
4.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	277
4.6	Feststehende Türscheibe aus- und einbauen	281
66	- Außenausstattung	285
1	Kühlergrill/Frontblende	285
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	285
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	286
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	288
2.1	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	288
3	Triebwerkunterschutz	289
3.1	Montageübersicht - Triebwerkunterschutz	289
3.2	Triebwerkunterschutz aus und einbauen	289
4	Dekorfolie / Schutzfolien	292
4.1	Montagehinweise	292
4.2	Einbauorteübersicht Dekorfolien	293
4.3	Montageübersicht - Scheuerschutzfolie Ladeklappe und D-Säule Ladefläche	294
4.4	Dekorfolie für Türfensterrahmen ersetzen	294
4.5	Dekorfolie für Türen ersetzen	296
4.6	Dekorfolie für Radläufe ersetzen	298
4.7	Türinnenfolie Tür vorn aus- und einbauen	299
4.8	Türinnenfolie Tür hinten aus- und einbauen	300
4.9	Trittschutzfolie ersetzen	302
4.10	Schutzfolie B-Säule ersetzen	303
5	Dachleisten / Dachreling	305
5.1	Dachleiste ersetzen	305
6	Außenspiegel	307
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	307
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	308
6.3	Blending aus- und einbauen	310
6.4	Spiegelkappe und Blende aus- und einbauen	312
6.5	Außenspiegel aus- und einbauen	314
7	Radhausschale	316
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	316
7.2	Montageübersicht - Befestigungsteile Radhausschale hinten	317
7.3	Montageübersicht - Radhausschale hinten	318
7.4	Radhausschale vorn aus- und einbauen	318
7.5	Radhausschale hinten aus- und einbauen	320
8	Schriftzüge und Embleme	322
8.1	Montagehinweise	322
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme	323
8.3	Emblem Kühlergrill aus- und einbauen	328
8.4	Emblem auf der Ladeklappe aus- und einbauen	328
9	Sonderanbauteile	331
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	331
9.2	Montageübersicht - Schwellerrohr	332
9.3	Montageübersicht - Design Doppelrollbügel	333
9.4	Montageübersicht - Trägerteil Zusatz-Fernscheinwerfer	335
9.5	Montageübersicht - Trittstufe hinten	336
9.6	Trägerteil Zusatz-Fernlichtscheinwerfer aus- und einbauen	337
9.7	Abdeckrollo für Kofferraum	338



10	Radabdeckung PR-Nr. „OFA“	352
10.1	Reparaturhinweise	352
10.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	356
10.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	360
10.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	364
11	Radabdeckung PR-Nr. „OFX“	369
11.1	Reparaturhinweise	369
11.2	Radabdeckung - Kotflügel aus- und einbauen	373
11.3	Radabdeckung - Ladefläche links aus- und einbauen	377
11.4	Radabdeckung - Ladefläche rechts aus- und einbauen	381
12	Puffer - Abschlussblech	384
12.1	Montageübersicht - Puffer - Abschlussblech	384
13	Anhängevorrichtung	385
13.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung, Kugelkopf	385
13.2	Anhängevorrichtung aus und einbauen	387
14	Winde - Reserverad	389
14.1	Montageübersicht - Winde - Reserverad	389
15	Schmutzfänger	391
15.1	Montageübersicht - Schmutzfänger vorn, ohne Radabdeckung	391
15.2	Montageübersicht - Schmutzfänger vorn, mit Radabdeckung	392
15.3	Montageübersicht - Schmutzfänger hinten, ohne Radabdeckung	394
15.4	Montageübersicht - Schmutzfänger hinten, mit Radabdeckung	395
15.5	Montageübersicht - Halter Schmutzfänger hinten	396
15.6	Schmutzfänger vorn, ohne Radabdeckung aus- und einbauen	396
15.7	Schmutzfänger vorn, mit Radabdeckung aus- und einbauen	397
15.8	Schmutzfänger hinten, ohne Radabdeckung aus- und einbauen	399
15.9	Schmutzfänger hinten, mit Radabdeckung aus- und einbauen	400