

INHALTSVERZEICHNIS NACH ARBEITSPOSITIONEN UND WERKZEUGÜBERSICHT

Arbeits- position	Reparaturvorgang	Seite	Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
	Kennzeichnung des Getriebes	1		
30 01 67..	Kupplung entlüften	5		VW 1238/1
30 20 19..	Kupplungsgeberzylinder aus- und einbauen	5		
30 23 19..	Alle Druckleitungen aus- und einbauen	5		
30 24 19..	Vordere Druckleitung aus- und einbauen	5		
30 26 19..	Mittlere Druckleitung aus- und einbauen	5		
30 27 19..	Druckschlauch aus- und einbauen	5		
30 29 19..	Hintere Druckleitung aus- und einbauen	5		
30 30 19..	Kupplungnehmerzylinder aus- und einbauen	5		
30 45 19..	Ausrücklager aus- und einbauen	5		
30 50 19..	Kupplung aus- und einbauen	7	VW 215c bzw. 3067 10-213	
34 15 16..	Schaltgestänge einstellen	10		
34 17 19..	Schaltgestänge aus- und einbauen	9		
34 35 19..	Getriebe aus- und einbauen	11	VW 785/1	VAG 1383



Inhaltsverzeichnis

Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite	Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
34 35 37 ..	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	14, 18 25, 28	VW 244b VW 296 VW 309 VW 352 VW 381/14, 15 VW 382/7 VW 391 VW 401 VW 411 VW 412 VW 454 VW 456a VW 457 30-100	Zweiarmabzieher (handelsüblich) z. B. Kukko 20/10
	Getriebe am Montagebock befestigen	15	VW 309 VW 352	
	Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen	25	VW 244b VW 454 VW 681	
	Dichtring für Gelenkflansch aus- und einbauen	35	VW 391 VW 681 2051	
	Dichtring für Schaltwelle aus- und einbauen	27	VW 681 3077	
	Lagerbuchse für Anlasser aus- und einbauen	25	VW 222a VW 228b	
	Lagerbuchse für Ausrückwelle aus- und einbauen	5	VW 408a VW 771 VW 771/15	Innenauszieher 18,5–23,5 mm z. B. Kukko 21/3.
35 40 37 ..	Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	30	VW 295 VW 401 VW 407 VW 411 VW 412 VW 421 VW 456a 30-14 30-100	Innenauszieher 18,5–23,5 mm, z. B. Kukko 21/3. Gegenstütze z. B. Kukko 22/2.
35 50 19 ..	Dichtring für Antriebswelle aus- und einbauen	25	VW 681 VW 244b VW 454	

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsposition	Reparaturvorgang	Seite	Sonderwerkzeug	Werkstattausrüstung
35 59 15..	Abtriebswelle (Triebbling) einstellen	53	VW 381/14 VW 385/1 VW 385/4 VW 385/14 VW 385/16 VW 385/17 VW 385/30	Meßuhr 0–3 mm Meßuhrverlängerung ca. 30 mm lang
35 59 37..	Abtriebswelle (Triebbling) zerlegen und zusammenbauen	34	VW 401 VW 408a VW 409 VW 411 VW 415a 2052 30-506b 32-109 32-111	Trennvorrichtung 12–115 mm, z. B. Kukko 17/1 + 2 Innenauszieher 30–37 mm z.B. Kukko 21/5. Gegenstütze z.B. Kukko 22/2. Drehmomentlehre (handelsüblich) 0–600 Ncm
39 09 15..	Ausgleichgetriebe (Tellerrad) einstellen	55	VW 381/5a, 7, 8, 15 VW 382/7, 9 VW 386A VW 387	Drehmomentlehre (handelsüblich) 0–600 Ncm Meßuhr 0–3 mm
39 09 37..	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	41	VW 381/5a VW 381/13 oder 30-45 VW 387 VW 401 VW 402 VW 407 VW 412 VW 415a VW 442 VW 454 VW 456a VW 457 VW 771 40-21 40-103 2050 2054	
39 22 19..	Dichtring für Gelenkflansch aus- und einbauen	40	VW 391 VW 681 2051	