

# Inhaltsverzeichnis

## INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite	Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
	<b>Technische Daten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kennzeichnung des Getriebes 1</li> <li>● Füllmengen 2</li> <li>● Kennbuchstaben, Aggregate-Zuordnung, Ausrüstung, Übersetzungen 3</li> <li>● Reparaturhinweise 5</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Ringrad zerlegen und zusammenbauen 42</li> <li>● Freilauf zerlegen und zusammenbauen ▶ 9. 82 43</li> <li>● Freilauf zerlegen und zusammenbauen 10. 82 ▶ 45</li> <li>● Vorwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen 47</li> <li>● Direkt- und Rückwärtskupplung zerlegen und zusammenbauen 50</li> <li>● ATF-Pumpe zerlegen und zusammenbauen 55</li> <li>● Regler zerlegen und zusammenbauen ▶ 9. 82 57</li> <li>● Flachregler 10. 82 ▶ 58</li> <li>● Schieberkasten aus- und einbauen 59</li> <li>● Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen (Getriebe mit Kennbuchstaben NG) 61</li> <li>● Kanal- und Zwischenplatte aus- und einbauen (Getriebe mit Kennbuchstaben NH, NJ, NK) 64</li> <li>● Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen (Getriebe mit Kennbuchstaben NG, Schieberkasten Kennbuchstaben AH) 67</li> <li>● Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen (Getriebe mit Kennbuchstaben NG, Schieberkasten Kennbuchstaben BH) 71</li> <li>● Schieberkasten zerlegen und zusammenbauen (Getriebe mit Kennbuchstaben NH, NJ, NK, Schieberkasten Kennbuchstaben FF, FFA) 71</li> <li>● Parksperre zerlegen und zusammenbauen 77</li> </ul>	
32	<b>Drehmomentwandler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Drehmomentwandler-Kennzeichnung 7</li> <li>● Drehmomentwandler prüfen 7</li> <li>● Lagerbuchse auf Verschleiß prüfen 7</li> <li>● Lagerbuchse aus- und einbauen 8</li> <li>● Drehmomentwandler entleeren 8</li> <li>● Dichtring für Drehmomentwandler aus- und einbauen 9</li> </ul>				
37	<b>Betätigung, Gehäuse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Schaltbetätigung instand setzen 10</li> <li>● Wählhebelseilzug einstellen 12</li> <li>● Gasbetätigung instand setzen ▶ 9. 82 13</li> <li>● Gasbetätigung instand setzen 10. 82 ▶ 15</li> <li>● Gasbetätigung einstellen ▶ 9. 82 16</li> <li>● Gasbetätigung einstellen 10. 82 ▶ 17</li> <li>● Getriebe aus- und einbauen ▶ 9. 82 18</li> <li>● Getriebe aus- und einbauen 10. 82 ▶ 22</li> <li>● Planetengetriebe vom Achsantrieb ab- und anflanschen 25</li> <li>● Getriebe zerlegen und zusammenbauen 31</li> <li>● ATF-Kühler aus- und einbauen 40</li> </ul>				
38	<b>Räder, Regelung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kolben 2.-Gang-Bremse zerlegen u. zusammenbauen 41</li> </ul>				



## INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
39	<b>Achsantrieb, Ausgleichsgetriebe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Dichtring für Flansch- welle aus- und einbauen</li></ul>	80
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Achsantrieb zerlegen und zusammenbauen</li></ul>	83
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Ausgleichsgetriebe zerlegen und zusammen- bauen</li></ul>	89
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Triebsatz einstellen</li></ul>	91
	<b>Information zum Komponententausch</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Komponenten des auto- matischen Getriebes</li></ul>	99
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Anleitung zum Kompo- nententausch</li></ul>	100
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Getriebeübersicht und Getriebezuordnung</li></ul>	102
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Getriebe-Kennbuch- staben, Komponenten- Kennbuchstaben</li></ul>	102
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Dichtringe Achsantrieb/ Planetengetriebe aus- und einbauen</li></ul>	103