

# Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>Seite</b>
	<b>Technische Daten</b> .....	<b>00-1</b>
	- Motornummer .....	00-1
	- Motorenübersicht .....	00-2
<b>10</b>	<b>Motor aus- und einbauen</b>	<b>Seite</b>
	<b>Motor aus- und einbauen</b> .....	<b>10-1</b>
	- Hinweise zum Ausbauen .....	10-1
	- Motor am Montagebock befestigen .....	10-4
	- Hinweise zum Einbauen .....	10-4
	- Anzugsdrehmomente .....	10-5
<b>13</b>	<b>Kurbeltrieb</b>	<b>Seite</b>
	<b>Motor zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>13-1</b>
	- Dreifach-Riemenscheibe aus- und einbauen .....	13-18
	- Axialspiel - Kurbelwelle prüfen und einstellen .....	13-21
	<b>Kolben, Zylinder zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>13-25</b>
	- Kolben- und Zylindermaße .....	13-32
	- Kolben/Zylinder einbauen .....	13-33
	<b>Kurbelgehäuse zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>13-35</b>
	<b>Kurbelwelle zerlegen und zusammenbauen</b> .....	<b>13-43</b>
	- Kurbelwellenmaße .....	13-55
<b>15</b>	<b>Zylinderkopf, Ventiltrieb</b>	<b>Seite</b>
	<b>Zylinderkopf aus- und einbauen</b> .....	<b>15-1</b>
	- Reparaturhinweise zum hydraulischen Stößel .....	15-4
	- Stößel einbauen .....	15-5
	- Stößel entlüften .....	15-6
	- Zylinderkopf einbauen .....	15-7
	- Grundeinstellung hydraulischer Ventiltrieb .....	15-9
	- Schutzrohr für Stößelstange aus- und einbauen .....	15-10
	- Kompressionsdruck prüfen .....	15-12
	<b>Zylinderkopf instand setzen</b> .....	<b>15-14</b>
	- Ventilführungen prüfen .....	15-18
	- Ventilsitze nacharbeiten .....	15-19
<b>17</b>	<b>Schmierung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile des Schmiersystems aus- und einbauen</b> .....	<b>17-1</b>
	- Öldruckschalter und Öldruck prüfen .....	17-6
<b>19</b>	<b>Kühlung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile des Kühlsystems aus- und einbauen</b> .....	<b>19-1</b>
	- Anschlußpläne für Kühlmittelschläuche .....	19-14
	- Kühlmittel ablassen und auffüllen .....	19-18
	- Kühlsystem und Verschluß prüfen .....	19-24
<b>20</b>	<b>Kraftstoffversorgung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen</b> .....	<b>20-1</b>
	- Kraftstoffbehälter ausbauen .....	20-8
	- Geber für Kraftstoffvorratsanzeige aus- und einbauen .....	20-12
	- Dichtheit der Kraftstoffanlage prüfen .....	20-13
	<b>Gasbetätigung instand setzen</b> .....	<b>20-14</b>
	- Gasbetätigung einstellen (Fahrzeuge mit automatischem Getriebe) .....	20-21
<b>26</b>	<b>Abgasanlage</b>	<b>Seite</b>
	<b>Teile der Abgasanlage aus- und einbauen</b> .....	<b>26-1</b>
	- Verstärkte Abgasrohre zwischen Schalldämpfer und Zylinderkopf nachträglich einbauen .....	26-8