

## Inhaltsverzeichnis

<b>01</b>	<b>Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b>	<b>Seite</b>
	<b>Elektrische Prüfung</b> .....	<b>01-1</b>
	- Leitungs- und Bauteilprüfung mit Prüfbox V.A.G 1598 .....	01-1
<b>22</b>	<b>Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b>	<b>Seite</b>
	<b>Luftfilter und Unterdruckanschlüsse</b> .....	<b>22-1</b>
	- 34 PICT-Vergaser .....	22-1
	- 2E3- und 2E4-Vergaser .....	22-3
	- Ansaugluftvorwärmung prüfen .....	22-5
	<b>Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> .....	<b>22-7</b>
	- 34 PICT-Vergaser .....	22-7
	- 2E3- und 2E4-Vergaser .....	22-9
	- Ansaugrohrvorwärmer aus- und einbauen .....	22-12
	<b>34 PICT-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-14</b>
	- Vergaseroberteil .....	22-15
	- Vergaserunterteil .....	22-17
	- Vergasereinstelldaten .....	22-20
	- Vergaserbestückung .....	22-21
	- Leerlaufeinstellung .....	22-22
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-25
	- Luftklappenspaltmaß einstellen .....	22-26
	- Kaltlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-26
	- Schließdämpfer und Verzögerungsventil prüfen und einstellen .....	22-27
	<b>2E3- und 2E4-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-28</b>
	- Vergaseroberteil .....	22-29
	- Vergaserunterteil .....	22-31
	- Bauteile der Leerlaufstabilisierung instand setzen .....	22-33
	- Vergasereinstelldaten .....	22-38
	- Vergaserbestückung .....	22-40
	- Leerlaufeinstellung .....	22-45
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-49
	- Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen .....	22-51
	- Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen .....	22-53
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-56
	- Teillastkanalbeheizung prüfen .....	22-57
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II .....	22-58
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I .....	22-60
	- Drosselklappensteller prüfen .....	22-61
<b>28</b>	<b>Zündanlage</b>	
	<b>TSZ-H-Zündanlage instand setzen</b> .....	<b>28-1</b>
	- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Anlage .....	28-7
	- Einstelldaten .....	28-8
	- Zündkerzen .....	28-9
	- Zündverteilerdaten .....	28-10
	- Zündverteiler-Antriebswelle aus- und einbauen .....	28-11
	- Zündverteiler einbauen .....	28-12
	- Blende aus- und einbauen .....	28-13
	- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	28-14
	- Zündverteiler prüfen .....	28-16

<b>TSZ-H-Zündanlage prüfen</b> .....	<b>28-23</b>
- TSZ-H-Schaltgerät prüfen .....	28-24
- Hall-Geber prüfen .....	28-27
- DLS-Schaltgerät prüfen .....	28-28
<b>Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen</b> .....	<b>28-30</b>
- Einstelldaten .....	28-34
- Zündkerzen .....	28-35
- Zündverteilerdaten .....	28-36
- Zündverteiler-Antriebswelle aus- und einbauen .....	28-37
- Zündverteiler einbauen .....	28-38
- Zündzeitpunkt einstellen .....	28-39
- Zündverteiler prüfen .....	28-40