



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 68 - Innenausstattung | 1 |
| 1 Innenspiegel | 1 |
| 1.1 Innenspiegel aus- und einbauen | 1 |
| 1.2 Halteplatte für Innenspiegel einkleben | 1 |
| 69 - Insassenschutz | 3 |
| 1 Sicherheitsgurte | 3 |
| 1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer | 3 |
| 1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten | 3 |
| 1.3 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (mit Gurtstraffer) - Montageübersicht | 4 |
| 1.4 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (ohne Höhenverstellung) - Montageübersicht | 5 |
| 1.5 Sicherheitsgurt des Fahrer-/Beifahrersitzes (mit Höhenverstellung) - Montageübersicht .. | 6 |
| 1.6 Verkleidung, Lehnenbeschlag, aus- und einbauen | 8 |
| 1.7 Sicherheitsgurte des Doppelbeifahrersitzes - Montageübersicht | 8 |
| 1.8 Sicherheitsgurte der Zweiersonnenbank (mit Dreipunktgurt) - Montageübersicht | 9 |
| 1.9 Sicherheitsgurte der Zweiersonnenbank (mit Beckengurt) - Montageübersicht | 11 |
| 1.10 Sicherheitsgurt des Klappsitzes - Montageübersicht | 11 |
| 1.11 Sicherheitsgurt des Einzelsitzes - Montageübersicht | 13 |
| 1.12 Sicherheitsgurte der Dreiersonnenbank - Montageübersicht | 14 |
| 1.13 Sicherheitsgurte der Dreiersonnenbank (langer Radstand / hinten eingebaut) - Montageübersicht | 15 |
| 1.14 Sicherheitsgurte der Hintersonnenbank (Doppelkabine) - Montageübersicht | 16 |
| 2 Überprüfung von Sicherheitsgurten | 18 |
| 2.1 Prüfpunkte | 18 |
| 3 Airbag | 22 |
| 3.1 Übersicht Einbauorte | 22 |
| 3.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag | 22 |
| 3.3 Entsorgung von Airbageinheiten | 23 |
| 3.4 Airbagdeaktivierung | 23 |
| 3.5 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall | 23 |
| 3.6 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen ▶ 08.98 | 25 |
| 3.7 Lenkrad aus- und einbauen ▶ 08.98 | 27 |
| 3.8 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen 09.98 ▶ | 29 |
| 3.9 Lenkrad aus- und einbauen 09.98 ▶ | 32 |
| 3.10 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen | 34 |
| 3.11 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen | 34 |
| 3.12 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen (gespritzte Schalttafel PR Nr. 4N2) | 36 |
| 3.13 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 38 |
| 3.14 Kniepolster aus- und einbauen | 39 |
| 3.15 Bauteile anpassen | 40 |
| 70 - Verkleidungen/Dämpfungen | 41 |
| 1 Schalttafel ▶ 08.98 | 41 |
| 1.1 Schalttafel aus- und einbauen | 41 |
| 1.2 Lenkrad aus- und einbauen (ohne Airbageinheit Fahrerseite) | 42 |
| 1.3 Lenkstockschalter und -verkleidung aus- und einbauen | 42 |
| 1.4 Instrumentenblende aus- und einbauen | 43 |
| 1.5 Heizungs-/Frischluftausströmer links aus- und einbauen | 43 |
| 1.6 Schalterkonsole links aus- und einbauen | 44 |
| 1.7 Griff Kaltstartbeschleuniger (KSB) aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Dieselmotor) | 44 |
| 1.8 Abdeckung Relaisplatte aus- und einbauen | 44 |
| 1.9 Heizungs-/Frischluftausströmer mittig aus- und einbauen | 45 |



| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 1.10 | Schalt- und Bedienelemente im Schalttafel-Mittelteil aus- und einbauen | 46 |
| 1.11 | Handschuhkasten aus- und einbauen | 47 |
| 1.12 | Heizungs-/Frischluftausströmer rechts aus- und einbauen | 48 |
| 2 | Schalttafel 09.98 ► | 50 |
| 2.1 | Werkzeuge | 50 |
| 2.2 | Schalttafel aus- und einbauen | 50 |
| 3 | Türverkleidungen | 56 |
| 3.1 | Verkleidung Tür vorn - Montageübersicht | 56 |
| 3.2 | Verkleidung Tür vorn ohne elektrischen Fensterheber aus- und einbauen | 57 |
| 3.3 | Fensterkurbel aus- und einbauen | 60 |
| 3.4 | Verkleidung Tür vorn mit elektrischem Fensterheber aus- und einbauen | 61 |
| 3.5 | Distanzstreifen für Verkleidung Fahrer- und Beifahrertür umrüsten | 65 |
| 3.6 | Formverkleidungen Schiebetür - Montageübersicht | 68 |
| 3.7 | Verkleidung Schiebetür unten aus- und einbauen | 69 |
| 3.8 | Verkleidung Flügeltür seitlich aus- und einbauen | 70 |
| 4 | Säulen- und Seitenverkleidungen | 71 |
| 4.1 | Haltegriff aus- und einbauen (Säule A) | 71 |
| 4.2 | Haltegriff aus- und einbauen (Dach) | 72 |
| 4.3 | Verkleidung Säule A Caravelle und Multivan aus- und einbauen | 72 |
| 4.4 | Verkleidung Säule A Kombi, Kastenwagen, Pritsche und Doppelkabine aus- und einbauen | 73 |
| 4.5 | Obere Verkleidung Säule B links aus- und einbauen | 75 |
| 4.6 | Obere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen | 78 |
| 4.7 | Untere Verkleidung Säule B aus- und einbauen | 79 |
| 4.8 | Verkleidung Säule C links aus- und einbauen | 80 |
| 4.9 | Verkleidung Säule C rechts aus- und einbauen | 82 |
| 4.10 | Verkleidung Säule D aus- und einbauen | 84 |
| 4.11 | Verkleidung Säule D (Fahrzeuge mit Fahrgastraumbelüftung bzw. Klimaanlage) aus- und einbauen | 87 |
| 4.12 | Verkleidung Dachholm hinten aus- und einbauen | 88 |
| 4.13 | Formverkleidung Seitenwand vorn - Montageübersicht | 89 |
| 4.14 | Formverkleidung Seitenwand hinten links (kurzer Radstand) aus- und einbauen | 92 |
| 4.15 | Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (kurzer Radstand) aus- und einbauen | 95 |
| 4.16 | Formverkleidung Seitenwand hinten links (langer Radstand) aus- und einbauen | 97 |
| 4.17 | Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (langer Radstand) aus- und einbauen | 100 |
| 4.18 | Formverkleidung Seitenwand hinten rechts (Fahrzeuge mit Fahrgastraumbelüftung bzw. Klimaanlage) aus- und einbauen | 102 |
| 5 | Dachverkleidungen | 106 |
| 5.1 | Formhimmel - Montageübersicht | 106 |
| 5.2 | Formhimmel Fahrerraum aus- und einbauen | 107 |
| 5.3 | Formhimmel Fahrgastraum aus- und einbauen | 107 |
| 6 | Rückwandklappe | 110 |
| 6.1 | Formverkleidung Rückwandklappe - Montageübersicht | 110 |
| 6.2 | Verkleidung Rückwandklappe - Montageübersicht | 112 |
| 6.3 | Schlaufe Rückwandklappe nachrüsten | 112 |
| 6.4 | Verkleidung Flügeltür hinten links - Montageübersicht | 115 |
| 6.5 | Verkleidung Flügeltür hinten rechts - Montageübersicht | 116 |
| 6.6 | Lade-/Liegeboden ausbauen | 117 |
| 72 - Sitzgestelle | | 118 |
| 1 | Sitze Fahrerraum | 118 |
| 1.1 | Fahrer-/Beifahrersitz aus- und einbauen | 118 |
| 1.2 | Armlehne aus- und einbauen | 120 |
| 1.3 | Doppelbeifahrersitz mit Sitzgestell ausbauen | 120 |
| 2 | Sitze Fahrgastraum | 121 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 2.1 | Einzelstz oder Zweiersonbank mit Sitzgestell ausbauen | 121 |
| 2.2 | Drehsitz aus- und einbauen | 121 |
| 2.3 | Dreiersitzbank aus- und einbauen | 123 |
| 2.4 | Hintersitzbank (Doppelkabine) ausbauen | 125 |
| 74 | Sitz - Polster, Bezüge | 127 |
| 1 | Bezüge und Polster | 127 |
| 1.1 | Sitzbezug für Einzel-Klappsitz aufziehen | 127 |
| 1.2 | Lehnenbezug für Einzel-Klappsitz aufziehen | 129 |
| 2 | Heizelemente für Sitz | 132 |
| 2.1 | Heizelement für Sitz aus- und einbauen | 132 |
| 2.2 | Heizelement für Lehne aus- und einbauen | 132 |