



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 76 | - Gas, Wasser, Elektrik | 1 |
| 1 | Elektrische Geräte und Bauteile ausbauen (California) | 1 |
| 1.1 | Elektrische Geräte und Bauteile ausbauen (California) | 1 |
| 1.2 | Ladegerät (A 10) ausbauen | 1 |
| 1.3 | Zusatzbatterien (A 1) ausbauen | 2 |
| 1.4 | Außensteckdose (U 8) ausbauen | 4 |
| 1.5 | Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen | 4 |
| 1.6 | Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen | 5 |
| 1.7 | Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen | 5 |
| 1.8 | Leuchtstoffröhre ausbauen | 6 |
| 1.9 | Innenleuchte (W 28) ausbauen | 7 |
| 1.10 | Leseleuchte ausbauen | 7 |
| 1.11 | Kühltruhe (I) ausbauen | 7 |
| 1.12 | Filter für Kompressor/Kühltruhe (I) ausbauen | 11 |
| 1.13 | Leseleuchte (Hochdach) ausbauen | 12 |
| 2 | Elektrische Geräte und Bauteile ausbauen (Multivan) | 13 |
| 2.1 | Elektrische Geräte und Bauteile ausbauen (Multivan) | 13 |
| 2.2 | Zusatzbatterie (A 1) ausbauen | 13 |
| 2.3 | Transistorleuchte (W 8) ausbauen | 14 |
| 2.4 | Innenleuchte (W 7) ausbauen | 15 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 75 | Dach, Verkleidungen, Glas | Seite |
| | Hochdacheinbauten aus- und einbauen | 75-1 |
| | - Bettplatten (Hochdach) ausbauen | 75-1 |
| | - Ablageschale links ausbauen | 75-5 |
| | - Ablageschale hinten rechts ausbauen | 75-6 |
| | - Ablageschale hinten ausbauen | 75-7 |
| | - Führungsschiene ausbauen | 75-8 |
| | - Dachentlüfter aus- und einbauen | 75-9 |
| | - Blende mit Sichtschutz- und Insektenschutzrollo ausbauen | 75-11 |
| | Verkleidungen aus- und einbauen | 75-12 |
| | - Verkleidung Säule A links ausbauen | 75-12 |
| | - Verkleidung Säule A rechts ausbauen | 75-12 |
| | - Obere Verkleidung Säule B links ausbauen | 75-13 |
| | - Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen | 75-14 |
| | - Untere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen | 75-15 |
| | - Obere Verkleidung Säule C links ausbauen | 75-17 |
| | - Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen | 75-18 |
| | - Untere Verkleidung Säule C rechts aus- und einbauen | 75-19 |
| | - Verkleidung Säule D rechts ausbauen | 75-20 |
| | - Dachverkleidung ausbauen | 75-21 |
| | - Verkleidung Dachholm links ausbauen | 75-23 |
| | - Verkleidung Dachholm Mitte rechts ausbauen | 75-25 |
| | - Verkleidung Dachholm hinten rechts ausbauen | 75-27 |
| | - Verkleidung Dachholm hinten ausbauen | 75-29 |
| | - Seitenverkleidung links aus- und einbauen | 75-31 |
| | Scheiben aus- und einbauen | 75-35 |
| | - Schiebefenster links ausbauen | 75-35 |
| | - Dachfenster ausbauen | 75-36 |
| 76 | Gas, Wasser, Elektrik | Seite |
| | Sicherheitsmaßnahmen | 76-1 |
| | Serviceinformation | 76-2 |
| | Geräte und Bauteile der Gasanlage aus- und einbauen | 76-3 |
| | - Spirituskocher ausbauen | 76-3 |
| | - Spirituskocher mit Spüle ausbauen | 76-4 |
| | Geräte und Bauteile der Wasserver-/Wasserentsorgung aus- und einbauen | 76-6 |
| | - Wasserhahn mit integrierem Pumpenschalter (E 80) ausbauen | 76-6 |
| | - Wasserpumpe (V 36) aus- und einbauen | 76-8 |
| | - Wasserstandsgeber (G 33) ausbauen | 76-10 |
| | - Wassertank ausbauen | 76-12 |
| | - Abwassertank ausbauen | 76-15 |
| | - Entleerungshahn für Abwassertank ausbauen | 76-17 |
| | - Kontrollschalter für Abwassertank (G 126) ausbauen | 76-18 |
| | - Abflußventil ausbauen | 76-19 |
| | Elektrische Geräte und Bauteile aus- und einbauen | 76-20 |
| | - Außensteckdose (U 8) aus- und einbauen | 76-20 |
| | - Ladegerät (A 10) aus- und einbauen | 76-21 |
| | - Abschaltrelais für Ladegerät ausbauen | 76-23 |
| | - Zusatzbatterien (A 1) aus- und einbauen | 76-24 |
| | - Trennrelais (J7) aus- und einbauen | 76-26 |
| | - Personenschutzautomat (S 59) aus- und einbauen | 76-28 |
| | - Steuergerät (J 65) für Zusatzheizung ausbauen | 76-30 |
| | - Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen | 76-31 |
| | - Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen | 76-32 |
| | - Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen | 76-33 |
| | - Leuchtstoffröhre ausbauen | 76-34 |
| | - Innenleuchte (W 28) ausbauen | 76-35 |
| | - Leseleuchte ausbauen | 76-35 |
| | - Kühlschrank aus- und einbauen | 76-36 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 77 | Inneneinbauten | Seite |
| | Sitze vorn | 77-1 |
| | - Fahrer-/Beifahrersitz ausbauen | 77-1 |
| | Sitze hinten | 77-2 |
| | - Sitz-/Liegebank aus- und einbauen | 77-2 |
| | - Sitzpolster ausbauen | 77-3 |
| | - Lehnenpolster ausbauen | 77-4 |
| | - Beschläge der Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-5 |
| | - Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-6 |
| | - Seitliche Blende Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-7 |
| | - Bowdenzug für Arretierung Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-8 |
| | - Kulissensteine der Sitz-/Liegebank ersetzen | 77-8 |
| | - Verlängerungspolster ausbauen | 77-9 |
| | Schränke und Staufächer aus- und einbauen | 77-12 |
| | - Staufach mit Trennwand ausbauen | 77-12 |
| | - Küchenschrank aus- und einbauen | 77-13 |
| | - Stauschrank rechts ausbauen | 77-17 |
| | - Kleiderschrank ausbauen | 77-21 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 53 | Karosserie hinten | Seite |
| | Rückwand aus- und einbauen | 53-1 |
| 55 | Deckel, Klappen | Seite |
| | Klappe hinten | 55-1 |
| | - Klappe ausbauen | 55-1 |
| 75 | Dach, Verkleidungen, Glas | Seite |
| | Hochdacheinbauten aus- und einbauen | 75-1 |
| | - Bettplatten (Hochdach) ausbauen | 75-1 |
| | - Ablageschale hinten rechts ausbauen | 75-5 |
| | - Führungsschiene links ausbauen | 75-6 |
| | - Führungsschiene rechts ausbauen | 75-7 |
| | - Dachentlüfter aus- und einbauen | 75-8 |
| | - Sichtschutz- und Insektenschutzrollo ausbauen | 75-10 |
| | - Lamellenrollo für oberen Stauschrank links ausbauen | 75-11 |
| | Verkleidungen aus- und einbauen | 75-13 |
| | - Verkleidung Säule A links ausbauen | 75-13 |
| | - Verkleidung Säule A rechts ausbauen | 75-13 |
| | - Obere Verkleidung Säule B links ausbauen | 75-14 |
| | - Obere Verkleidung Säule B rechts ausbauen | 75-15 |
| | - Untere Verkleidung Säule B rechts aus- und einbauen | 75-16 |
| | - Obere Verkleidung Säule C links ausbauen | 75-18 |
| | - Obere Verkleidung Säule C rechts ausbauen | 75-19 |
| | - Untere Verkleidung Säule C rechts ausbauen | 75-20 |
| | - Dachverkleidung ausbauen | 75-21 |
| | - Verkleidung Dachholm links ausbauen | 75-23 |
| | - Verkleidung Dachholm Mitte rechts ausbauen | 75-26 |
| | - Verkleidung Dachholm hinten rechts ausbauen | 75-28 |
| | - Seitenverkleidung links aus- und einbauen | 75-29 |
| | Scheiben aus- und einbauen | 75-35 |
| | - Dachfenster ausbauen | 75-36 |
| 76 | Gas, Wasser, Elektrik | Seite |
| | Sicherheitsmaßnahmen | 76-1 |
| | Serviceinformation | 76-2 |
| | Geräte und Bauteile der Gasanlage | 76-3 |
| | - Gaskocher ausbauen | 76-3 |
| | Geräte und Bauteile der Wasserver-/Wasserentsorgung | 76-4 |
| | - Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Küchenschrank) | 76-4 |
| | - Wasserhahn mit integriertem Pumpenschalter (E 80) ausbauen (Waschbecken) | 76-6 |
| | - Wasserpumpe (V 36) aus- und einbauen | 76-10 |
| | - Wasserstandsgeber (G 33) ausbauen | 76-12 |
| | - Kontrollschalter für Abwassertank (G 126) ausbauen | 76-14 |
| | - Abwassertank ausbauen | 76-15 |
| | - Frischwassertank aus- und einbauen | 76-20 |
| | - Spüle ausbauen | 76-26 |
| | - Waschbecken aus- und einbauen | 76-29 |
| | - Toilette ausbauen | 76-33 |
| | Elektrische Geräte und Bauteile aus- und einbauen | 76-37 |
| | - Außensteckdose (U 8) aus- und einbauen | 76-37 |
| | - Personenschutzautomat (S 59) prüfen | 76-39 |
| | - Personenschutzautomat (S 59) aus- und einbauen | 76-40 |
| | - Ladegerät (A 10) aus- und einbauen | 76-42 |
| | - Trennrelais (J7) aus- und einbauen | 76-44 |
| | - Zusatzbatterie (A 1) aus- und einbauen | 76-45 |
| | - Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ausbauen | 76-47 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 76 | Gas, Wasser, Elektrik | Seite |
| | - Bedien- und Anzeigeeinheit (E 153) ersetzen | 76-48 |
| | - Transistorleuchte (W 8 bzw. W 25) ausbauen | 76-49 |
| | - Leuchtstoffröhre ausbauen | 76-50 |
| | - Innenleuchte (W 28) ausbauen | 76-51 |
| | - Kühltruhe aus- und einbauen | 76-52 |
| 77 | Inneneinbauten | Seite |
| | Sitze vorn | 77-1 |
| | - Fahrer-/Beifahrersitz ausbauen | 77-1 |
| | Sitze hinten | 77-2 |
| | - Sitz-/Liegebank aus- und einbauen | 77-2 |
| | - Sitzpolster ausbauen | 77-3 |
| | - Lehnenpolster ausbauen | 77-4 |
| | - Beschläge der Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-5 |
| | - Vordere Blende Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-6 |
| | - Seitliche Blende Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-7 |
| | - Bowdenzug für Arretierung Sitz-/Liegebank ausbauen | 77-8 |
| | - Kulissensteine der Sitz-/Liegebank ersetzen | 77-8 |
| | - Verlängerungspolster ausbauen | 77-9 |
| | Schränke und Staufächer aus- und einbauen | 77-10 |
| | - Küchenschrank und Küchenschrankgestell aus- und einbauen | 77-10 |
| | - Stauschrank rechts ausbauen | 77-16 |
| | - Kleiderschrank ausbauen | 77-18 |
| | - Schwenktür ausbauen | 77-20 |
| | - Trennwand ausbauen | 77-21 |