



Inhaltsverzeichnis

22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser	1
1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen	1
1.2 Luftfilter	5
1.3 Ansaugluftvorwärmung prüfen	5
1.4 Doppel-Thermoschalter prüfen	6
1.5 Ansaugsystem auf Undichtigkeit (Falschluff) prüfen	6
2 2E3-Vergaser instand setzen	7
2.1 2E3-Vergaser instand setzen	7
2.2 Vergaser-Oberteil	8
2.3 Vergaser-Unterteil	13
2.4 Vergasereinstelldaten	16
2.5 Vergaserbestückung	17
2.6 Leerlaufeinstellung	19
2.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen	20
2.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen	21
2.9 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen	23
2.10 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen	24
2.11 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen	25
2.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II	27
2.13 Schließdämpfer prüfen und einstellen	28
2.14 Unterdruckanschlüsse	30
28 - Zündanlage	32
1 TSZ-H Zündanlage instand setzen	32
1.1 TSZ-H Zündanlage instand setzen	32
1.2 Zündverteiler zerlegen und zusammenbauen	34
1.3 Sicherheitsmaßnahmen	37
1.4 Einstelldaten, Zündkerzen	37
1.5 Zündverteilerdaten	38
1.6 Zündverteiler einbauen	39
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen	40
1.8 Zündzeitpunktverstellung prüfen	41
1.9 TSZ-H Schaltgerät und Hallgeber prüfen	45