



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose	1
1 Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssysteme	1
1.1 Fahrzeugdiagnose-, Mess- u. Informationssystem VAS 5051 A anschließen	1
2 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung	4
2.1 Eigendiagnose der Wegfahrsicherung durchführen	5
2.2 Fehlertabelle	9
2.3 Messwerteblocke	12
2.4 Steuergerät für Wegfahrsicherung J362 codieren	17
3 Geführte Funktionen der Wegfahrsicherung	20
3.1 Zusätzliche Informationen und Voraussetzungen zur „Online-Abfrage mit GeKo-VW“	20
3.2 Online Systemtest	21
3.3 Anpassung von Zündschlüsseln	21
3.4 Anpassung bei Wechsel des Motorsteuergerätes	22
3.5 Wegfahrsicherung anpassen	22
4 Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes ohne Daten-BUS Verbindung	24
4.1 Hinweise zum Ersatz des Schalttafeleinsatzes	24
4.2 Allgemeine Hinweise zur Eigendiagnose	24
4.3 Einbauorte für Geber und Sensoren des Schalttafeleinsatzes	25
4.4 Eigendiagnose durchführen	27
4.5 Stellglieddiagnose	34
4.6 Steuergerät codieren	36
4.7 Messwerteblock lesen	39
4.8 Anzeigegruppenübersicht	40
4.9 Anpassung (Übersicht)	44
4.10 Service-Intervall-Daten bei Ersatz des Schalttafeleinsatzes anpassen	45
4.11 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen	47
4.12 Wegstreckenanzeige anpassen	49
4.13 Wegimpulszahl (K-Zahl) auslesen	51
4.14 Kraftstoffvorratsanzeige prüfen (Anpassung)	52
4.15 Anpassung der Verbrauchsanzeige	55
4.16 Sprachvarianten für Fahrerhinweise anpassen	57
5 Eigendiagnose des Schalttafeleinsatzes mit Daten-BUS Verbindung	60
5.1 Einbauorte für Geber und Sensoren des Schalttafeleinsatzes	62
5.2 Eigendiagnose durchführen	63
5.3 Stellglieddiagnose	72
5.4 Steuergerät codieren 05.99 ▶ 04.00	74
5.5 Steuergerät codieren 05.00 ▶	77
5.6 Messwerteblock lesen	80
5.7 Anzeigegruppenübersicht	81
5.8 Anpassung (Übersicht)	86
5.9 Service-Intervall-Daten bei Ersatz des Schalttafeleinsatzes anpassen für Fahrzeuge von 05.99 ▶ 04.00	88
5.10 Service-Intervall-Daten bei Ersatz des Schalttafeleinsatzes anpassen für Fahrzeuge ab 05.00 ▶	91
5.11 Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen	94
5.12 Wegstreckenanzeige anpassen	96
5.13 Wegimpulszahl (K-Zahl) auslesen	98
5.14 Kraftstoffvorratsanzeige prüfen (Anpassung)	99
5.15 Anpassung der Verbrauchsanzeige	101
5.16 Sprachvarianten für Fahrerhinweise anpassen	103
6 Diagnose-Interface für Daten-BUS	106
6.1 Eigendiagnose durchführen	106



6.2	Steuergerät codieren	112
6.3	Messwerteblock lesen	113
6.4	Anzeigegruppenübersicht	114