



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 01 | Eigendiagnose, Elektrische Prüfung | 1 |
| 1 | Funktion der Eigendiagnose | 1 |
| 1.1 | Technische Daten der Eigendiagnose | 2 |
| 1.2 | Eigendiagnose - Wegweiser | 3 |
| 2 | Eigendiagnose durchführen | 5 |
| 2.1 | Sicherheitsmaßnahmen | 5 |
| 2.2 | Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem VAS 5051 anschließen | 5 |
| 2.3 | Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen | 7 |
| 2.4 | Automatischer Prüfablauf | 8 |
| 2.5 | Steuergerät für Automatisches Getriebe anwählen | 9 |
| 2.6 | Übersicht der anzuwählenden Funktionen | 10 |
| 2.7 | Fehlerspeicher abfragen | 10 |
| 3 | Fehlertabelle | 12 |
| 4 | Fehlerspeicher löschen | 19 |
| 5 | Grundeinstellung einleiten | 20 |
| 6 | Messwertblock lesen | 21 |
| 6.1 | Übersicht der anzuwählenden Anzeigegruppennummern | 21 |
| 6.2 | Prüftabelle | 23 |
| 7 | Ausgabe beenden | 35 |
| 8 | Getriebe: Elektrische Prüfung | 36 |
| 8.1 | Elektrische Prüfung | 37 |
| 8.2 | Prüftabelle | 40 |