

## Inhaltsverzeichnis

Tragen Sie bitte bei Ablage eines Technischen Merkblattes die Merkblatt-Nr. hinter dem entsprechenden Stichwort ein. Sie können dann beim Benutzen des „Instandhaltung genau genommen“ auf einen Blick sehen, ob zu dem Stichwort Technische Merkblätter erschienen sind.

| Zeile | Inhaltsverzeichnis                                      | Seite | Technische Merkblätter |  |  |  |
|-------|---|-------|------------------------|--|--|--|
| 1     | Abgasrückführungsanlage prüfen – Schweden-Fahrzeuge     | 67    |                        |  |  |  |
|       | – Schweiz-Fahrzeuge                                     | 78    |                        |  |  |  |
| 2     | AbgasrückführungsfILTER ersetzen – Schweden-Fahrzeuge   | 69    |                        |  |  |  |
| 3     | Abgasnachverbrennungsanlage prüfen – Schweden-Fahrzeuge | 70    |                        |  |  |  |
| 4     | Abgas- und LeerlaufTEST                                 | 20    |                        |  |  |  |
| 5     | Abgasprüfung auf Rußanteile (Dieselmotor)               | 35    |                        |  |  |  |
| 6     | Anheben des Fahrzeugs                                   | 59    |                        |  |  |  |
| 7     | Anschleppen/Abschleppen                                 | 60    |                        |  |  |  |
| 8     | Automatisches Getriebe – ATF-Stand prüfen               | 41    |                        |  |  |  |
|       | – ATF wechseln  | 42    |                        |  |  |  |
|       | – Achantrieb: Ölstand prüfen                            | 43    |                        |  |  |  |
| 9     | Bereifung prüfen  | 44    |                        |  |  |  |
| 10    | Bremsanlage Sichtprüfung                                | 48    |                        |  |  |  |
| 11    | Bremsbeläge – Dicke prüfen                              | 46    |                        |  |  |  |
| 12    | Bremsflüssigkeit wechseln                               | 49    |                        |  |  |  |
| 13    | Bremsflüssigkeitsstand prüfen                           | 49    |                        |  |  |  |
| 14    | Fahrzeug-Identifizierungsnummer                         | 57    |                        |  |  |  |
| 15    | Handbremse prüfen und einstellen                        | 47    |                        |  |  |  |
| 16    | Keilriemen prüfen und spannen                           | 38    |                        |  |  |  |
| 17    | Kraftstofffilter ersetzen                               | 12    |                        |  |  |  |
| 18    | Kraftstofffilter entwässern (Dieselmotor)               | 13    |                        |  |  |  |
| 19    | Kupplungsspiel prüfen und einstellen                    | 41    |                        |  |  |  |
| 20    | Kühlsystem prüfen                                       | 16    |                        |  |  |  |
| 21    | Motorkennbuchstaben und Motornummer                     | 58    |                        |  |  |  |
| 22    | Motor-Sichtprüfung                                      | 16    |                        |  |  |  |
| 23    | Motorölstand prüfen                                     | 10    |                        |  |  |  |
| 24    | Motoröl wechseln  | 10    |                        |  |  |  |
| 25    | Motorenübersicht  | 1     |                        |  |  |  |

| <b>Zeile</b> | <b>Inhaltsverzeichnis</b>  | <b>Seite</b> | <b>Technische Merkblätter</b> |  |  |  |
|--------------|--|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| 26           | Ölfilter ersetzen  | 11           |                               |  |  |  |
| 27           | Probefahrt   | 56           |                               |  |  |  |
| 28           | Regel-Service – nicht Schweden- und Schweiz-Fahrzeuge                                | 7            |                               |  |  |  |
|              | – Schweden-Fahrzeuge   | 65           |                               |  |  |  |
|              | – Schweiz-Fahrzeuge  | 74           |                               |  |  |  |
| 29           | Reifenfülldruck prüfen und berichtigen   | 45           |                               |  |  |  |
| 30           | Scheibenwaschanlage-Düseneinstellung   | 54           |                               |  |  |  |
| 31           | Scheibenwischerblätter einstellen (Ruhestellung)                                     | 55           |                               |  |  |  |
| 32           | Scheinwerferreinigungsanlage-Düseneinstellung  | 55           |                               |  |  |  |
| 33           | Scheinwerfer prüfen und einstellen   | 51           |                               |  |  |  |
| 34           | Schiebedach Führungsschienen reinigen<br>und mit Silikon-Gleitmittel einsprühen      | 51           |                               |  |  |  |
| 35           | Schließwinkel prüfen und einstellen  | 18           |                               |  |  |  |
| 36           | Servolenkung – Flüssigkeitsstand prüfen  | 43           |                               |  |  |  |
| 37           | Spurstangenköpfe prüfen  | 44           |                               |  |  |  |
| 38           | Türfeststeller und Befestigungsbolzen schmieren                                      | 51           |                               |  |  |  |
| 39           | Typschild  | 57           |                               |  |  |  |
| 40           | Unterbodenschutz prüfen  | 50           |                               |  |  |  |
| 41           | Unterbrecherkontakte ersetzen und einstellen   | 18           |                               |  |  |  |
| 42           | Übersicht zum Regel- und Zwischen-Service<br>– nicht Schweden- und Schweiz-Fahrzeuge | 5            |                               |  |  |  |
|              | – Schweden-Fahrzeuge   | 63           |                               |  |  |  |
|              | – Schweiz-Fahrzeuge  | 73           |                               |  |  |  |
| 43           | Ventilspiel prüfen und einstellen  | 14           |                               |  |  |  |
| 44           | Zahnriemen für Nockenwellenantrieb prüfen<br>und Zahnriemen spannen                  | 40           |                               |  |  |  |
| 45           | Zwischen-Service<br>– nicht Schweden- und Schweiz-Fahrzeuge                          | 6            |                               |  |  |  |
|              | – Schweden-Fahrzeuge   | 64           |                               |  |  |  |
|              | – Schweiz-Fahrzeuge  | 74           |                               |  |  |  |

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hände der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.