

# Inhaltsverzeichnis

<b>22</b>	<b>Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b>	<b>Seite</b>
	<b>Luftfilter - 1B3-, 2B-, 2E2-Vergaser</b> .....	<b>22-1</b>
	- Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen .....	22-2
	- Kurbelgehäuseentlüftung .....	22-2
	- Temperaturregler prüfen .....	22-3
	<b>1B3-Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> .....	<b>22-4</b>
	<b>1B3-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-8</b>
	- Vergaser-Oberteil .....	22-9
	- Vergaser-Unterteil .....	22-13
	- Vergasereinstelldaten .....	22-16
	- Vergaserbestückung .....	22-18
	- Leerlaufeinstellung .....	22-26
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-30
	- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen .....	22-31
	- Pulldown-Dose prüfen und einstellen .....	22-32
	- Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen .....	22-36
	- Grundeinstellung der Drosselklappe .....	22-37
	- Teillastkanalbeheizung prüfen .....	22-39
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-40
	- Unterdruckanschlüsse .....	22-42
	<b>2B-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-48</b>
	- Vergaser-Oberteil .....	22-49
	- Vergaser-Unterteil .....	22-52
	- Vergasereinstelldaten .....	22-62
	- Vergaserbestückung .....	22-66
	- Leerlaufeinstellung .....	22-74
	- Kaltleerlaufventil prüfen .....	22-78
	- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-79
	- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen .....	22-81
	- Pulldown-Dose prüfen und einstellen .....	22-82
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I .....	22-89
	- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II .....	22-90
	- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-92
	- Thermopneumatisches Ventil prüfen .....	22-98
	- Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen .....	22-99
	- Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen .....	22-100
	- Vergaserstufe II prüfen und einstellen .....	22-102
	- Zugstange für Vergaser Stufe II einstellen .....	22-104
	- Spiel am Verriegelungshebel Stufe II prüfen und einstellen .....	22-104
	- Schließdämpfer einstellen .....	22-105
	- Unterdruckanschlüsse .....	22-106
	<b>2E2-Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> .....	<b>22-108</b>
	<b>2E2-Vergaser instand setzen</b> .....	<b>22-113</b>
	- Vergaser-Oberteil .....	22-113
	- Vergaser-Unterteil .....	22-118
	- Vergasereinstelldaten .....	22-121
	- Vergaserbestückung .....	22-124
	- Leerlaufeinstellung .....	22-129

- Leerlaufdrehzahl-Anhebung prüfen und einstellen .....	22-132
- Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen .....	22-134
- Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen .....	22-135
- Pulldown-Dose prüfen und einstellen .....	22-136
- Wide-open-kick Spaltmaß prüfen und einstellen .....	22-140
- Anschlag für Luftklappe .....	22-142
- Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen .....	22-143
- Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen .....	22-144
- Temperaturabhängige Steuerung der Unterdruckdose Stufe II .....	22-145
- Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen .....	22-146
- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I .....	22-148
- Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II .....	22-150
- Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen .....	22-152
- Funktion und Dichtheit der Drei-/Vierpunktdose prüfen .....	22-156
- Steuerventile prüfen .....	22-161
- Thermozeitventil prüfen .....	22-162
- Unterdruckanschlüsse .....	22-164

## 28 Zündanlage

Seite

<b>Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen .....</b>	<b>28-1</b>
- Einstelldaten, Zündkerzen .....	28-6
- Zündverteilerdaten .....	28-9
- Zündverteiler einbauen .....	28-13
- Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	28-15
- Zündzeitpunktverstellung prüfen .....	28-17
- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen .....	28-24
<b>TSZ-H-Zündanlage instand setzen .....</b>	<b>28-26</b>
- Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Zündanlage .....	28-33
- Einstelldaten, Zündkerzen .....	28-34
- Zündverteilerdaten .....	28-37
- Zündverteiler einbauen .....	28-40
- Zündzeitpunkt prüfen und einstellen .....	28-42
- Zündzeitpunktverstellung prüfen .....	28-44
- TSZ-H-Zündanlage prüfen .....	28-54
- DLS-Schaltgerät prüfen .....	28-58
- Blende aus- und einbauen .....	28-59
- Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen .....	28-60