

00	Materialien	Seite
	Materialien für Karosserie-Montagearbeiten	00- 1
	Klebematerialien	00- 1
	Abdichtmaterialien	00- 6
	Sicherungsmaterialien	00- 9
	Oberflächenschutzmaterialien	00-10
	Chemische Werkstoffe	00-11
50	Karosserie vorn	Seite
	Kotflügel vorn aus- und einbauen	50-1
	Fugenmaß einstellen	50-3
	Schloßträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	50-4
	Abschottungsteil ausbauen	50-6
	Scheinwerfer ausbauen	50-6
	Schloßträger aus- und einbauen	50-7
55	Deckel, Klappen	Seite
	Bowdenzug für Klappe vorn - aus- und einbauen	55- 1
	Klappe vorn - instandsetzen	55- 3
	Schloßzapfen einstellen	55- 4
	Klappe vorn - Dämpfung instand setzen	55- 5
	Scharnier/Klappe vorn - instand setzen	55- 6
	Klappe vorn - Fugenmaß einstellen	55- 7
	Klappenstütze vorn - ersetzen	55- 7
	Heckklappe - instand setzen	55- 8
	Heckklappenschloß - instand setzen	55-10
	Aufsteller für Heckklappe ersetzen	55-15
	Gasdruckfeder - instand setzen	55-17
	Gasdruckfeder entgasen	55-18
57	Türen	Seite
	Tür vorn - instand setzen	57- 1
	Tür aus- und einbauen	57- 4
	Fensterheber ausbauen	57- 4
	Fensterheber einbauen	57- 5
	Türfensterscheibe ausbauen	57- 6
	Hebeschiene an Türfensterscheibe ankleben	57- 7
	Einfassrahmen ausbauen	57- 8
	Einfassrahmen einbauen	57- 8
	Türschloß mit Betätigungsteilen instand setzen	57- 9
	Türgriff aus- und einbauen	57-12
	Gleichschließung erhalten	57-12
	Türschloß einbauen	57-13
	Innenbetätigung ausbauen	57-13
	Türinnendichtung ausbauen	57-14
	Zentralverriegelung instand setzen	57-15
	Funktionsprüfung der Zentralverriegelung	57-20
	Einbruchsicherung prüfen (►Fg - Nr. 50KK004 603)	57-21
	Einbruchsicherung prüfen (Fg - Nr. 50KK004 604►)	57-21

60	Stahlkurbeldach	Seite
	Schiebe-/Ausstelldach instand setzen	60- 1
	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	60- 4
	Deckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	60- 5
	Einstellarbeiten - Reihenfolge	60- 7
	Klappenhimmel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	60- 8
	Deckel einstellen	60-10
	Seilzugantrieb (0-Stellung) prüfen	60-11
	Schiebe-/Ausstelldach - Montageeinheit ausbauen	60-12
	Montageeinheit - Schraubverbindungen	60-16
	Reinigung der Wasserablaufschläuche	60-17
63	Stoßfänger	Seite
	Stoßfänger vorn - instandsetzen	63-1
	Stoßfänger vorn - aus- und einbauen	63-2
	Abstandsmaß	63-4
	Stoßfänger hinten - instand setzen	63-5
	Stoßfänger hinten - aus- und einbauen	63-6
	Abstandsmaß	63-8
64	Verglasung	Seite
	Aus- und Einbau von kraftschlüssig verklebten Scheiben	64- 1
	o Werkzeuge	64- 1
	o Materialien	64- 3
	o Aushärtezeit des Klebedichtungsmaterials	64- 4
	o Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	64- 4
	o Scheiben nachdichten	64- 5
	Windschutzscheibe aus- und einbauen	64- 6
	Rückblickscheibe aus- und einbauen	64-13
	o Ausbauen (nicht zerstörte Scheibe)	64-14
	o Ausbauen (zerstörte Scheibe)	64-16
	Seitenscheibe aus- und einbauen	64-17
	o Ausbauen (nicht zerstörte Scheibe)	64-18
	o Ausbauen (zerstörte Scheibe)	64-19
	Vorbereitungen zum Einglasen	64-21
66	Außenausstattung	Seite
	Dachfugenleiste aus- und einbauen	66- 1
	Heckspoiler mit Spoilerantrieb aus- und einbauen	66- 3
	Kühlergrill ausbauen	66- 6
	Radhausschale ersetzen	66- 7
	Rückblickspiegel aus- und einbauen	66- 8
	Spiegelglas ersetzen	66-10
	Schutzleiste ersetzen	66-11
68	Innenausstattung	Seite
	Innenspiegel aus- und einbauen	68- 1
	Sicherheitsgurte aus- und einbauen	68- 2
	Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	68- 3
	Gurtautomat vorn und -führungsbügel aus- und einbauen	68- 4
	Gurtschloß vorn aus- und einbauen	68- 5
	Gurtautomaten hinten aus- und einbauen	68- 6
	Beschlag hinten aus- und einbauen	68- 7
	Gurtschloß hinten aus- und einbauen	68- 7

70 Verkleidungen	Seite
Formhimmel aus- und einbauen	70- 1
Seitenverkleidung hinten ausbauen	70- 8
Schalttafel aus- und einbauen	70- 9
Cassettenbox ausbauen	70-11
Schalttafeleinsatz (Mittelteil) ausbauen	70-11
Schalttafel - Schraubverbindungen	70-12
Handschuhkasten ausbauen	70-13
Handschuhkastenverschluß instand setzen	70-14
Schließzylinder ausbauen und nachrüsten	70-15
Türschutzfolie ersetzen	70-16
Verkleidung für Tür ausbauen	70-17
Fensterkurbel ausbauen	70-20
Haltegriffoberteil ausbauen	70-21
72 Sitzgestelle	Seite
Sitz vorn aus- und einbauen	72- 1
Sitzlehne vorn ausbauen	72- 2
Rücksitz links/rechts ausbauen	72- 3
Mittelarmlehne aus- und einbauen	72- 3
Rücksitzlehne links/rechts aus- und einbauen	72- 4
74 Sitz-Polster, Bezüge	Seite
Sitzpolster ausbauen	74- 1
Lehnenpolster ausbauen	74- 2
Lehnenbezug aufziehen	74- 6