



## Inhaltsverzeichnis

<b>00</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>1</b>
1	<b>Fahrzeug-Kenndaten</b>	<b>1</b>
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	1
1.3	Fahrzeugdatenträger	1
2	<b>Sicherheitshinweise</b>	<b>2</b>
3	<b>Schaumformteile</b>	<b>3</b>
4	<b>Verzinkte Karosserieteile</b>	<b>4</b>
4.1	Aufbau	4
4.2	Plattform	5
5	<b>Hochfestes Karosserieblech</b>	<b>6</b>
5.1	Aufbau	7
5.2	Plattform	8
6	<b>Laserschweißen</b>	<b>9</b>
7	<b>Karosseriespaltmaße</b>	<b>10</b>
7.1	Karosserie vorn	10
7.2	Karosserie hinten	13
8	<b>Karosseriemaße</b>	<b>16</b>
8.1	Karosserie vorn	16
8.2	Karosserie mitte	19
8.3	Karosserie hinten	26
8.4	Bodengruppe vorn	29
8.5	Bodengruppe mitte	31
8.6	Bodengruppe hinten	32
9	<b>Richtwinkelsatz</b>	<b>36</b>
9.1	Übersicht	36
10	<b>Portal -/ Verdecklehre</b>	<b>37</b>
10.1	Übersicht Portallehre	37
10.2	Übersicht Verdecklehre	38
<b>50</b>	<b>Karosserie vorn</b>	<b>39</b>
1	<b>Konsole ersetzen (rechts)</b>	<b>39</b>
1.1	Werkzeuge	39
1.2	Ausbauen	40
1.3	Einbauen	41
2	<b>Konsole ersetzen (links)</b>	<b>43</b>
2.1	Werkzeuge	43
2.2	Ausbauen	44
2.3	Einbauen	45
3	<b>Haltebock ersetzen (für Aggregateträger)</b>	<b>47</b>
3.1	Werkzeuge	47
3.2	Ausbauen	48
3.3	Einbauen	49
4	<b>Stoßfängerhalter ersetzen</b>	<b>51</b>
4.1	Werkzeuge	51
4.2	Ausbauen	51
4.3	Einbauen	52
5	<b>Längsträger für Radhaus oben ersetzen</b>	<b>54</b>
5.1	Werkzeuge	55
5.2	Ausbauen	55
5.3	Einbauen	57



<b>6</b>	<b>Radhaus vorn ersetzen</b>	<b>60</b>
6.1	Werkzeuge	60
6.2	Ausbauen	61
6.3	Einbauen	63
<b>7</b>	<b>Längsträger vorn ersetzen</b>	<b>70</b>
7.1	Werkzeuge	70
7.2	Ausbauen	71
7.3	Einbauen	73
<b>8</b>	<b>Längsträger vorn ersetzen -Teilstück-</b>	<b>78</b>
8.1	Werkzeuge	78
8.2	Ausbauen	79
8.3	Einbauen	81
<b>9</b>	<b>Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel) instandsetzen</b>	<b>83</b>
9.1	Werkzeuge	84
9.2	Inhalt des Gewindereparatursatzes	84
9.3	Gewinde instandsetzen	85
<b>51 - Karosserie mitte</b>		<b>88</b>
<b>1</b>	<b>Windschutzscheibenrahmen ersetzen</b>	<b>88</b>
1.1	Werkzeuge	88
1.2	Ausbauen	89
1.3	Einbauen	89
<b>2</b>	<b>Säule A ersetzen</b>	<b>91</b>
2.1	Werkzeuge	91
2.2	Ausbauen	92
2.3	Einbauen	94
<b>3</b>	<b>Säule A oben ersetzen -links / rechts-</b>	<b>100</b>
3.1	Werkzeuge	100
3.2	Ausbauen	101
3.3	Einbauen	102
<b>4</b>	<b>Verstärkung Säule A ersetzen</b>	<b>108</b>
4.1	Werkzeuge	108
4.2	Ausbauen	109
4.3	Einbauen	114
<b>5</b>	<b>Verstärkung Säule B ersetzen</b>	<b>122</b>
5.1	Werkzeuge	123
5.2	Ausbauen	123
5.3	Einbauen	125
<b>6</b>	<b>Unterholm außen ersetzen</b>	<b>129</b>
6.1	Werkzeuge	129
6.2	Ausbauen	130
6.3	Einbauen	131
<b>7</b>	<b>Verstärkung Unterholm ersetzen</b>	<b>135</b>
7.1	Werkzeuge	135
7.2	Ausbauen	136
7.3	Einbauen	137
<b>53 - Karosserie hinten</b>		<b>140</b>
<b>1</b>	<b>Abschlussblech hinten ersetzen</b>	<b>140</b>
1.1	Werkzeuge	141
1.2	Ausbauen	141
1.3	Einbauen	143
<b>2</b>	<b>Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen</b>	<b>145</b>
2.1	Werkzeuge	145



2.2	Ausbauen	146
2.3	Einbauen	148
<b>3</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-</b>	<b>152</b>
3.1	Werkzeuge	153
3.2	Ausbauen	153
3.3	Einbauen	154
<b>4</b>	<b>Seitenteil ersetzen</b>	<b>156</b>
4.1	Werkzeuge	157
4.2	Ausbauen	157
4.3	Einbauen	159
<b>5</b>	<b>Radhausschale ersetzen</b>	<b>166</b>
5.1	Werkzeuge	166
5.2	Ausbauen	167
5.3	Einbauen	168
<b>6</b>	<b>Fensterheberaufnahme ersetzen</b>	<b>173</b>
6.1	Werkzeuge	173
6.2	Ausbauen	173
6.3	Einbauen	174
<b>7</b>	<b>Reserveradmulde ersetzen</b>	<b>177</b>
7.1	Werkzeuge	177
7.2	Ausbauen	178
7.3	Einbauen	181