

001 - Grundausrüstung	1-18
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	2
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	3
4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B	4
5. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	5
6. Schalter für Rückfahrleuchten	6
7. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2	7
8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	8
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	9
10. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte	10
11. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte	11
12. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	12
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kühlerlüfter, beheizbare Heckscheibe	13
14. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	14
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn	15
16. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	16
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	17
18. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremslage	18
002 - Komfortsystem	19-39
1. Komfortsystem	19
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	20
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	21
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	22
5. Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	23
6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	24
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Umschalter für Spiegelverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	25
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	26
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	27
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	28
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	29
12. Taster für Reserveradverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	30
13. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	31
14. Griffschalter für Reserveradverriegelung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts.	32

Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	33
15. Taster für Freigabe der Reserveradentriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Endschalter für Display auf, Signalhorn und Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Einzelsicherung für Fensterheber, Motor für Reserveradverriegelung	34
16. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schiebedachmotor	35
17. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	36
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	37
19. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Schalter für Rückfahrleuchten, Kontrollleuchte für abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	38
20. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter in Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	39
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Alarmanlage	40-58
003 - 1,0-l-Motor , CCNA	40
1. 1,0-l-Motor , CCNA	41
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	42
3. Zündanlassschalter	43
4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	44
5. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	45
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	46
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	47
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	48
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	49
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	50
11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	51
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	52
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	53
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	54
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	55
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	56
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	57
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Wegfahrtsicherung, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	58
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	59-69
004 - Klimaanlage , CCNA,CCRA,CFZA	59
1. Klimaanlage , CCNA,CCRA,CFZA	60
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	61
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	62
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	63
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	64
6. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	65
7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	66
8. Hochdruckgeber, Relais für Klimaanlageabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage	67
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	68
10. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	

11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	69
005 - Airbag-Systeme	70-75
1. Airbag-Systeme	70
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	71
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	72
4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	73
5. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag	74
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	75
006 - Interaktives System	76-82
1. Interaktives System	76
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	77
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	78
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät für interaktives System	79
5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	80
6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	81
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	82
007 - 1,6-l-Motor , CCRA	83-101
1. 1,6-l-Motor , CCRA	83
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	84
3. Zündanlassschalter	85
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	86
5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	87
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	88
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	89
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	90
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	91
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	92
11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	93
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	94
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	95
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	96
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	97
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	98
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	99
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	100
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	101
008 - Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	102-118
1. Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	102
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	103
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	104
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	105
5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Kennzeichenleuchte	106
6. Relais für Nebelscheinwerfer, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	107
7. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C. Sicherung 3 auf	108

Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	
8. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B	109
9. Schalter für Rückfahrleuchten	110
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	111
11. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischemotor	112
12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	113
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	114
14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	115
15. Bremslichtschalter, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	116
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	117
17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	118
009 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	119-131
1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	119
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	120
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	121
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	122
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	123
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	124
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Hydraulikpumpe für Getriebe	125
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für automatisches Getriebe	126
9. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser	127
10. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	128
11. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	129
12. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	130
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	131
010 - Doppelscheinwerfer	132-143
1. Doppelscheinwerfer	132
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	133
3. Zündanlassschalter	134
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	135
5. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	136
6. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	137
7. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	138
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links. Lampe für Rückfahrlicht rechts	139

9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	140
10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	141
11. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht	142
12. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	143
011 - Einparkhilfe (PDC)	144-150
1. Einparkhilfe (PDC)	144
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	145
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	146
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	147
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe	148
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	149
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	150
012 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	151-158
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	151
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	152
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	153
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	154
5. Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe	155
6. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	156
7. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe	157
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe	158
013 - Radio	159-168
1. Radio	159
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	160
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	161
4. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	162
5. Radio, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker	163
6. Radio	164
7. Radio	165
8. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	166
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	167
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	168
014 - Antiblockiersystem (ABS)	169-177
1. Antiblockiersystem (ABS)	169
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	170
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	171
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	172
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Rückförderpumpe für ABS	173
6. Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	174
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links	175
8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	176
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS	177
015 - Nebelscheinwerfer	178-187
1. Nebelscheinwerfer	178
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	179
3. Zündanlassschalter	180

4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	181
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	182
6. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	183
7. Relais für Nebelscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	184
8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	185
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	186
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links	187
016 - Multifunktionslenkrad	188-195
1. Multifunktionslenkrad	188
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	189
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	190
4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite	191
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	192
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn	193
7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	194
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	195
017 - Beifahrerspiegelabsenkung	196-205
1. Beifahrerspiegelabsenkung	196
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	197
3. Zündanlassschalter	198
4. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	199
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	200
6. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	201
7. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B	202
8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	203
9. Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	204
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	205
019 - 1,6-I-Motor , CFZA	206-224
1. 1,6-I-Motor , CFZA	206
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	207
3. Zündanlassschalter	208
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	209
5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	210
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	211
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	212
8. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	213
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	214
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	215
11. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	216
12. Motordrehzahlober. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätiauna. Winkelaerber 1 für	217

Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	218
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	219
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	220
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	221
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	222
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Wegfahrtsicherung, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	223
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	224
020 - Coming Home/Leaving Home mit Regensensor	225-241
1. Coming Home/Leaving Home mit Regensensor	225
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	226
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	227
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	228
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	229
6. Relais für Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	230
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	231
8. Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	232
9. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	233
10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B	234
11. Schalter für Rückfahrleuchten	235
12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	236
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	237
14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	238
15. Bremslichtschalter, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	239
16. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte	240
17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	241
021 - Grundausrüstung	242-259
1. Grundausrüstung	242
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	243
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	244
4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B	245
5. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	246
6. Schalter für Rückfahrleuchten	247
7. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2	248
8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	249
9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	250
10. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte	251
11. Türkontaktschalter Fahrerseite. Türkontaktschalter Beifahrerseite. Schalter für	252

Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte	
12. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	253
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kühlerlüfter, beheizbare Heckscheibe	254
14. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	255
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn	256
16. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	257
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	258
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage	259
022 - Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	260-276
1. Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	260
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	261
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	262
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	263
5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Kennzeichenleuchte	264
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	265
7. Relais für Nebelscheinwerfer, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	266
8. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B	267
9. Schalter für Rückfahrleuchten	268
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	269
11. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischemotor	270
12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	271
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	272
14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	273
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	274
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	275
17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	276
023 - Grundausrüstung	277-294
1. Grundausrüstung	277
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	278
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	279
4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B	280
5. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	281

6. Schalter für Rückfahrleuchten	282
7. Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose 2	283
8. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	284
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	285
10. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, Kennzeichenleuchte	286
11. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte	287
12. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	288
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kühlerlüfter, beheizbare Heckscheibe	289
14. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	290
15. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn	291
16. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	292
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	293
18. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsa lage	294
024 - Komfortsystem	295-315
1. Komfortsystem	295
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	296
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	297
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	298
5. Kontaktschalter für Fahrertür-Zuziehhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	299
6. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter hinten links in Fahrertür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrertür, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	300
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Umschalter für Spiegelverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	301
8. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	302
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	303
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	304
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters	305
12. Taster für Reserveradverriegelung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	306
13. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	307
14. Griffschalter für Reserveradverriegelung, Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	308
15. Taster für Freigabe der Reserveradverriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Endschalter für Display auf, Signalhorn und Doppeltonhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Reserveradverriegelung	309
16. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schiebedachmotor	310
17. Ultraschallsensor links für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor rechts für Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	311
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	312
19. Taster für abblendbaren Innensoieael. Schalter für Rückfahrleuchten. Kontrollleuchte für	313

abblendbaren Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	
20. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter in Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	314
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kontrollleuchte für Alarmanlage	315
025 - 1,0-l-Motor , CCNA	316-334
1. 1,0-l-Motor , CCNA	316
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	317
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	318
4. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	319
5. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	320
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	321
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	322
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	323
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	324
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	325
11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	326
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	327
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	328
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	329
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	330
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	331
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	332
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	333
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	334
026 - 1,6-l-Motor , CCRA	335-353
1. 1,6-l-Motor , CCRA	335
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	336
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	337
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	338
5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	339
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	340
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	341
8. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	342
9. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	343
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	344
11. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	345
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	346
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	347
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	348
15. Hallgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Klopfsensor 1. Saugrohrdruckgeber. Motorsteuergerät	349

16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	350
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	351
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	352
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	353
027 - 1,6-l-Motor , CFZA	354-372
1. 1,6-l-Motor , CFZA	354
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	355
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	356
4. Sicherung 26 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	357
5. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	358
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	359
7. Temperaturfühler für Außentemperatur, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	360
8. Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	361
9. Relais für Anlasser, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	362
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	363
11. Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	364
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	365
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	366
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	367
15. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	368
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Entlastungsrelais für X-Kontakt	369
17. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	370
18. Öldruckschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	371
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	372
028 - Klimaanlage	373-383
1. Klimaanlage	373
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	374
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	375
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	376
5. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	377
6. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	378
7. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	379
8. Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	380
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	381
10. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 42 auf Sicherungshalter B	382
11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	383
029 - Airbag-Systeme	384-389
1. Airbag-Systeme	384
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	385
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	386
4. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite. Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	387

5. Schalter 1 für Gurtstraffer, Schalter 2 für Gurtstraffer, Steuergerät für Airbag	388
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	389
030 - Interaktives System	390-396
1. Interaktives System	390
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	391
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	392
4. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät für interaktives System	393
5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	394
6. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	395
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	396
031 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	397-409
1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	397
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	398
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	399
4. Türkontaktschalter Fahrerseite, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	400
5. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	401
6. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe	402
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Hydraulikpumpe für Getriebe	403
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für automatisches Getriebe	404
9. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Relais 2 für Anlasser	405
10. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	406
11. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	407
12. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 19 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 48 auf Sicherungshalter B	408
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	409
032 - Doppelscheinwerfer	410-421
1. Doppelscheinwerfer	410
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	411
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	412
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	413
5.	414
6. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	415
7. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	416
8. Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	417
9. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	418
10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 36 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 46 auf Sicherungshalter B, Sicherung 47 auf Sicherungshalter B	419
11. Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht	420
12. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	421
033 - Einparkhilfe (PDC)	422-428
1. Einparkhilfe (PDC)	422

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	423
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	424
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	425
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe	426
6. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	427
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	428
034 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	429-436
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	429
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	430
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	431
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	432
5. Scheibenwischermotor, beheizbare Heckscheibe	433
6. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	434
7. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe	435
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Regelrelais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe	436
035 - Radio	437-446
1. Radio	437
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	438
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	439
4. Radio, Hochtönlautsprecher vorn links, Tieftönlautsprecher vorn links, Hochtönlautsprecher vorn rechts, Tieftönlautsprecher vorn rechts	440
5. Radio, Antenne, Tieftönlautsprecher hinten links, Tieftönlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker	441
6. Radio	442
7. Radio	443
8. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung	444
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	445
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	446
036 - Antiblockiersystem (ABS)	447-455
1. Antiblockiersystem (ABS)	447
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	448
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	449
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt	450
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Rückförderpumpe für ABS	451
6. Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	452
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links	453
8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	454
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS	455
037 - Nebelscheinwerfer	456-465
1. Nebelscheinwerfer	456
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	457
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	458
4. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 38 auf Sicherungshalter B	459
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung	460
6. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	461
7. Relais für Nebelscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt	462
8. Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	463
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	464

Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	465
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator,	465
Kontrollleuchte für Blinklicht links	
038 - Multifunktionslenkrad	466-473
1. Multifunktionslenkrad	466
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	467
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	468
4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite	469
5. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	470
6. Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn	471
7. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	472
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	473
039 - Beifahrerspiegelabsenkung	474-483
1. Beifahrerspiegelabsenkung	474
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	475
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für Kl. 15	476
4. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	477
5. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion	478
6. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 11 auf Sicherungshalter C, Sicherung 12 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C	479
7. Sicherung 27 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 37 auf Sicherungshalter B, Sicherung 39 auf Sicherungshalter B	480
8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	481
9. Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	482
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	483
040 - Coming Home/Leaving Home mit Regensensor	484-500
1. Coming Home/Leaving Home mit Regensensor	484
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	485
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	486
4. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	487
5. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	488
6. Relais für Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	489
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik	490
8. Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	491
9. Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 7 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 18 auf Sicherungshalter C	492
10. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B	493
11. Schalter für Rückfahrleuchten	494
12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	495
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	496
14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	497
15. Bremslichtschalter, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	498
16. Lesespule für Wechfelsicherung. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz.	499

Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts, Kennzeichenleuchte	
17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	500
041 - Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	501-517
1. Coming Home/Leaving Home ohne Regensensor	501
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	502
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	503
4. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Steuergerät für Licht- und Wischfunktion	504
5. Steuergerät für Licht- und Wischfunktion, Kennzeichenleuchte	505
6. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht	506
7. Relais für Nebelscheinwerfer	507
8. Sicherung 31 auf Sicherungshalter B, Sicherung 32 auf Sicherungshalter B, Sicherung 35 auf Sicherungshalter B, Sicherung 43 auf Sicherungshalter B	508
9. Schalter für Rückfahrleuchten	509
10. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	510
11. Relais für Wisch-Wasch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	511
12. Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	512
13. 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts	513
14. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	514
15. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Nebelschlussleuchte, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	515
16. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	516
17. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Geschwindigkeitsmesser, Hochdruckgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	517
042 - 1,0-l-Motor , CPBA	518-532
1. 1,0-l-Motor , CPBA	518
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	519
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15	520
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 23 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 33 auf Sicherungshalter B, Sicherung 34 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter B, Sicherung 45 auf Sicherungshalter B	521
5. Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	522
6. Lambdasonde, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät	523
7. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Hochdruckgeber, Motorsteuergerät	524
8. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	525
9. Kupplungspedalschalter, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	526
10. Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	527
11. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	528
12. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	529
13. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Kühlerlüfter	530
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur. Kontrollleuchte für Störungsanzeige. Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	531

15. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage	532
801 - Einbauorte - Massepunkte - 3	533-539
1. Massepunkte	533-539
1.1 Massepunkte im Motorraum	533-535
1.2 Massepunkte im Innenraum	536-537
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeuges	538-539
802 - Einbauorte - Sicherungen - 3	540-550
1. Sicherungen	540-550
1.1 Sicherungshalter Batterie (S) - Fahrzeuge mit Schaltgetriebe	540-541
1.1.1 Sicherungsfarben:	540
1.1.2 Sicherungshalter Batterie (S):	541
1.2 Sicherungshalter Batterie (S) - Fahrzeuge mit Automatikgetriebe	542-543
1.2.1 Sicherungsfarben:	542
1.2.2 Sicherungshalter Batterie (S)	543
1.3 Sicherungshalter (SB) und (SC)	544-549
1.3.1 Sicherungsfarben:	544
1.3.2 Sicherungshalter (SC)	545-546
1.3.3 Sicherungshalter (SB)	547-549
1.4 Einzelsicherung für Fensterheber - auf Relaisträger - bis Dezember 2009	550
803 - Einbauorte - Relais - 3	551-554
1. Relais	551-554
1.1 Relais hinter Schalttafel links	551-552
1.1.1 Relaisbeschreibung:	551-552
1.2 Relais oberhalb des Relaisträgers	553
1.2.1 Relaisbeschreibung:	553
1.3 Relais Schalttafel rechts, hinter dem Handschuhfach -Pfeil-	554
1.3.1 Relaisbeschreibung:	554
804 - Einbauorte - Steuergeräte - 3	555-583
1. Steuergeräte	555-583
1.1 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285- und Steuergerät für interaktives System -J879-	556-559
1.1.2 Steckerbeschreibung für Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-	556-558
1.1.3 Steckerbeschreibung für Steuergerät für interaktives System -J879 (Veículos com computador de bordo)-	559
1.2 Motorsteuergerät -J623-	560-561
1.2.3 Steckerbeschreibung:	560-561
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	562-563
1.3.2 Steckerbeschreibung:	562-563
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	564-565
1.4.2 Steckerbeschreibung:	564-565
1.5 Steuergerät für Airbag -J234-	566-567
1.5.2 Steckerbeschreibung:	566-567
1.6 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	568-569
1.6.2 Steckerbeschreibung:	568-569
1.7 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	570-571
1.7.2 Steckerbeschreibung:	570-571
1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	572-573
1.8.2 Steckerbeschreibung:	572-573
1.9 Steuergerät für Licht- und Wischfunktion -J917-	574-575
1.9.2 Steckerbeschreibung:	574-575
1.10 Steuergerät für Schiebedach -J245-	576-577
1.10.2 Steckerbeschreibung:	576-577
1.11 Steuergerät für Spiegelanklappfunktion -J351-	578-579
1.11.2 Steckerbeschreibung:	578-579
1.12 Bedienungseinheit im Lenkrad -E221-	580-581
1.12.2 Steckerbeschreibung:	580-581
1.13 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	582-583
1.13.2 Steckerbeschreibung:	582-583