

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	Seite
	Technische Daten	00-1
	- Motornummer	00-1
	- Motormerkmale	00-2
10	Motor aus- und einbauen	Seite
	Motor aus- und einbauen	10-1
	- Ausbauen	10-1
	- Einbauen	10-6
	- Anzugsdrehmomente	10-9
13	Kurbeltrieb	Seite
	Motor zerlegen und zusammenbauen	13-1
	- Zahnriemen aus- und einbauen, spannen	13-7
	Zylinderblock, Kurbelwelle, Schwungrad zerlegen und zusammenbauen	13-9
	- Kurbelwellenmaße	13-13
	Kolben, Pleuelstange zerlegen und zusammenbauen	13-14
	- Kolben- und Zylindermaße	13-21
15	Zylinderkopf, Ventiltrieb	Seite
	Zylinderkopf aus- und einbauen	15-1
	- Zylinderkopf einbauen	15-4
	- Kombinationsmöglichkeiten nach Änderung der Zylinderkopfschrauben von M10 in M11	15-6
	- Kompressionsdruck prüfen	15-7
	Ventiltrieb instand setzen	15-9
	- Materialkombination Nockenwelle/Schlepphebel	15-18
	- Dichtring für Nockenwelle ersetzen	15-19
	- Nockenwelle aus- und einbauen	15-21
	- Ventilführungen prüfen	15-22
	- Ventilführungen ersetzen	15-23
	- Ventilschaftabdichtungen ersetzen	15-24
	- Ventilspiel prüfen und einstellen	15-25
17	Schmierung	Seite
	Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	17-1
	- Öldruck und Öldruckschalter prüfen	17-10
	- Dichtring für Kurbelwelle -Riemenscheibenseite- ersetzen	17-15
19	Kühlung	Seite
	Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	19-1
	- Teile des Kühlsystems aufbauseitig	19-2
	- Teile des Kühlsystems motorseitig	19-5
	- Kühlmittel ablassen und auffüllen	19-9
	- Reparatur-Luftführungspappen einbauen	19-11
	- Geänderte Kühlerbefestigung	19-12

20	Kraftstoffversorgung	Seite
	Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen	20-1
	- Kraftstoffleitungen zum Vergaser	20-2
	- Kraftstoffbehälter links	20-7
	- Kraftstoffbehälter rechts	20-10
	- Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	20-13
	- Sauberkeitsregeln	20-14
	- Kraftstoffbehälter ausbauen	20-15
	- Geänderte Be- und Entlüftungsanlage des Kraftstoffbehälters	20-16
	- Gaszug einstellen	20-19
26	Abgasanlage	Seite
	Teile des Abgassystems aus- und einbauen	26-1
	- Abgaskrümmen, Abgasrohr vorn und Katalysator mit Anbauteilen	26-2
	- Schalldämpfer und Zwischenrohr mit Aufhängungen	26-5
	Abgasnachverbrennung	26-6
	- Schlauchanschlußplan	26-6
	- Funktionsschema und Leitungsplan	26-7
	- Überströmventil prüfen	26-9