

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 22 | Kraftstoffaufbereitung, Vergaser | Seite |
| | Luftfilter - 1B3-, 2B-, 2E2-Vergaser | 22-1 |
| | - Automatische Ansaugluftvorwärmung prüfen | 22-2 |
| | - Kurbelgehäuseentlüftung | 22-2 |
| | - Temperaturregler prüfen | 22-3 |
| | 1B3-Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen | 22-4 |
| | 1B3-Vergaser instand setzen | 22-8 |
| | - Vergaser-Oberteil | 22-9 |
| | - Vergaser-Unterteil | 22-13 |
| | - Vergasereinstelldaten | 22-16 |
| | - Vergaserbestückung | 22-18 |
| | - Leerlaufeinstellung | 22-26 |
| | - Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen | 22-30 |
| | - Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen | 22-31 |
| | - Pulldown-Dose prüfen und einstellen | 22-32 |
| | - Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen | 22-36 |
| | - Grundeinstellung der Drosselklappe | 22-37 |
| | - Teillastkanalbeheizung prüfen | 22-39 |
| | - Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen | 22-40 |
| | - Unterdruckanschlüsse | 22-42 |
| | 2B-Vergaser instand setzen | 22-48 |
| | - Vergaser-Oberteil | 22-49 |
| | - Vergaser-Unterteil | 22-52 |
| | - Vergasereinstelldaten | 22-62 |
| | - Vergaserbestückung | 22-66 |
| | - Leerlaufeinstellung | 22-74 |
| | - Kaltleerlaufventil prüfen | 22-78 |
| | - Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen | 22-79 |
| | - Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen | 22-81 |
| | - Pulldown-Dose prüfen und einstellen | 22-82 |
| | - Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I | 22-89 |
| | - Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II | 22-90 |
| | - Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen | 22-92 |
| | - Thermopneumatisches Ventil prüfen | 22-98 |
| | - Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen | 22-99 |
| | - Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen | 22-100 |
| | - Vergaserstufe II prüfen und einstellen | 22-102 |
| | - Zugstange für Vergaser Stufe II einstellen | 22-104 |
| | - Spiel am Verriegelungshebel Stufe II prüfen und einstellen | 22-104 |
| | - Schließdämpfer einstellen | 22-105 |
| | - Unterdruckanschlüsse | 22-106 |
| | 2E2-Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen | 22-108 |
| | 2E2-Vergaser instand setzen | 22-113 |
| | - Vergaser-Oberteil | 22-113 |
| | - Vergaser-Unterteil | 22-118 |
| | - Vergasereinstelldaten | 22-121 |
| | - Vergaserbestückung | 22-124 |
| | - Leerlaufeinstellung | 22-129 |

| | |
|---|--------|
| - Leerlaufdrehzahl-Anhebung prüfen und einstellen | 22-132 |
| - Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen | 22-134 |
| - Funktion der Pulldown-Einrichtung prüfen | 22-135 |
| - Pulldown-Dose prüfen und einstellen | 22-136 |
| - Wide-open-kick Spaltmaß prüfen und einstellen | 22-140 |
| - Anschlag für Luftklappe | 22-142 |
| - Unterdruckbehälter auf Dichtheit prüfen | 22-143 |
| - Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen | 22-144 |
| - Temperaturabhängige Steuerung der Unterdruckdose Stufe II | 22-145 |
| - Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen | 22-146 |
| - Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe I | 22-148 |
| - Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II | 22-150 |
| - Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen | 22-152 |
| - Funktion und Dichtheit der Drei-/Vierpunktdose prüfen | 22-156 |
| - Steuerventile prüfen | 22-161 |
| - Thermozeitventil prüfen | 22-162 |
| - Unterdruckanschlüsse | 22-164 |

28 Zündanlage

Seite

| | |
|---|--------------|
| Kontaktgesteuerte Zündanlage instand setzen | 28-1 |
| - Einstelldaten, Zündkerzen | 28-6 |
| - Zündverteilerdaten | 28-9 |
| - Zündverteiler einbauen | 28-13 |
| - Schließwinkel und Zündzeitpunkt prüfen und einstellen | 28-15 |
| - Zündzeitpunktverstellung prüfen | 28-17 |
| - Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen | 28-24 |
| TSZ-H-Zündanlage instand setzen | 28-26 |
| - Sicherheitsmaßnahmen zur TSZ-H-Zündanlage | 28-33 |
| - Einstelldaten, Zündkerzen | 28-34 |
| - Zündverteilerdaten | 28-37 |
| - Zündverteiler einbauen | 28-40 |
| - Zündzeitpunkt prüfen und einstellen | 28-42 |
| - Zündzeitpunktverstellung prüfen | 28-44 |
| - TSZ-H-Zündanlage prüfen | 28-54 |
| - DLS-Schaltgerät prüfen | 28-58 |
| - Blende aus- und einbauen | 28-59 |
| - Steuerung der Unterdruckverstellung -Früh- prüfen | 28-60 |