



Inhaltsverzeichnis

10 - Motor aus- und einbauen	1
1 Motor aus- und einbauen	1
1.1 Motor aus- und einbauen	1
1.2 Hinweise zum Ausbauen	1
1.3 Hinweise zum Einbauen	2
1.4 Anzugsdrehmomente	2
1.5 Aggregatlagerung	2
1.6 Motor und Getriebe einrichten	3
15 - Zylinderkopf, Ventiltrieb	5
1 Zylinderkopf aus- und einbauen	5
1.1 Zylinderkopf aus- und einbauen	5
1.2 Zylinderkopf einbauen	8
1.3 Kompressionsdruck prüfen	9
17 - Schmierung	10
1 Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	10
1.1 Teile des Schmiersystems aus- und einbauen	10
1.2 Öldruck und Öldruckschalter prüfen	17
19 - Kühlung	18
1 Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	18
1.1 Teile des Kühlsystems aus- und einbauen	18
1.2 Teile des Kühlsystems aufbauseitig	19
1.3 Teile des Kühlsystems motorseitig	22
1.4 Kühlmittel ablassen und auffüllen	25
20 - Kraftstoffversorgung	27
1 Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen	27
1.1 Teile der Kraftstoffversorgung aus- und einbauen	27
1.2 Kraftstoffpumpe und Leitungen aus- und einbauen	28
1.3 Kraftstoffbehälter aus- und einbauen, zerlegen und zusammenbauen	29
1.4 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an der Kraftstoffversorgung	32
1.5 Sauberkeitsregeln	32
1.6 Gaszug einstellen	32
26 - Abgasanlage	34
1 Teile des Abgassystems aus- und einbauen	34
1.1 Teile des Abgassystems aus- und einbauen	34