



## Inhaltsverzeichnis

<b>22 - Kraftstoffaufbereitung, Vergaser</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen</b> . . . . .	<b>1</b>
1.1 Vergaser und Ansaugrohr aus- und einbauen . . . . .	1
1.2 Luftfilter . . . . .	4
1.3 Ansaugluftvorwärmung prüfen . . . . .	4
<b>2 PIC-Vergaser instand setzen</b> . . . . .	<b>5</b>
2.1 PIC-Vergaser instand setzen . . . . .	5
2.2 Vergaser-Oberteil . . . . .	6
2.3 Vergaser-Unterteil . . . . .	9
2.4 Vergasereinstelldaten . . . . .	13
2.5 Vergaserbestückung . . . . .	14
2.6 Leerlaufeinstellung . . . . .	14
2.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen . . . . .	15
2.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen . . . . .	16
2.9 Luftklappenspaltmaß-Durchlaufraste prüfen und einstellen . . . . .	17
2.10 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen . . . . .	17
2.11 Starterzug einstellen . . . . .	19
<b>3 2E3-Vergaser instand setzen</b> . . . . .	<b>19</b>
3.1 2E3-Vergaser instand setzen . . . . .	19
3.2 Vergaser-Oberteil . . . . .	20
3.3 Vergaser-Unterteil . . . . .	22
3.4 Vergasereinstelldaten . . . . .	24
3.5 Vergaserbestückung . . . . .	25
3.6 Leerlaufeinstellung . . . . .	27
3.7 Kaltleerlaufdrehzahl prüfen und einstellen . . . . .	29
3.8 Pulldown-Einrichtung prüfen und einstellen . . . . .	30
3.9 Funktion der Drosselklappe Stufe II prüfen . . . . .	34
3.10 Unterdruck für Unterdruckdose Stufe II prüfen . . . . .	34
3.11 Einspritzmenge der Beschleunigungspumpe prüfen und einstellen . . . . .	36
3.12 Grundeinstellung der Drosselklappe Stufe II . . . . .	38
3.13 Vollastanschlag prüfen und einstellen . . . . .	39
3.14 Lambda-Regelung prüfen . . . . .	39
3.15 Unterdruckanschlüsse . . . . .	41
<b>28 - Zündanlage</b> . . . . .	<b>43</b>
<b>1 Zündanlage instand setzen</b> . . . . .	<b>43</b>
1.1 Zündanlage instand setzen . . . . .	43
1.2 Bosch-Zündverteiler . . . . .	44
1.3 Ducellier-Zündverteiler . . . . .	49
1.4 Sicherheitsmaßnahmen . . . . .	54
1.5 Einstelldaten, Zündkerzen . . . . .	54
1.6 Zündverteilerdaten . . . . .	54
1.7 Zündzeitpunkt prüfen und einstellen . . . . .	55
1.8 Unterbrecherplatte aus- und einbauen . . . . .	56
1.9 Zündzeitpunktverstellung prüfen . . . . .	56