

Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	Seite
	Allgemeine Reparaturhinweise	00-13
	Berechnung des Übersetzungsverhältnisses i	00-18
	Kennzeichnung des Getriebes	00-19
	– Kennbuchstaben, Aggregatezuordnung, Übersetzungen, Füllmengen	00-21
	Übersicht Kraftübertragung	00-23
30	Kupplung	Seite
	Kupplung instand setzen	30-24
	Kupplungsausrückung instand setzen	30-28
	Kupplungsbetätigung instand setzen	30-32
	– Montageübersicht	30-32
	– Kupplungszug aus- und einbauen	30-37
	– Funktionsprüfung	30-40
	– Kupplungspedal aus- und einbauen	30-41
34	Betätigung, Gehäuse	Seite
	Schaltbetätigung instand setzen	34-43
	– Montageübersicht	34-43
	– Schalthebel/Schalstange aus- und einbauen	34-49
	– Schaltbetätigung einstellen	34-51
	– Abdeckung für Schalthebel montieren	34-54
	Getriebe aus- und einbauen	34-55
	– Ausbauen	34-55
	– Einbauen	34-60
	– Anzugsdrehmomente	34-60
	Getriebe zerlegen und zusammenbauen	34-62
	– Kupplungsgehäuse, Getriebegehäuse, Schaltung, Antriebswelle und Abtriebswelle demontieren und montieren	34-68
	– Umkehrhebel für Rückwärtsgang einstellen	34-79
	Kupplungsgehäuse instand setzen	34-81
	Getriebegehäuse instand setzen	34-92
35	Räder, Wellen	Seite
	Antriebswelle zerlegen und zusammenbauen	35-100
	Abtriebswelle (Triebwelle) zerlegen und zusammenbauen	35-108
	Antriebswelle und Abtriebswelle (Triebwelle) einstellen	35-121
39	Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	Seite
	Dichtring für Flanschwellen aus- und einbauen	39-124
	Ausgleichgetriebe einstellen (Einstellscheiben S1 und S2)	39-125
	Ausgleichgetriebe zerlegen und zusammenbauen	39-130
	– Zahnrad für Achsantrieb montieren und demontieren	39-136
	Einstellübersicht	39-142